

ギガビットネットワーク向けブロードバンドルーター

# CentreCOM® AR570S

# 取扱説明書



# CentreCOM AR570S 取扱説明書

アライドテレシス株式会社

# 安全のために





警告

下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により、 **死亡や大けが**の原因となります。

# 分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。 火災や感電、けがの原因となります。



分解禁止

# 雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

感電の原因となります。



雷のときは さわらない

# 異物は入れない 水は禁物

火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。万一水や異物が入った場合は、電源ブラグをコンセントから抜いてください。(弊社のサポートセンターまたは販売店にご連絡ください。)



異物厳禁

# 通気口はふさがない

内部に熱がこもり、火災の原因となります。



ふさがない

# 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気の あたる場所には置かない

内部回路のショートの原因になり、火災や感電の恐れがあります。



設置場所 注意

# 表示以外の電圧では使用しない

火災や感電の原因となります。 本製品はAC100 - 240Vで動作します。 なお、本製品に付属の電源ケーブルは100V用ですのでご注意ください。



電圧注意

# 正しい電源ケーブル・コンセントを使用する

不適切な電源ケーブル・コンセントは火災や感電の原因となります。 接地端子付きの3ピン電源ケーブルを使用し、接地端子付きの3ピン電源コンセントに接続してください。



3ピン コンセント

### コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。



たこ足禁止

# 設置・移動のときは電源プラグを抜く

感電の原因となります。



# 電源ケーブルを傷つけない

火災や感電の原因となります。

電源ケーブルやプラグの取扱上の注意:

- ・加工しない、傷つけない。
- 重いものを載せない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

傷つけない

# で使用にあたってのお願い

# 次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・ 直射日光のあたる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80%以下の環境でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所 (静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所













# 静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手でふれないでください。



# 取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。





# お手入れについて

# 清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。



# 機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、堅く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。







堅く絞る

# お手入れには次のものは使わないでください

石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)



# 0 はじめに

この度は、CentreCOM AR570S をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

CentreCOM AR570S (以下本製品) は、ギガピットネットワーク向 けブロードバンドルーターです。L2TP や IPsec による VPN で、イ ンターネット経由の LAN 間接続が可能です。また、PIC ベイに拡張 モジュールを装着することにより、ISDN 回線、デジタル専用線、フ レームリレーの利用も可能です。

# 0.1 最新のファームウェアについて

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のファームウェアのバージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。最新のファームウェアは、弊社 Webページから入手してください。

# 参照

本書「11 バージョンアップ」(p.67)

なお、最新のファームウェアをご利用の際は、必ず弊社 Webページ に掲載のリリースノートの内容をご確認ください。

http://www.allied-telesis.co.jp/

# 0.2 マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、次の 4 部で構成されています。各マニュアルをよくお読みのうえ、本製品をただしくご使用ください。また、お読みになった後も、製品保証書とともに大切に保管してください。

#### 取扱説明書(本書)

はじめて本製品に触れるお客様が、本製品を使い始めるための情報が記載されています。また、章を読み進むごとに、段階を追って理解を深めていけるよう、ストーリーだてた構成となっています。

本書には、紙面の都合により、基本的な情報のみが記載されております。より高度な設定のための情報は、CD-ROMの「コマンドリファレンス」「設定例集」をご覧ください。

本書は、本製品のファームウェアバージョン「2.7.5.B-03」をもとに記述されていますが、「2.7.5.B-03」よりも新しいバージョンのファームウェアが搭載された製品に同梱されることがあります。本製品のご使用に当たっては、必ず弊社 Web ページに掲載のリリースノートをお読みになり、最新の情報をご確認ください。

#### リリースノート (弊社ホームページに掲載)

ファームウェアリリースで追加された機能、変更点、注意点や、 取扱説明書とコマンドリファレンスの内容を補足する最新の情報が記載されています。リリースノートは本製品には同梱されていません。弊社Webページに掲載されています。

http://www.allied-telesis.co.jp/

#### コマンドリファレンス(付属 CD-ROM)

コマンドや、コマンドが取るパラメーターの詳細、機能の解説が 記載されています。本書の内容を含む、本製品の完全な情報が記載されており、関連する設定例へのリンクがあります。

付属の CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に Web ブラウザーが起動し、HTML 形式のメニューが表示されます。

#### トップメニュー(機能)



サブメニュー(コマンド、機能の解説、設定例)

図0.2.1 コマンドリファレンス

#### 設定例集(付属CD-ROM)

具体的な構成例を図解で示し、構成に関する設定の要点を簡潔に 説明したマニュアルです。構成例のリストは、番号順、回線別、 機能別にソートして、簡単に設定例を探しあてられるよう工夫さ れています。




図 0.2.2 設定例集

# 0.3 表記について

# アイコン

本書で使用しているアイコンには、次のような意味があります。

アイコン	意味	説明
ヒント	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けに なる情報を示しています。
! 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定 される内容を示しています。
警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定 される内容を示しています。
参照	参照	関連する情報が書かれているところを示し ています。

図0.3.1

# キー入力における表記

- 「Ctrl/△」は、Ctrl キーを押しながら、△キーを押す操作を表します。
- 「○, △」は、○キーを押し、○キーを離してから、△キーを押 す操作を表します。
  - 例 「Ctrl/K, Ctrl/X」は、Ctrl キーを押しながら K キーを押し、Ctrl と K キーを離して、Ctrl キーを押しながら X キーを押します (Ctrl キーを押しながら K キーを押し、K キーのみを離して、X キーを押してもかまいません)。

# 画面表示

- コンソールターミナルに表示された内容や入力した文字を説明する場合、枠線で囲んでいます。
- 入力する文字を明示的に示す場合、太文字を使用します(下記の例では「HFIPI)。
- 太文字以外の表示は、自動的に表示される文字です。
- コマンドを最後まで入力したら、リターンキーまたはエンターキーを1度押します(以後「リターンキーを押す」というように表現します)。

リターンキーは、「J」マークで表します。下記では、「HELP」を入力し、リターンキーを押しています。



図 0.3.2 表示画面の例

・長いコマンドを紙面の都合で折り返す場合は、2 行目以降を字下げして表します。実際にコマンドを入力する場合は、字下げされている行の前でスペース1つを入力してください(下記では、「SM=...」「DM=...」「AC=...」の前にスペースが1つ入っています)。すべての行を入力し、最後にリターンキーを押してください。

ADD IP FILT=1 SO=192.168.20.4 SM=255.255.255.255 DES=192.168.10.2 DM=255.255.255.255 DP=23 PROT=TCP SESS=ANY AC=INCL\_J

#### 図0.3.3 紙面の都合でコマンドに折り返しがある例

# デフォルト

デフォルトは、何も指定しなかったときに採用されるもの、パラメーターなどを省略したときに採用される数値、またはご購入時設定を意味します。

# 製品名

本書では、「CentreCOM AR570S」を「本製品」と略します。

# 固有の文字列、グローバル IP アドレスについ てのお断り

本書は、説明のために以下のような架空の文字列、グローバル IP アドレスを使用します。以下のグローバル IP アドレスは、お客様の環境でご使用いただくことはできません。実際の設定では、お客様の環境におけるものに適宜読み替えていただけますようお願い申し上げます。

- PPP接続のためのログイン名として「site\_a@example.co.jp」 「site\_b@example.co.jp」「site\_c@example.co.jp」
- PPP 接続のためのパスワードとして「passwd\_a」「passwd b」「passwd c」
- プロバイダーから与えられたコンピューター名として 「zv1234567-a |
- プロバイダー側のDHCP サーバーとして「123.45.11.5」
- プロバイダー側のDNS サーバーのアドレスとして 「87.65.43.21」「87.65.43.22」
- プロバイダー側のルーターとして「123.45.11.1」
- プロバイダーから取得したグローバルIP アドレスとして 「123.45.67.80 ~ 123.45.67.87」「123.45.11.22」 「12.34.56.78」

# 目次

安	全のために	4		再起動時のご注意	32
O 1±	じめに	6		ログアウト	
				停止	
	最新のファームウェアについて		3.12	ご購入時の状態に戻す	33
	マニュアルの構成		3.13	ロックアウトされてしまったとき	33
0.3	表記について		3.14	設定情報の表示	34
	アイコン				
	キー入力における表記		4 設	定のための基礎知識	35
	画面表示		4 1	コマンドプロセッサー	35
	デフォルト			コマンド入力の注意点	
	製品名			キー操作(ヒストリー機能)	
	固有の文字列、グローバル IP アドレスについて	てのお断り…8		次に選択可能なキーワードを表示する「?」	
				コマンドの分割入力	
第1部	邻基礎編			IP フィルターコマンドの分割入力	
-,			42	コマンドの分類	
1 お	使いになる前に	15	7.2	設定コマンド	
	パッケージの確認			実行コマンド	
	特長		13	オンラインヘルプ	
	各部の名称と働き			インターフェース	
1.0	古 即 り 石 朴 C 輿 C	10	4.4	インターフェース階層構造	
2 №	置・配線	21		インターフェースの階層構造インターフェース名	
	<b>置・6.48</b>			カフターフェース名 物理インターフェース	
۷.۱	カノションを利用した設置 設置における注意			が遅れ フターフェース	
0.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ナーダップク層インダーフェース ネットワーク層インターフェース	
	19 インチラックへの設置		4.5		
	基本的なネットワーク構成		4.5	ルーティング (スタティック)	
2.4	配線			2つの LAN の接続	
	準備			3つの LAN の接続	
	ONU、ADSL/ ケーブルモデムの接続			デフォルトルート	
	コンピューターの接続			インターネットからの戻りのルート	
	コンソールターミナルの接続			コンピューターにおけるデフォルトルート	48
	電源ケーブルの接続			# <b>****</b>	40
2.5	スイッチのカスケード接続	24		ーザー管理とセキュリティー	
2.6	SFP モジュールの取り付け	25		ユーザーレベル	
	取り付け	25		ユーザー認証データベース	
	取りはずし	25	5.3	ユーザーの登録と情報の変更	
				新規ユーザー登録	
3 起	動・設定の保存・再起動	27		ユーザー情報変更	
3.1	コンソールターミナルの設定	27		パスワード変更	
3.2	起動	27		ユーザー情報表示	
	トラブルシューティング	27		ユーザー削除	
3.3	ログイン (ご購入時)	28		ユーザー―括削除	
	パスワードの変更		5.4	ノーマルモード / セキュリティーモード	52
	システム名の変更			セキュリティーモードへの移行	
	システム時間の設定			ノーマルモードへ戻る	53
	設定の保存			キストエディター	
	起動スクリプトの指定		6.1	Edit の実行	55
3.9	再起動		6.2	丰一操作	56
	RESTART ROUTER コマンドの入力				
	RESTART REBOOT コマンドの入力				
	電源のオフ/オン	32			

7 Te	lnet を使う	
7.1	本製品にTelnet でログインする	57
7.2	ブリッジングにおける Telnet	57
7.3	TELNET コマンドの実行	
1.0	IP アドレスのホスト名を設定する	
	DNS サーバーを参照するように設定する	
	5.10 y 7. C2/M y 0.00 y 10 BX/L y 0	0 0
8 Pi	ng • Trace	59
8.1	Ping	
8.2	Trace	
0.2	Trace	J
9 7	ァイルシステム	61
91	ファイルシステム	
9.1	フラッシュメモリーのコンパクション	
9.2	ファイル名	
9.3	ワイルドカード	62
10 =74	ウマー ノルのバックマップトリストマ	0.
	定ファイルのバックアップとリストア	
10.1	TFTP	
	ダウンロード	
	アップロード	
10.2	Zmodem	
	ダウンロード	
	アップロード	bt
	>" > - →	
	ージョンアップ	
	必要なもの	
11.2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	ファームウェアファイル	
	ダウンロードモジュール	67
	ったときに	
12.1	トラブルへの対処法	
	LED の観察	
	自己診断テストの結果の確認	
	本製品のログを見る	
12.2	トラブル例	70
	コンソールターミナルに文字が入力できない	70
	コンソールターミナルで文字化けする	
	EDITのトラブル	70
	再起動したらプロバイダーに接続しない	
	POWER LED が点灯しない	
	SYSTEM LED が点灯する	
	LINK LED (L/A) が点灯しない	70
	LINK LED (L/A) が点灯しているのに通信できない。	
	SFP LED が緑色に点灯しない	71
	SFP LED が緑色に点灯しているのに通信できない	71

# 第2部設定例編

13 構成	<b>龙例</b>	.75
13.1	 設定をはじめる前に	
	コマンド入力における注意	
	コマンド入力の便宜のために	
13.2	PPPoEによる端末型インターネット接続	76
	プロバイダーから提供される情報	
	設定の方針	
	設定	77
	まとめ	80
13.3	PPPoEによる LAN 型インターネット接続(アンナンバード).	80
	プロバイダーから提供される情報	81
	設定の方針	81
	設定	81
	まとめ	
13.4	PPPoEによる LAN 型インターネット接続(DMZ の設定)	84
	プロバイダーから提供される情報	
	設定の方針	
	設定	
	まとめ	
13.5	Ethernet による端末型インターネット接続	
	プロバイダーから提供される情報	
	設定の方針	
	設定	
	まとめ	
13.6	インターネット接続による2点間IPsec VPN	
	プロバイダーから提供される情報	
	設定の方針	
	拠点A の設定	
	拠点B の設定 接続の確認	
	まとめ	
13.7	インターネット接続による3 点間  Psec VPN	
13.7	プロパイダーから提供される情報	
	設定の方針	
	- 拠点A の設定	
	拠点B、拠点 C の設定	
	接続の確認	
	まとめ	
13.8	インターネットと CUG サービスの同時接続 (端末型)	
10.0	プロバイダーから提供される情報	
	まとめ	
13.9	インターネットと CUG サービスの同時接続(LAN型)	122
	プロバイダーから提供される情報	
	設定の方針	
	設定	
	=とめ	

13.10	52,221,7,2,613 ,
	PPPoE セッションの手動による切断128
	PPPoE セッションの再接続
	PPPoE におけるアンナンバード128
A 付á	禄131
A.1	コンピューターの設定131
	Windows 2000131
	Mac OS X132
A.2	Microsoft Telnet の設定133
A.3	ハイパーターミナルの設定134
	ハイパーターミナルの設定の保存136
	ハイパーターミナルの終了136
A.4	CONSOLE ポート136
A.5	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T インターフェース137
A.6	PIC (Port Interface Card)
	PIC の取り付け138
	PIC の取り外し138
	AR020 (PRI)139
	AR021 V2 (BRI)141
A.7	製品仕様143
	ハードウェア143
	ソフトウェア144
в д-	ーザーサポート 145
B.1	保証について145
	- R証の制限145
B.2	ユーザーサポート145
	サポートに必要な情報145
	ご注意
	商標について
	電波障害自主規制について146
	廃棄方法について
	日本国外での使用について146

# 第1部 基礎編


ここでは、本製品のパッケージを開けられた時点から、ご活用いただくまでのさまざまな場面で必要となる、基本的な情報について説明します。

# 1 お使いになる前に

#### \_\_\_\_ 1.1 パッケージの確認

最初に梱包箱の中身を確認してください。

#### □ルーター本体 1 台





本製品の設定を行うためには、別売のコンソールケーブル (CentreCOM VT-Kit2 または VT-Kit2 plus) が必要です。

#### □電源ケーブル (1.8m) 1 本






同梱の電源ケーブルは AC100V 用です。AC200V でご 使用の場合は、設置業者にご相談ください。

同梱の電源ケーブルは本製品専用です。他の電気機器 では使用できませんので、ご注意ください。

#### □電源ケーブル抜け防止フック 1 個



- □取扱説明書 1 冊
- □CD-ROM 1 枚



- □製品保証書 1 枚
- □シリアル番号シール2枚





本製品を移送する場合は、ご購入時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

# 1.2 特長

本製品は、ギガビットネットワーク向けブロードバンドルーターで す。本製品は、次のような特長を持っています。

#### インターネット接続と SOHO 環境の構築

WAN ポートを2つ、LAN 側として4ポートのスイッチを装備しています。他の HUB/スイッチを用意せずに、4台までのコンピューターを接続できます。各ポートは、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。

また、WAN ポートの一方を DMZ ポートとしても使用すれば、 LAN内のセキュリティを保ったまま、WAN側に各種サーバーを 公開することができます。

#### さまざまな回線や接続サービスをサポート

WAN ポートは、UTP ポート /SFP スロットのコンポポートとなっており、SFP モジュールを介して直接光回線を接続することが可能です。

xDSL、FTTH (10/100/1000Mbps) などのブロードバンド系 サービスに対応しています。

PPPoE(PPP over Ethernet)に対応した xDSL、FTTH系のインターネット接続サービスが利用できます。PPPoE は、接続サービスが対応していれば、同時に 5 セッションまでの接続が可能です。アンナンバードによる接続に対応しておりますので、複数グローバル IP 固定割り当てサービス(アンナンバード接続)の利用も可能です。

DHCP クライアントも実装されているので、DHCP を利用したインターネット接続サービスも利用できます。

拡張スロットを装備しておりますので、PIC (Port Interface Card、別売)を装着すれば、ISDN、専用線、フレームリレーへの接続も可能です。

#### PPPoE セッションキープアライブ

LCP Echo や LQR パケットを使って PPP リンクの状態を監視し、自動的にPPPoE のセッションを再接続します。

#### IP アドレスの有効利用

NAT/EnhancedNAT により、プロバイダーから取得したグローバルアドレスを共有し、LAN 側の複数のコンピューターでインターネットを利用できます。グローバル IP 固定型のサービスを利用すれば、Web サーバーの公開も可能です。

#### DHCP サーバー/ リレーエージェント

IPアドレス、デフォルトルート、DNSアドレスといった、LAN環境のコンピューターの設定情報を、DHCP サーバーによって一括管理することにより、管理の労力を削減できます。また、DHCP リレーエージェントにより、他のサブネットに存在するDHCP サーバーに対して、DHCP リクエストを中継することができます。

#### DNS

LAN環境のコンピューターからのDNS リクエストに対して、本製品が代理で DNS 問い合わせを行い、その結果をコンピューターに返す機能です。DHCP サーバーと併用する場合、コンピューターに通知する DNS アドレスとして、本製品の LAN 側IP アドレスを設定しておきます。

また、DNS サーバーからの応答をメモリーに保存しておくことにより、2 回目以降の問い合わせを行わず、メモリー上の情報を参照する DNS キャッシュや、問い合わせ先のドメインごとに参照する DNS サーバーを変えることもできます。

#### ファイアウォールと IP フィルター

IP トラフィックフローの開始・終了を認識し、これに応じて動的なパケットフィルタリングを行うステートフル・インスペクション型のファイアウォールが搭載されています。

また、ヘッダー情報に基づき、受信 IP インターフェースにおける、パケットの破棄・通過を行う IP フィルター(トラフィックフィルター)も搭載されています。

汎用設計のIPフィルターに対して、ファイアウォールはインターネット接続を念頭に置いた設計になっており、最小限の設定で高い安全性を確保できるようになっています。ファイアウォールとIPフィルターは、運用上のニーズに応じて、使い分けたり、併用することができます。

#### セキュリティーを保ちながら通信コストをカット(VPN)

IPsec、L2TP、GRE により、インターネット経由の VPN が構築できます。IPsec を使用すればセキュリティーも確保できます。インターネットの利用により、ローコストのLAN 間接続が可能です。

#### ルーティングプロトコル

RIP V1/V2、OSPF、BGP-4 に対応しています。スタティックな経路情報も設定できます。

#### 通信サービスの管理

ユーザーが定義したポリシーに基づき、各種トラフィックに個別のサービスレベルを割り当てるQoS機能を備えています。このQoS機能では、クラシファイアと呼ばれるパケットフィルターを用いてパケットをトラフィッククラスに分類し、それぞれに異なるサービスレベル(帯域、優先度など)を割り当てます。クラシファイアを用いることにより、IPアドレスやTCP/UDPポート、DSCP(DiffServ Code Point)などに基づいた非常に細かなQoSの制御が可能です。

Priority-based ルーティングにより、受信パケットのヘッダー情報に基づき、パケットを送信するときに 8 段階の絶対優先度を設定することができます。

Policy-based ルーティングにより、受信パケットのヘッダー情報に基づき、パケットに経路選択ポリシー(サービスタイプ)を割り当て、サービスタイプに該当するパケットごとに異なる経路をとらせることできます。

RSVP(Resource reSerVation Protocol)による通信帯域の確保ができます。RSVP プロキシーエージェントにより、特定のヘッダー情報を持つトラフィックフローを検出すると、センダーやレシーバーに代わって RSVP メッセージを送信し帯域を確保します。該当のフローが無くなると自動的に帯域を開放します。

ブリッジングではプロトコル別に 5 段階の優先度を設定できます。また、LAN 側スイッチポートにおいては、VLAN タグヘッダーの IEEE 802.1p ユーザープライオリティー値に基づきパケットに送信キューを割り当てる 802.1p QoS もサポートしています。

#### WAN ロードバランス(AT-FL-15)

複数のWAN回線を利用してトラフィック負荷を分散させる機能です。本機能を使用すると、特定宛先へのパケットを複数回線に振り分けることで回線負荷を分散し、帯域を有効活用できるとともに、回線ダウン時は別回線に切り替えることで WAN 接続の信頼性を高めることができます。

#### 高い信頼性を持つIP ネットワークの構築

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) をサポートしています。VRRP は、複数のルーターをグループ化して(マスターと 1 台以上のバックアップ)、あたかも 1 台のルーターであるかのように見せかけるプロトコルです。マスタールーターの故障やリンクダウンなどの障害が発生した場合、バックアップルーターがマスタールーターに昇格し、障害が発生したルーターの動作を引き継ぎます。VRRP により、システムは冗長性を持ち、高い信頼性を持つIP ネットワークを構築できます。

同一 LAN 上に複数のマスタールーターが存在する場合、複数のマスタールーターで 1 台のバックアップルーターを共有できます。

負荷分散機能により、機器や回線を有効利用することができます。

#### PPP認証と IPアドレスプール

PPP による接続における認証方法として、本製品のデータベースまたは認証サーバー(RADIUS)を使用できます。接続ユーザーに対して IP アドレスを与える場合、IP アドレスプールから動的に IP アドレスを割り当てることができます。

#### 扱いやすいファイルシステム

コンフィグレーションは、設定ファイル(テキスト)として、フラッシュメモリー(ファイルシステム)に保存されます。ファイルシステムには、複数の設定ファイルを保存しておけます。トリガーと組み合わせることにより、環境の変化に合わせて、自動的に設定を切りかえるなど、柔軟な運用が可能です。

バッチファイルによるコマンドの実行ができます。バッチファイル (、SCP) には、設定ファイル (、CFG) に直接記述できないコマンドを記述することができ、実行結果のログも出力されます。この機能は、多くのルーターを管理する場合に、非常に便利です。

TFTP、Zmodem による設定ファイルのバックアップ(アップロード)、リストア(ダウンロード)ができます。また、テキストエディターを利用して設定ファイルを編集することもできます。

#### システムの運用や管理

SSH (SecureShell)、Telnet による、本製品の遠隔管理ができます。

日時や曜日、特定インターフェースのリンクアップやダウンなど、様々なイベントによるトリガーを発生できます。例えば、ある時間内のみ通信を許可するといったことが可能です。

インターネットからのアタック、回線のリンク状態の変化、ログなどを、メールとして送信できます(SMTP)。

Syslog サーバーに対して、ログの出力ができます。ログは、コンソール、SSH、Telnet で確認することもできます。

NTP クライアントによる時間の同期が可能です。

SNMPをサポートしているので、インテリジェント HUB/スイッチなどを含めた統合的なネットワーク管理が可能です。

ファームウェアインストーラーによって、ファームウェアのバー ジョンアップが簡単にできます。最新ファームウェア、セット アップツールは、弊社の Web ページからダウンロードできます。

機能は、本製品にロードされているファームウェアのバー ジョンに依存します。最新の機能は、リリースノートをご覧 ください。

#### オプション(別売)

• SFP モジュール

AT-MG8SX 1000BASE-SX (2連LC) AT-MG8LX 1000BASE-LX (2 連 LC) AT-MG8ZX 1000Mbps 光 (2 連LC)

- AR シリーズ用 PIC モジュール CentreCOM AR020 PRIインターフェース (PRIケーブル付属) CentreCOM AR021 V2 BRI インターフェース
- ケーブル

ARCBI-BRI BRIケーブル

CentreCOM VT-Kit2

コンソールケーブル (RJ-45/D-Sub 9 ピン (メス) 変換) CentreCOM VT-Kit2 plus

- コンソールケーブル (RJ-45/USB または RJ-45/D-Sub 9 ピン (メス) 変換)
- 19インチラックマウントキット AT-RKMT-J07
- 壁設置用ブラケット AT-BRKT-J22
- フィーチャーライセンス

AT-FI -04 SMTPプロキシー

AT-FL-05 HTTPプロキシー

AT-FL-06 PKI

AT-FI -08 BGP-4

AT-FL-15 WANロードバランス

# 1.3 各部の名称と働き





図 1.3.1 前面図



#### 1) STATUS LED

本製品のシステム的な状態を表示するLED です。

LED	色	状態	表示の内容
POWER	緑	点灯	本製品に電源が供給されていま す。
I OVVLIX	NOK	消灯	本製品に電源が供給されていま せん。
	橙	点灯	本製品に異常が発生しています。 a
SYSTEM		2秒間隔で 点滅	ファンの回転数 <sup>b</sup> が標準の7割 以下になっています。
		短い6回点滅 の繰り返し	本製品の内部温度 <sup>C</sup> がアラーム 設定値を超えています。
		消灯	本製品は正常に動作しています。

- a. 起動時の一時的な点灯は正常です。また、起動時の点灯 から消灯への変遷は、起動の完了を示すものではありま せんの
- b. 回転数は「SHOW SYSTEM」コマンドで確認できます。
- c. 内部温度は「SHOW SYSTEM」コマンドで確認できます。

#### 2 WAN/ETH LED

2 つの WAN 側ポート (ETHO、ETH1) には、それぞれ SFP、 L/A、D/Cの3種類のLEDが存在します。SFP LEDは、SFP モジュールの状態を表示します。

LED	色	状態	表示の意味
	緑	点灯	SFP モジュールを介してリンクが確立して います。
055	水	点滅	SFP モジュールを介してパケットを送受信しています。
SFP		点灯	SFP モジュールが装着されています。
	橙	点滅	装着された SFP モジュールに異常があります。
	-	消灯	SFP モジュールが装着されていません。

L/A、D/C LED は、10/100/1000BASE-T ポートの状態を表示 します。

LED	色	状態	表示の意味
		点灯	1000Mbps でリンクが確立しています。
	緑	点滅	1000Mbps でパケットを送受信しています。
L/A		点灯	10/100Mbps でリンクが確立しています。
	橙	点滅	10/100Mbps でパケットを送受信しています。
	_	消灯	リンクが確立していません。
	緑	点灯	Full duplex でリンクが確立しています。
D/C	橙	点灯	Half duplex でリンクが確立しています。
	点滅	コリジョンが発生しています。	
	_	消灯	リンクが確立していません。

#### **3 LAN LED**

LAN側の各10/100/1000BASE-Tポートの状態を表示するLED です。表示の意味は、WAN側ポートのL/A、D/C LEDと同じです。

#### (4) BAY LED

PIC ベイに装着された PIC の状態を表示する LED です。

LED	色	状態	表示の内容
ENABLED #	緑	点灯	BAY0 に PIC(Port Interface Card) が装着されており、本製品によって PIC が認識されています。
	水		BAY0 に PIC が装着されていません。 または、本製品によって PIC が認識 されていません。




図 1.3.3 ポート

#### ⑤WAN/ETHポート (SFP スロット)

オプション (別売) の SFP モジュールを装着するスロットです。 2つの SFP スロットがあり、WAN 側のポートとして動作します (FTHO、FTH1)。SFP スロットは同一番号の UTP ポートとの コンボ(共有) ポートとなっています。SFP スロットに SFP モ ジュールが装着されているときは、同一の番号の UTP ポートは 使用できません(リンクしません)。

ご購入時には、ダストカバーが取り付けられています。ダストカ バーは、SFP モジュールを装着するとき以外、はずさないよう にしてください。

#### 6 WAN/ETH $\overrightarrow{\pi}$ - $\nearrow$ (UTP $\overrightarrow{\pi}$ - $\nearrow$ )

WAN側の UTP ポートです。2つのポートがあり、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています(ETH0、ETH1)。 通信モードは、デフォルトでオートネゴシエーションが設定され ています。常に MDI/MDI-X 自動切替機能が有効で、接続先の ポートの種類 (MDI/MDI-X) に関わらず、ストレートまたはク ロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。同 一の番号のSFP スロットにSFP モジュールが装着されていると きは、UTPポートは使用できません(リンクしません)。

#### ⑦LAN ポート

LAN 側の UTP ポートです。4 つのポートがあり、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T に対応しています。各ポート間 の通信はスイッチングにより行われます。通信モードは、デフォ ルトでオートネゴシエーションが設定されています。

常に MDI/MDI-X 自動切替機能が有効で、接続先のポートの種類 (MDI/MDI-X) に関わらず、ストレートまたはクロスのどちらの ケーブルタイプでも使用することができます。

#### ® CONSOLE ポート

本製品を設定するためのコンソールターミナルを接続する RJ-45 コネクターです。コンソールケーブルは、オプション(別売) の「CentreCOM VT-Kit2 plus」または「CentreCOM VT-Kit2」 を使用してください。

#### 9 BAYO

PIC (Port Interface Card) を装着するためのペイ (スロット) です。使用しない場合は、ブランクパネルを取り付けておきます。



本書「A.6 PIC (Port Interface Card) | (p.138)





図 1.3.4 背面図



#### ①ファン

内部の熱を排出するためのファンです。この穴を塞がないように 設置してください。



ファンや通気口をふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。

#### ①電源コネクター

電源ケーブルを接続するためのコネクターです。本製品に付属の電源ケーブルは AC100V 用です。 AC200V でご使用の場合は、設置業者にご相談ください。

#### (12)電源スイッチ

本製品に供給される電源をオン、オフするためのスイッチです。

#### ⑬電源ケーブル抜け防止フック

電源ケーブルの抜け落ちを防止する金具です(ご購入時は、フックは取り外された状態で、同梱されています)。

#### (4)フック取り付けプレート

電源ケーブル抜け防止フックを取り付けるプレートです。

#### (15)ブラケット用ネジ穴

19インチ・ラックマウントキット (別売) を取り付けるためのネジ穴です。ラックマウントキットは、前面側または背面側に取り付けることができます。

#### 16ゴム足

据え置き設置の際、本製品を固定するゴム足です。ゴム足は、本製品への衝撃を吸収したり、本製品の滑りや設置面の傷つきを防止します。

#### ①通気口

換気により、本体内部の熱を逃がすための通気口です。

基

# 2 設置・配線

本製品の設置時の注意点、ラックへの取り付け、電源ケーブル抜け防 止フックの取り付け、FTTH、xDSL、CATV などのブロードバンド 系サービスを利用する場合の配線について説明します。ISDN 回線へ の接続については、付録をご覧ください。



ΓA.6 PIC (Port Interface Card) I (p.138)

# 2.1 オプションを利用した設置

本製品は卓上に設置するだけでなく、下記のオプション(別売)を利 用した設置が可能です。

- ラックマウントキットAT-RKMT-J07 による 19インチラック への設置
- 壁設置ブラケットAT-BRKT-J22 による壁面への設置 AT-BRKT-J22 の使用方法は、AT-BRKT-J22 の取扱説明書を ご覧ください。また、設置可能な方向については、弊社 Web ペー ジでご確認ください。

http://www.allied-telesis.co.ip/



壁設置ブラケットをご使用の際、本製品は必ず弊社 Web ページに掲載の方向で設置してください。それ以 外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火 災、故障の原因となります。



ラックマウントキットや壁設置ブラケットを使用し て、本製品を 19 インチラックや壁面に設置する際は、 適切なネジで確実に固定してください。

不適切なネジの使用や、固定が不十分な場合、落下な どにより重大な事故が発生する恐れがあります。



壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていま せん。別途ご用意ください。

# 設置における注意

本製品の設置や保守を始める前に、必ず「安全のために」(p.4) をよ くお読みください。また、次の点に注意して設置してください。

- 接続されているケーブル類に無理な力が加わるような配置や敷 設はさけてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の上にものを置かないでください。
- 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置し ないでください。

• 19 インチラックに設置する場合は、正しいラックマウントキッ トを使用してください。

# 22 19インチラックへの設置

- 1 ブラケットは、本製品の前面側または背面側に取り付けることが できます。ブラケットの取り付け側を決めてください。
- 2 ラックマウントキットに付属のネジを使用し、図2.2.1 のように ブラケットと取っ手を本製品の両側面に取り付けてください。詳 しくは、ラックマウントキットに付属のマニュアルをご覧くださ (.)
- 3 ラックに取り付けてください(図 2.2.2)。ラックへの取り付け ネジはラックマウントキットに付属しておりません。お客様でご 用意ください。




図 2.2.1 ブラケットの取り付け




図 2.2.2 ラックへの取り付け

# 2.3 基本的なネットワーク構成

FTTH、xDSL、CATV などのプロードバンド系サービスを利用する場合の基本的な接続例を示します。




図2.3.1 ブロードバンド系サービスを利用する場合の接続例

# 2.4 配線



稲妻が発生しているときは、本製品の設置や、ケーブ ルの配線などの作業を行わないでください。落雷によ り感電する恐れがあります。

# 進備

- 19インチラックに取り付ける場合、あらかじめ「2.2 19インチ ラックへの設置 I (p.21) に従って、設置を完了しておきます。
- 以下の手順は、回線から ONU、ADSL モデムまたはケーブルモ デムまでの工事(配線)が完了しているものとします。
- 10BASE-T の場合はカテゴリー3 以上、100BASE-TX の場合は カテゴリー5以上、1000BASE-T の場合はエンハンスド・カテ ゴリー5の UTP ケーブル (ストレートタイプ) を必要な本数だ けご用意ください。各 UTP ケーブルの長さは、100m 以内にし てください。



本製品の全ポートはMDI/MDI-X自動切替機能を持つの で、ストレートまたはクロスのどちらのタイプの UTP ケーブルを使用してもリンクが確立しますが、本書で はストレートタイプを使用します。

• 本製品に接続するコンピューターがTCP/IPプロトコルを使用で きるように設定しておきます。



# ONU、ADSL/ケーブルモデムの接続

- 1 UTPケーブルのプラグをWAN/ETHOポートに挿入して、カチッ と音がするまで差し込んでください(図 2.3.1、p.22)。
- **2** UTP ケーブルのもう一端のプラグを、ONU、ADSL モデムまた はケーブルモデムに接続してください。

# コンピューターの接続

- 1 UTP ケーブルのプラグを LAN ポートに挿入して、カチッと音が するまで差し込んでください(図 2.3.1、p.22)。
- 2 UTP ケーブルのもう一端のプラグを、コンピューターのネット ワークポートに接続してください。
- 3 手順 1、手順 2 を繰り返し、すべてのコンピューターを本製品に 接続してください。

# コンソールターミナルの接続

コンソールポートを使用して、本製品の設定\*1を行う場合は、コン ソールターミナル(コンピューター)を接続します。

- 1 コンソールケーブル (別売) の R.J-45 プラグを、本製品の CON-SOLFポートに接続してください(図 2.3.1、p.22)。
- 2 コンソールケーブルの D-Sub コネクターをコンピューターの COM ポートに接続し、ケーブルのネジを止めてください。COM ポートは、機種により、 $[SERIAL | [I \cap I \cap I]]$  などと表示され ています。



1 Telnet による設定も可能です。

# 電源ケーブルの接続

1 付属の電源ケーブル抜け防止フックを、下図のようにフック取り 付けプレートに取り付けてください。




図2.4.1 電源ケーブル抜け防止フックの取り付け

2 付属の電源ケーブルを本製品背面の電源コネクターに接続して ください。




図2.4.2 電源ケーブルの接続

- 3 電源ケーブルのプラグを電源コンセントに接続してください。 電源プラグは3ピンになっています。接地付きの3ピンコンセ ントに接続してください。
- 4 電源ケーブル抜け防止フックで、電源ケーブルが抜け落ちないよ うにロックしてください。




図2.4.3 電源ケーブルのロック

# 2.5 スイッチのカスケード接続

本製品には、4 台までのコンピューターを接続できますが、更に多く のコンピューターを接続したい場合は、スイッチやHUBをカスケー ド接続してください。




図2.5.1 スイッチの接続

- 1 UTP ケーブルのプラグを LAN ポートに挿入して、カチッと音が するまで差し込んでください。どのLAN ポートでもかまいませ
- 2 UTP ケーブルのもう一端のプラグを、スイッチまたは HUB に接 続してください。

# 2.6 SFP モジュールの取り付け



弊社販売品の SFP モジュールをご使用ください。弊社販売 品以外の SFP モジュールをご使用になる場合の動作保証は しておりませんので、ご了承の程お願い申し上げます。



SFP モジュールはホットスワップ対応のため、取り付け・取りはずしの際に、本製品の電源をオフにする必要はありません。



SFP モジュールには、スロットへの固定・取りはずし用に ハンドルが付いているタイプと、ボタンが付いているタイプ があります。形状は異なりますが、機能的には同じものです。



光ファイバーケーブルの仕様、最大伝送距離などについては、ご使用になる SFP モジュールのマニュアルをご覧ください。

# 取り付け

- 1 SFP スロットのダストカバーをはずしてください。
- **2** SFP モジュールの両脇をもってスロットに差し込み、カチッとはまるまで押し込んでください。ハンドルが付いているタイプは、ハンドルを上げた状態で差し込んでください。

本製品の電源がオンになっていれば、差し込むと同時に SFP LEDが橙色に点灯します。




図2.6.1 SFP モジュールの挿入



SFP スロット0 に装着する場合、SFP モジュールの底面を ト側にして挿入してください。

SFP スロット 1 に装着する場合、SFP モジュールの上面を 上側にして挿入してください。



UTP ポートがリンクアップしているときに、同一番号の SFP スロットに SFP モジュールを装着すると、UTP ポートが無効となり、リンクがダウンします。

3 SFP モジュールのダストカバーをはずしてください。




図 2.6.2

4 光ファイバーケーブルを接続してください (本製品のTX を接続 先機の RX に、本製品の RX を接続先機器のTX に接続してくだ さい)。接続先機器とのリンクが確立すると、SFP LED は緑色に 点灯します。

# 取りはずし

- 1 光ファイバーケーブルをはずしてください。
- **2** ボタンが付いているタイプは、下図のようにボタンを押し、スロットへの固定を解除します。

ハンドルが付いているタイプは、ハンドルを下げてスロットへの 固定を解除します。

次に、SFP モジュールの両脇をもってスロットから引き抜いてください。




図 2.6.3



SFP モジュールに光ファイバーケーブルを接続していない ときは、必ずダストカバーを装着してください。 また、本製品の SFP スロットを使用していないときは、SFP スロットにダストカバーを装着してください。

# 3 起動・設定の保存・再起動

本製品の起動や停止、ログインやログアウト、本製品に施した設定の 保存など、本製品を運用管理するための基本的な操作について説明します。はじめて本製品をご使用になるお客様は、この章の各節を順に お読みになることにより、本製品の運用上の特徴的な部分を理解する ことができます。

# 3.1 コンソールターミナルの設定

本製品に対する設定や管理は、背面の CONSOLE ポートに接続した コンソールターミナル、または Telnet<sup>\*1</sup> を使用して行います。コン ソールターミナルとして、下記を使用できます。

コンソールポートに接続するコンソールターミナルとして下記のも のが使用できます。

- Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NT に付属のハイ パーターミナル
- Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NTで動作する VT100 をサポートした通信ソフトウェア
- 非同期のRS-232 インタフェースを持つ VT100 端末装置

通信ソフトウェアに設定するパラメーターは、下記の通りです。エミュレーション、「BackSpace」キーのコードは「EDIT」コマンドのための設定です。文字セットは、「HELP」コマンド(日本語オンラインヘルプ)のための設定です。

#### 表3.1.1 コンソールターミナルの設定

2.	
項目	値
インターフェース速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	ハードウェア (RTS/CTS)
エミュレーション	VT100
BackSpace キーのコード	Delete
エンコード	SJIS

コンソールターミナルとして、ハイパーターミナルを使用するための 設定手順は下記をご覧ください。



本書「A.3 ハイパーターミナルの設定」(p.134)



\*1 Telnet を使って設定を行う場合、あらかじめコンソール ターミナルで本製品に IP アドレスを割り当てておかなければなりません。 Telnet は、本書「7 Telnet を使う」 (p.57) で説明しています。

# 3.2 起動

- 1 コンピューターの電源をオンにし、ハイパーターミナル(通信ソフトウェア)を起動してください。
- 2 本製品の電源スイッチをオンにしてください。
- 3 自己診断テストが実行され、ファームウェアがロードされます。 また、起動スクリプトが指定されていれば実行します。起動ス クリプトが指定されていない場合は、「boot.cfg」を実行しま す。

```
INFO: Self tests beginning.
INFO: RAM test beginning.
PASS: RAM test, 131072k bytes found.
INFO: BBR tests beginning.
PASS: BBR test, 512k bytes found.
INFO: Self tests complete.
INFO: Downloading router software.
Force EPROM download (Y) ?
INFO: Initial download successful.
INFO: Initialising Flash File System.

INFO: IGMP packet trapping is active for IGMP snooping,
L3FILT is activated
INFO: Router startup complete
```

#### 図 3.2.1 ご購入時における起動メッセージ

**4** login: と表示されたら、次の「3.3 ログイン (ご購入時)」にお進 みください。

# トラブルシューティング

うまくいかない場合は、下記をご確認ください。

#### 「login:」と表示されない

- リターンキーを数回押してみる。
- 本製品の電源ケーブルが正しく接続されているか確認する。
- コンソールケーブルが正しく接続されているか確認する。

#### 文字化けする

- ハイパーターミナル(通信ソフトウェア)の通信速度が9,600bps に設定されているか確認する。
- 別のフォントを選択してみる。

それでもうまくいかないときは、一旦本製品の電源スイッチをオフに し、しばらく待ってから、電源スイッチをオンにしてみます。まだう まくいかない場合には、ハイパーターミナルを一旦終了し、再起動し てみます。また、Windowsを再起動してみます。

# 3.3 ログイン (ご購入時)

設定や管理を行うためには、本製品にログインしなければなりません。ご購入時の状態では、Manager(管理者)レベルのユーザー「manager」のみが登録されています。初期パスワードは「friend」です。初期導入時の設定作業をはじめ、ほとんどの管理、設定作業は、ユーザー「manager」で行います。

#### 表3.3.1 ご購入時のユーザー名とパスワード

ユーザー名	manager
パスワード	friend

1 loginプロンプトが表示されたら、下記のように入力します。

login: manager ↓

2 Password プロンプトが表示されたら、下記のように入力します。実際の画面では入力したパスワードは表示されません。

Password: **friend** ム (表示されません)

3 コマンドプロンプト「Manager >」が表示されます。本製品に対する設定や管理は、このプロンプトに対してコマンドの文字列を入力することにより行います。

Manager >



本書「4.1 コマンドプロセッサー」(p.35)

# 3.4 パスワードの変更

1 下記のように入力します。

Manager > SET PASSWORD 4

2 現在のパスワードを入力します。ご購入時では初期パスワード「friend」なので、下記のように入力します。ここでは説明のためパスワードを記載しますが、実際の画面では入力したパスワードは表示されません。

Old password: **friend** ム (表示されません)

3 変更後に指定する新しいパスワードを入力します(6文字以上)。 ここでは新パスワードを「rivADD」と仮定します。実際の画面 では入力したパスワードは表示されません。

New password: rivADD 」 (表示されません)

4 確認のために、再度新しいパスワードを入力します。ここでは説明のためパスワードを記載しますが、実際の画面では入力したパスワードは表示されません。Confirmを入力後、コマンドプロンプトが現れない場合、再度リターンキーを押してください。

Confirm: rivADD 」 (表示されません)

Manager >

手順3と4で入力した「新しいパスワード」が同じものであれば、本製品はパスワードの変更を受け入れます。

異なっている場合、次のメッセージが表示されますので、再度 「SET PASSWORD」コマンドを実行してください。

Error (3045287): SET PASSWORD, confirm password incorrect.

Manager >

パスワードの変更が成功した場合、ユーザー「manager」の次からのパスワードは下記のようになります。

#### 表3.4.1 次回のパスワード(本ページの例)

ユーザー名	manager
パスワード	rivADD



ユーザー「manager」のパスワードは、必ず変更してください。初期パスワードのままで運用した場合、重大なセキュリティーホールとなります。



ユーザー「manager」の変更したパスワードを忘れないでください。パスワードを忘れると、本製品にログインできなくなりますので、充分にご注意ください。

**5** 次の「3.7設定の保存」(p.30) を実行してください。

ユーザー名、パスワードに使用可能な文字、ユーザーレベルなどの詳 しい説明は、下記をご覧ください。

参照

本書「5 ユーザー管理とセキュリティー」(p.49)

# 3.5 システム名の変更

システム名(MIB I オブジェクト sysName) を設定すると、プロンプトにシステム名が表示されるようになります。複数のシステムを管理しているときは、各システムに異なる名前を設定しておくと、どのシステムにログインしているのかがわかりやすくなり便利です。

1 下記のコマンドを実行します。下記では、システム名を 「OSAKA」に設定しています。

Manager > SET SYSTEM NAME="OSAKA" -

2 プロンプトが「Manager OSAKA> Lに変わります。

Info (1034003): Operation successful.

Manager OSAKA>

また、login プロンプトにもシステム名が表示されるようになります。

OSAKA login:

3 次の「3.7 設定の保存」を実行してください。

# 3.6 システム時間の設定

本製品に内蔵の時計 (リアルタイムクロック) を現在の時間に合わせます。

1 現在の日時を入力します。例では、2005年3月26日の13時53分に合わせています。

Manager > SET TIME=13:53:00 DATE=26-MAR-2005 4

2 下記のようなメッセージが表示されれば、時計合わせは完了です。

System time is 13:53:00 on Saturday 26-Mar-2005.

本製品の現在時刻は、「SHOW TIME」で確認することができます。

Manager > SHOW TIME →

System time is 13:54:18 on Saturday 26-Mar-2005.

「SET TIME」コマンドは、電池によってバックアップされたリアルタイムクロックに対して実行され、効果は電源スイッチのオフ後も持続します。そのため「CREATE CONFIG」コマンドで作成される設定スクリプトに反映されません。

NTPプロトコルによって、NTP サーバーと時間を同期することもできます。詳しくは、下記をご覧ください。



コマンドリファレンス「運用・管理」の「NTP」

# 3.7 設定の保存

入力したコマンドはただちに実行されますが、コマンドによって設定された内容はランタイムメモリー上にあるため、本製品の電源スイッチのオフや、再起動コマンドの実行で消失してしまいます。

現在の設定を、例えば先ほどのパスワードやシステム名を、次回の起動時に再現するために、設定スクリプトファイルを作成し、フラッシュメモリーに保存しておきます。

「CREATE CONFIG」コマンドは、ランタイムメモリー上に存在する現在の設定内容から、「その設定内容を作り出すために入力しなければならない一連のコマンド」(スクリプトファイル)を作成し、フラッシュメモリーに保存します。




図3.7.1 スクリプトの作成と保存

1 プロンプトに対して、「CREATE CONFIG=filename.CFG」コマンドを入力します。この例では、設定スクリプトのファイル名を「test01.cfg」と仮定しています。

Manager > CREATE CONFIG=test01.cfg ↓

設定スクリプトのファイル名には、通常「.cfg」という拡張子をつけます。ファイル名部分として、16文字以内の英数半角文字とハイフン「-」が使用できます。同じ名のファイルが既に存在する場合、上書きされます。存在しない場合は、新規に作成されます。

2 ファイルが正しく作成されたことを確認してみましょう。 「SHOW FILE」コマンドで、ファイル名がリスト表示されます (ファイルサイズと日付は一例です)。

Filename	Device	Size	Created	Lo	cl
55275b03.rez	flash	3553292	24-MAR-2006	14:37:22	(
example_isp.cfg	flash	2840	25-MAR-2006	11:29:23	-
feature.lic	flash	39	24-MAR-2006	14:55:15	-
help.hlp	flash	106718	24-MAR-2006	14:45:09	-
longname.lfn	flash	89	25-MAR-2006	19:38:58	-
prefer.ins	flash	64	24-MAR-2006	14:41:16	-
random.rnd	flash	3904	02-MAR-2006	11:09:54	-
release.lic	flash	256	15-MAR-2006	15:37:22	-
test01.cfg	flash	2840	25-MAR-2006	11:29:23	- (
ud.cfq	flash	5428	18-MAR-2006	16:57:44	

設定スクリプトは、テキストファイルです。「SHOW FILE」コマンドでファイル名を指定すると、内容を見ることができます。

Manager > SHOW FILE=test01.cfg ↓	
File : test01.cfg	
1:	
2:#	
3:# SYSTEM configuration	
4:#	
5:	
6:#	
7:# LOAD configuration	
8:#	
9:	
10:#	
11:# USER configuration	
12:#	
13:set user=manager pass=3af0066cad11f7a6cb5db4467bce503eff priv=manager lo=yes	
14:set user=manager telnet=yes desc="Manager Account"	
15:	
16:#	
17:# TTY configuration 18:#	
More ( <space> = next page, <cr> = one line, C = continuous, Q = quit)</cr></space>	

「スペース」バーを押すと画面がスクロールします。「Q」キーを押すと表示を終了します。

既存の起動スクリプトで動作している本製品に対して、設定を追加したときには、手順 1 の「CREATE CONFIG」で既存の起動スクリプト名を指定します。例えば、今作ったtest01.cfg に、後で IP 情報などを追加した場合には、「create config=test01.cfg」で上書き保存します。

ファイル名に使用可能な文字、ファイルシステムなどの詳しい説明は、下記をご覧ください。



本書「9 ファイルシステム」(p.61) コマンドリファレンス「運用・管理」の「記憶装置とファイルシステム」

# 3.8 起動スクリプトの指定

本製品が起動するとき、作成した設定スクリプトが実行されるように 設定します。起動時に実行される設定スクリプトのことを、「起動ス クリプト」と呼びます。

1 「SET CONFIG=filename.CFG | コマンドで起動スクリプトを指 定します。この例では、ファイル名を「test01.cfg」と仮定して います。

Manager > SET CONFIG=test01.cfg ↓

2 これで記動スクリプトを指定できました。現在指定されている記 動スクリプトは、「SHOW CONFIG! コマンドで確認できます。

Manager > SHOW CONFIG ↓

Boot configuration file: flash:test01.cfg (exists)

Current configuration: flash:boot.cfg (default)

「Boot configuration file:」は現在指定されている起動スクリプ トファイル、「Current configuration:」は起動したとき実行した スクリプトファイルです。

上記の例で「Current configuration: flash:boot.cfg」となって いるのは、起動スクリプトとして「test01.cfg」は指定されてい るが、指定直後であり、再起動されていないことを示しています。




参照 本書「3.2 起動」(p.27)

# 3.9 再起動

本製品を再起動する方法は、次の3つがあります。

- RESTART ROUTER コマンドの入力
- RESTART REBOOT コマンドの入力
- 電源スイッチのオフ/オン



RESTART ROUTER コマンドの入力

ソフトウェア的なリセットを行います(**ウォームスタート**)。起動ス クリプトだけを読み直して設定を初期化します(起動スクリプトは 「SET CONFIG」コマンドで指定します)。

起動スクリプト (filename.cfg) だけを変更した場合に、このコマン ドを使用します。

1 プロンプトが表示された状態で、下記のように入力します。

Manager > RESTART ROUTER →

2 loginプロンプトが表示されたら、再起動は完了です。下記では、 起動メッセージにより「testO1.cfg | が読み込まれたことが表示 されています。

INFO: Initialising Flash File System.

INFO: Executing configuration script <flash:test01.cfg>

INFO: Router startup complete

login:

# RESTART REBOOT コマンドの入力

次の「電源のオフ/オン」と同じ動作を行うコマンドです(**コールドスタート**)。ハードウェア的にリセットされ、自己診断テストの実行、ファームウェアをロードした後、起動スクリプトを読み込み、起動スクリプトの内容による動作を開始します。本製品のファームウェアをバージョンアップした場合は、この操作を実行しなければなりません。

1 プロンプトが表示された状態で、下記のように入力します。

Manager > RESTART REBOOT →

2 loginプロンプトが表示されたら、再起動は完了です。下記では、 起動メッセージにより「test01.cfg」が読み込まれたことが表示 されています。

INFO: Self tests beginning.

INFO: RAM test beginning.

PASS: RAM test, 131072k bytes found.

INFO: BBR tests beginning.

PASS: BBR test, 512k bytes found.

INFO: Self tests complete.

INFO: Downloading router software.
Force EPROM download (Y) ?

INFO: Initial download successful.

INFO: Initial download successful.

INFO: Initialising Flash File System.

INFO: IGMP packet trapping is active for IGMP snooping,

L3FILT is activated

INFO: Executing configuration script <flash:test01.cfg>

INFO: Router startup complete

login:

# 電源のオフ/オン

本製品の電源スイッチをオフにした後、オンにします。ハードウェア的にリセットされ、自己診断テストの実行、ファームウェアをロードした後、起動スクリプトを読み込み、起動スクリプトの内容による動作を開始します。本製品のファームウェアをバージョンアップした場合は、この操作を実行しなければなりません。

1 本製品の電源スイッチをオフにします。

- 2 しばらく待ってから、電源スイッチをオンにします。
- **3** loginプロンプトが表示されたら、再起動は完了です。

# 再起動時のご注意

PPPoE によってプロバイダーと接続している場合、本製品の再起動は、PPPoE の接続が確立していない状態で行なってください。接続が確立したままで再起動してしまうと、PPPoE の接続相手の装置で矛盾が生じてしまうため、プロバイダーによっては本製品の起動後、しばらくの間再接続ができなくなることがあります。

1 「DISABLE PPP」コマンドによって、接続を正しく切断します。 詳しくは、下記をご覧ください。



🔞 本書「PPPoE セッションの手動による切断」(p.128)

**2** 電源スイッチのオフや、「RESTART」コマンドを実行してください。

# 3.10 ログアウト

本製品の設定が終了したら、本製品からログアウトして通信ソフトウェアを終了します。

1 次のプロンプトが表示された状態で、下記のように入力します。

Manager > LOGOFF →

**2** これでログアウトが完了です。ログアウトコマンドは、 「LOGOFF」の代わりに「LOGOUT」や「LO」でも可能です。



通信ソフトウェア(コンソールターミナル)を終了する前に、必ずログアウトしてください。ログアウトせず通信ソフトウェアを終了すると、コンソールターミナルを使用できる誰でもManagerレベル権限を得ることができます。セキュリティーのために、必ずログアウトしてください。

# 3.11 停止

本製品は、下記の方法で停止します。

- 1 本製品にログインしている場合は、ログアウトしてください。
- 2 本製品の電源スイッチをオフにします。
- 3 これで本製品は停止しました。

# 3.12 ご購入時の状態に戻す

ご購入時の状態、すなわち本製品に対して設定がまったく施されていない状態に戻す手順を説明します。

1 Manager レベルでログインしてください。

login: manager ↓
Password:

**2** 「SET CONFIG=NONE」コマンドにより、起動時に設定スクリプトが読み込まれないようにします。詳細は、本書「3.8 起動スクリプトの指定」(p.31) をご覧ください。

Manager > SET CONFIG=NONE →

3 「RESTART ROUTER」コマンドを実行してください。本製品は、起動スクリプトを読み込まない状態で初期化され、初期化のためにログアウトしてしまいます。ソフトウェア的にはご購入時の状態となりますが、まだお客様が保存した設定スクリプトは削除されていません。

Manager > **RESTART ROUTER** ↓

login:

「RESTART REBOOT」の実行や、電源スイッチのオフ/オンによる再起動を行なってもかまいません。

**4** Manager レベルでログインしなおします (パスワードはデフォルトに戻っています)。

login: manager ↓

Password: **friend** 」(表示されません)

5 設定スクリプトのすべてを削除すると、完全にご購入時の状態となります。ファイル名をひとつひとつ指定してもかまいませんが、ワイルドカード「\*」を使用するのが便利です。

Manager > DELETE FILE=\*.cfg →



設定スクリプト (.CFG) を削除してしまうと、お客様が保存した設定は完全に失われます。

# 3.13 ロックアウトされてしまったとき

コンソールターミナルまたは Telnet によって本製品にログインするとき、同じユーザー名でパスワードを**連続して5 回**間違えると、下記のメッセージが表示され、しばらくの間ログインできなくなります。

login: manager ↓
Password:

Info. This device is locked out temporarily
 (login-lockout).

10分(デフォルト)が経過するとロックアウトは解除され、再びログインできるようになります(電源のオフ/オンを実行すれば、即時にロックアウトは解除されます)。

本製品に登録されているユーザーアカウントに対するアクセスは、「SHOW USER」コマンドによって表示することができます。下記では、「manager」によるアクセスのうち2回はログインに成功、5回失敗しています。



# 3.14 設定情報の表示

よく使用する「SHOW」コマンドを示します。画面が広いスクリー ンをご使用の場合、例えば66行に設定された通信ソフトウェアをお 使いの場合、「SET ASYN=asyn0 PAGE=66 | を実行しておくと、最 下行で「--MORE--」が表示されるようになります。

「SHOW SYSTEM | コマンドは、システムの全般的な情報を表示し ます。

```
Manager OSAKA> SHOW SYSTEM ↓
                                         Time 01:36:14 Date 05-Apr-2006.
Router System Status
Board ID Bay Board Name
                                    Host Id Rev Serial number
Base 257 AR570S
                                           0 M2-0 D1656101A
        75 0 AT-AR020-00 PIC E1/T1 PRI 0 M2-0 50087737
Memory - DRAM :131072 kB FLASH : 32768 kB
Chip Revisions -
CentreCOM AR570S version 2.7.5.B-03 09-Mar-2006
SysContact
SysLocation
SysName
OSAKA
SysDistName
SysUpTime
68586 ( 00:11:25 )
Boot Image : 570-104.fbr size 771920 28-Mar-2006
Software Version: 2.7.5.B-03 09-Mar-2006
Release Version: 2.7.5.B-00 20-Oct-2005
Release built : Mar 28 2006 at 15:15:27
Patch Installed : NONE
Territory : japan
Country
             : none
Help File
             : help.hlp
Temperature : 38 Celsius
Main Fan Speed : 5232 RPM
Voltage Status ( Rail : Read )
 1.2V : 1.17V 2.5V : 2.55V 3.3V : 3.23V
 5.0V : 4.89V 12.0V : 11.56V
Battery voltage : 3.23V
Configuration
Boot configuration file: flash:test01.cfg (exists)
Current configuration: flash:test01.cfg
Security Mode : Disabled
Warning (2048284): No patches found.
Manager OSAKA>
```

「SHOW CONFIG! コマンドは、現在指定されている起動スクリプト のファイル名を表示します。



本書「3.8 起動スクリプトの指定」(p.31)

「SHOW FILE」コマンドは、ファイルをリスト表示します。

「SHOW FILE=filename.CFG」のようにファイル名を指定すると、 ファイルの内容を表示します。



本書「3.7 設定の保存」(p.30)

「SHOW CONFIG DYNAMIC」コマンドは、ランタイムメモリー (RAM) 上の設定内容を表示します。設定をスクリプトファイルと して保存する前に、このコマンドで確認するのが便利です。

```
Manager OSAKA> SHOW CONFIG DYNAMIC J
# SYSTEM configuration
set system name="OSAKA"
# SERVICE configuration
# LOAD configuration
# USER configuration
set user=manager pass=3af5001f767b664cad1ceb3eff0c6ab5d4 priv=manager lo=yes
set user=manager desc="Manager Account" telnet=yes
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)
```

「SHOW CONFIG DYNAMIC=module-id Iのように機能モジュール名 を指定すると、その部分だけが表示されます。機能は、SYSTEM、 IP、PPP、DHCP、INT、SNMP、TELNET、USER などが指定できます。

```
Manager OSAKA> SHOW CONFIG DYNAMIC=SYSTEM J
# SYSTEM configuration
set system name="OSAKA"
# SERVICE configuration
```

# 4 設定のための基礎知識

コンソールターミナルまたは Telnet で本製品にログインすることにより、本製品に対する設定を施すことができます。本章では、設定を施すためのコマンド入力に関する基本的操作方法、コマンドの分類、ソフトウェア的な内部構造、インターフェース名について説明します。

# 4.1 コマンドプロセッサー

コマンドプロセッサーは、文字ベースの対話型ユーザーインターフェースです。

ユーザーが本製品にログインすると、コマンドプロセッサーはコマンドの入力を促すためにコマンドプロンプトを表示します。コマンドプロンプトは、ログインしているユーザーの権限レベルと、システム名が設定されているか否かによって、次のように変化します。

表4.1.1

権限レベル	システム名設定なし	システム名設定あり <sup>a</sup>
User	>	OSAKA>
Manager	Manager >	Manager OSAKA>
Security Officer	SecOff >	SecOff OSAKA>

a. システム名「OSAKA」の場合。



本書「5 ユーザー管理とセキュリティー」(p.49) 本書「3.5 システム名の変更」(p.29)




図4.1.1 コマンドの構成

コマンドプロンプトに対してコマンドを入力すると、コマンドプロセッサーは、コマンドを解析し実行します。コマンドは、コマンド名(行頭のキーワード)とパラメーター(先頭のキーワードに従属するキーワード)から構成され、スペースで区切って羅列します。

パラメーターは、上図の「SYSTEM」のように値を持たないものと、「NAME="OSAKA"」のように値(PARAMETER=value)を持つものがあります。

パラメーターが連続する場合、先行して入力したパラメーターによって、後続のパラメーターが限定されることがあります。



本書「次に選択可能なキーワードを表示する「?」」 (p.36) コマンドを入力し、実行に成功すると、「.... successful」というメッセージが表示されます。

Manager > SET SYSTEM NAME="OSAKA" -

Info (1034003): Operation successful.

#### 図 4.1.2 成功メッセージ例

入力ミスなどにより、コマンドの実行に失敗すると、「Error」で始まるメッセージが表示されます。

Manager > SEG SYSTEM NAME="OSAKA" -

Error (335256): Unknown command "seg".

図 4.1.3 失敗メッセージ例

# コマンド入力の注意点

コマンド入力における注意点をまとめます。


• 1行で入力できるコマンドの最大文字数は、スペースを含めて 1000 文字\*1です。通常の用途では事実上無制限ですが、コマンド行が長くなり 1 行におさまらない場合は、ADD と SET または CREATE と SET の組み合わせを使って、コマンドを複数 行に分けるか、次の省略形を使ってください。

# 参照 本書「コマンドの分割入力」(p.36)

 コマンド名やパラメーターは、省略形が使用可能です。 例えば、「SHOW PORT」は「SH PO」、「HELP SHOW PORT」 は「H SH PO」のように省略できます。

本書「次に選択可能なキーワードを表示する「?」」 (p.36)

- コマンド名やパラメーターは、大文字、小文字を区別しませんが、値として文字列が与えられている場合、値は大文字、小文字を区別することがあります(例えば、パスワード、システム名など)。
- ログインユーザーの権限によって、実行できるコマンド名が異なります。通常の管理作業は、Manager レベルで行います。セキュリティーモードでは、Security Officer レベルの権限が必要です。





\*1 システム名が設定されている場合 (SET SYSTEM NAME)、入力可能な文字数は、システム名の文字数だけ 短くなります。 • コマンドの効果は、コマンドを入力するとただちに現れます(エラーがなければ)。再起動などを行う必要はありません。 ただし、本製品を再起動すると設定内容は消失してしまうので、設定をスクリプトとして保存し、起動時に読み込まれるように設定しておかなければなりません。



本書「3.7 設定の保存」(p.30) 本書「3.8 起動スクリプトの指定」(p.31)

# キー操作(ヒストリー機能)

コマンドプロンプトに対してカーソルが表示されている行、すなわち コマンドを入力しようとしている行のことをコマンドラインと言い ます。コマンドラインでは、次のような編集機能を使用できます。下 記の表において、「Ctrl/□」は Ctrl キーを押しながら、「/」の後の キーを押すことを意味します。

#### 表 4.1.2 コマンドラインにおける編集キー

機能	VT端末のキー		
コマンドライン内のカーソル移動	←, →		
カーソル左の 1 文字削除	Delete , Backspace		
挿入モード、上書きモードの切り替 え	Ctrl/O		
コマンドラインの消去	Ctrl/U		
入力したコマンドの履歴をさかのぼ る	↑、Ctrl/B		
入力したコマンドの履歴を進める	↓ 、Ctrl/F		
入力したコマンドの履歴のすべてを 表示する	Ctrl/C 「SHOW ASYN HISTORY」 の入力		
コマンドの履歴のすべてを消去する	「RESET ASYN HISTORY」 の入力		
最後に入力した string で始まるコマンドを表示する	string+タブ(Ctrl/l)		

# 次に選択可能なキーワードを表示する「?」

「?」は特別な意味を持つキーです。コマンドの入力途中で押すと、次に選択可能なキーワード(コマンド名、パラメーター)のリストを表示します。

コマンドプロンブトに対して、「?」キーを押してみてください。コマンドのトップレベルで使用可能なキーワード (コマンド名) が表示

され、再びコマンドプロンプトが表示されます。

Manager > ? (?は表示されません)

Options: ACTivate ADD Connect CLear CREate DEACTivate DELete DESTroy
DISable Disconnect DUMP EDit ENHAble FINGER FLUSH Help LOAd MAIL MODify
FING PURge REName Reconnect RESET RESTART SET SHOW SSH STARt STop TELnet
TRACe UPLoad LOGIN LOGON LOGOF LOGOTE

Manager >

表示されるキーワードのリストで、大文字の部分は省略形で、キーワードとして一意に識別するために最低限入力しなければなりません。

「SHOW」+「半角スペース」を入力して、「?」キーを押すと、SHOWに続く選択可能なキーワードが表示され、プロンプトには「?」キーを押す寸前のコマンド(SHOW +半角スペース)が再表示されます。「?」を押すとき、コマンドラインに何らかの文字列を入力している場合、文字列の後ろに半角スペースを入力し、「?」と区切らなければなりません。

Manager > SHOW ? (?は表示されません)

Options: ACC ALIAS APPletalk BGD BOOTD BRIDGE BBI BUFFER CLNS COMFig CPU DECNET DEBug DHCP DTE DTEST1 DWMrp ENCO ETH EXCEPTION FILE FEATURE FIREWall FFILE FLASH FRAMEWERLSY GRE GUI HTTP INSTALL INTERFACE IP 1PV6 IPSec IPX ISAkmp ISDN LITP LARB LAPD LDAP LOADER LOG LEPD MANAGEM MAIL MICK NTEN NYS GSPP PARTO FERME PIM PHIS PKT ASYN FORT PKT PEPR 10931 RADIUS RELEASE RSVP SA SCRIPT SERVICE SNMp SSH STAR STARTUP STREAM STT SWITCH SYN SYSTEM TELLMET TRAD TRACE TRIGGER SESSIONS TOP TEST TIME TTY TACACS USER VLAN VERR VESC X25T TOM

Manager > SHOW

更に、選択可能なキーワードを掘り下げていく場合、例えば上記の例で「PPP」を指定する場合、続けて「PPP」+「半角スペース」を入力し、「?」キーを押します。

Manager > SHOW PPP ? (?は表示されません)

Options : COUnter CONFig MULTIlink IDLEtimer NAMEServers DEBUG TXSTatus
TRMPlate LIMits PPPOR

Manager > SHOW PPP

# コマンドの分割入力

CREATE、ADD で始まる長いコマンドは、CREATE と SET、ADD と SET の組み合わせを使って分割することができます。

例えば、CREATE で始まる下記の長いコマンドは、

Manager > CREATE PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER="site\_a@example.co.jp" PASSWORD="jK5H&2p" LQR=OFF ECHO=ON IDLE=ON J

#### 図4.1.4 CREATE で始まる長いコマンド

次のように、CREATE と SET で始まる行に分割して入力することができます。この場合、「SET」コマンドでは 先行して入力した「CREATE」コマンドのパラメーターを指定しなければなりません(下記では「ppp=0」や「over=eth0-any」)。

Manager > CREATE PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON ↓

Manager > SET <u>PPP=0</u>

USER="site\_a@example.co.jp"

PASSWORD="passwd a" ↓

Manager > SET PPP=0 OVER=eth0-any
LQR=OFF ECHO=ON IDLE=ON ↓

#### 図4.1.5 CREATE、SET で分割

コマンドを分割して入力する際の各パラメータの指定等の詳細については、添付 CD-ROM 内の「コマンドリファレンス」にて参照できます。

### IP フィルターコマンドの分割入力

コマンドが長くなりがちな IP フィルターコマンドについて、補足説明します。下記は、「ADD IP FILTER」コマンドがパラメーターとして取るおもなキーワードの省略形です。

ACTION:AC DESTINATION:DES
DMASK:DM DPORT:DP
ENTRY:ENT EXCLUDE:EXCL
FILTER:FIL INCLUDE:INCL
PROTOCOL:PROT SESSION:SESS
SOURCE:SO SMASK:SM

SPORT:SP

また、SPORT、DPORT パラメーターにはTELNET のようなプロトコル名を指定せずに、23 のようにポート番号を指定するとコマンド長が短縮できます。



コマンドリファレンス「IP」-「IPフィルター」-「ADD IP FILTER」 下記の長いコマンドは、

ADD IP FILTER=1 SOURCE=192.168.20.4 SMASK=255.255.255.255 DESTINATION=192.168.10.2 DMASK=255.255.255.255 DPORT=TELNET PROTOCOL=TCP SESSION=ANY ACTION=INCLUDE

#### 図 4.1.6 長いコマンド

次のように省略できます。

Manager > ADD IP FILT=1 S0=192.168.20.4 SM=255.255.255.255 DES=192.168.10.2 DM=255.255.255.255 DP=23 PROT=TCP SESS=ANY AC=INCL .

#### 図 4.1.7 省略形で入力

また、下記のコマンドは、

ADD IP FILTER=1 SOURCE=192.168.20.4 SMASK=255.255.255.255 DESTINATION=192.168.10.2 DMASK=255.255.255.255 ACTION=INCLUDE ENTRY=1 DPORT=TELNET PROTOCOL=TCP SESSION=ANY

#### 図 4.1.8 長いコマンド

ADD とSET の組み合わせを使い、コマンドを分割できます。「SET」コマンドでフィルター内容を追加する場合、必ず ENTRY パラメーターを指定してください。ENTRYはフィルタールール番号で、「SHOW IP FILTER! コマンドで確認できます。

Mai	naç	ger > <b>SH</b>	OW IP FIL	rer ↓		
IP F	ilte	rs				
No.		Dest. Port		Source Mask Dest. Mask Logging	Prot.(T/C)	
1				255.255.255.255 255.255.255.255 Off		Any Any 0
	Req	uests: 0	Passes: 0	Fails: 0		

図 4.1.9 ADD と SET で分割

### 4.2 コマンドの分類

本製品は、高度な機能を実現するために、多くのコマンド名やパラメーターをサポートしています。コマンドは、おおむね設定コマンドと、実行コマンドに分けることができます(コマンドによっては明確に分類できないものもあります)。

### 設定コマンド

設定コマンドは、「CREATE CONFIG」コマンドの実行により作成される設定スクリプトファイルの内容として保存されるか、または設定スクリプトファイルが保存されるとき、その内容に対して影響を与えます。\*2

設定コマンドの多くは、ランタイムメモリー上に展開されている、本製品の動作を制御するための各種のテーブルの内容を変更します。例えば、「ADD IP ROUTE」コマンドは、ルーティングテーブルを変更し、パケットの配送を制御します。また、「PURGE IP」コマンドはIP に関するすべての設定を削除します。

設定コマンドは、内容によってはいくつかの設定コマンドを組み合わせて、はじめて有効となることもあります。代表的な設定コマンドには、以下のようなものがあります。

# ACTIVATE DEACTIVATE

「ACTIVATE」は、すでに存在しているものを実際に動作させるコマンドです。「DEACTIVATE」は、「ACTIVATE」コマンドで動作しているものを中止、または停止するコマンドです。例えば、設定済みの接続先に対する発呼や切断、スクリプトの実行や取りやめなどで使用します。

#### ADD

#### DELETE

「ADD」は、既存のテーブルなどに情報を追加、または登録するコマンドです。「DELETE」は、「ADD」で追加した情報を削除するコマンドです。例えば、インターフェースの追加や削除、ルーティング情報の追加や削除に使用します。

#### CREATE DESTROY

「CREATE」は、存在していないものを作成するコマンドです<sup>\*3</sup>。 「DESTROY」は、「CREATE」で作成したものを削除するコマン



- \*2 「SHOW CONFIG DYNAMIC」コマンドに対しても同様です。
- \*3 ある機能に対する設定コマンドが、ADD であるか、それ とも CREATE であるかは、本製品における機能の実装 に依存しています。

ドです。例えば、PPP インターフェースの作成や削除を行います。

#### **ENABLE**

#### DISABLE

「ENABLE」は、既存のものを有効化するコマンドです。
「DISABLE」は、「ENABLE」で有効化したものを無効にするコマンドです。例えば、モジュールやインターフェースなどの有効化、無効化を行います。

#### PURGE

「PURGE」は、指定した項目を全消去するコマンドです。 例えば、「PURGE USER」は、「manager/friend(デフォルト)」 以外の、登録したユーザー情報をすべて削除します。

#### SET

「SET」は、すでに存在するパラメーターの設定、追加、または変更を行うコマンドです。「SET」が取るパラメーターによっては、「ADD」や「CREATE」コマンドの実行後でなければ、実行できないことがあります。

### 実行コマンド

実行コマンドは、「CREATE CONFIG」コマンドの実行により作成される設定スクリプトファイルの内容として保存されません。

実行コマンドは、ログイン、ログアウト、TELNET、ヘルブの表示、ファイルに対する操作、通信のテストなどのようなコマンドです。

実行コマンドを使用する前に、設定コマンドによってあらかじめ設定 しなくてはならないこともあります。代表的な実行コマンドには、以 下のようなものがあります。

#### **EDIT**

テキストエディターを起動するコマンドです。このコマンドにより、「.cfg」(設定スクリプトファイル)、「.scp」(スクリプトファイル) を直接編集することができます。



本書「6 テキストエディター」(p.55)

#### **HELP**

オンラインヘルプを表示するコマンドです。



本書「4.3 オンラインヘルプ」(p.39)

#### LOAD

TFTP サーバーや Zmodem などにより、ファイルを本製品にダウンロードするコマンドです。



本書「10 設定ファイルのパックアップとリストア」 (p.65)

#### LOGIN

ログインするコマンドです。別のユーザーでログインしなおすと きなどに使用します。

#### LOGOFF, LOGOUT

ログアウトするコマンドです。



本書「3.10 ログアウト」(p.32)

#### PING

指定した相手からの応答を確認するコマンドです。



本書 [8.1 Ping] (p.59)

#### RESET

「RESET」は、設定内容は変更せずに、実行中の動作を中止し、 はじめからやり直す(リセットする)コマンドです。

#### RESTART

本製品を再起動するコマンドです。



本書「3.9 再起動」(p.31)

#### SHOW

「SHOW」は、設定内容などの各種の情報を表示するコマンドです。

#### STOP PING

「PING」を中止するコマンドです。



本書 [8.1 Ping] (p.59)

#### **TELNET**

「Telnet」を実行するコマンドです。



本書「7 Telnet を使う」(p.57)

#### TRACE

経路のトレースを実行するコマンドです。



本書「8.2 Trace」(p.59)

#### **UPLOAD**

TFTP サーバーや Zmodem などにより、ファイルをサーバーや コンピューターへアップロードするコマンドです。



本書「10 設定ファイルのバックアップとリストア」 (p.65)

### 4.3 オンラインヘルプ

本製品は、オンラインヘルプを搭載しています。コマンドの概要や、コマンドが取り得るパラメーターとその範囲を知りたいときにご利用ください。オンラインヘルプは、ログイン後のプロンプトに対して使用できます。Managerレベル、Userレベルでは表示されるヘルプの内容が異なります。

プロンプトに対して、「HELP」を入力すると、ヘルプのトップ画面が表示されます。

表示画面が 1 画面(24 行)におさまらない場合、「--MORE--」プロ ンプトが表示されます。「--MORE--」に対する操作キーは次の通りで す。

- 「スペース」バーで、次の 1 ページを表示します。
- 「リターン | キーで、次の 1 行を表示します。
- 「C」キーで、該当項目の残りすべてを表示します。
- 「Q | キーで、表示を中止します。

#### Manager > **HELP** ↓

AR570S オンラインヘルプ - V2.7 Rev.00 2005/11/01

This online help is written in Japanese (Shift-JIS).

ヘルプは次のトピックを説明しています。

入力は大文字の部分だけでかまいません ("HELP OPERATION" は "H O" と省略可)。 (#マーク付きの機能は追加ライセンスが必要です)

Help Operation 運用・管理(SNMP、ログ、トリガー、スクリプトなど) Help INterface インターフェース(スイッチ、ETH、BRI、PRIなど)

Help ISdn ISDN Help Tdm 専用線 Help FRamerelay フレームリレー

Help PPp PPP Help VLan VLAN Help Bridge ブリッジング

Help IP  $\qquad$  IP (RIP, OSPF, IP $7 + n \beta - t \xi$ )

Help IPV6 IPv6

Help Firewall ファイアウォール

--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)

図 4.3.1 「HELP」の結果

トップ画面の内容から、さらに表示したい項目を指定します。ヘルプ でも省略形が使用できます(大文字の部分が、最低限入力しなければ ならない文字列です)。例えば、「HO」を入力すると、運用・管理に 関連するサブメニューが表示されます。

```
Manager > H O →
            AR570S オンラインヘルプ - V2.7 Rev.00 2005/11/01
運用・管理
                                     システム
   Help Operation SYstem
                                     記憶装置とファイルシステム
   Help Operation Filesystem
   Help Operation Configuration
                                     コンフィグレーション
   Help Operation SHell
                                     コマンドプロセッサー
                                     ユーザー認証データベース
   Help Operation User
   Help Operation Authserver
                                     認証サーバー
   Help Operation LOAder
                                     アップロード・ダウンロード
   Help Operation Release
                                     ソフトウェア
   Help Operation Mail
                                      メール送信
                                     セキュリティー
   Help Operation SEcurity
   Help Operation LOG
                                     ログ
                                     マクリプト
   Help Operation SCript
                                      トリガー
   Helm Operation TRigger
                                     CMMD
   Help Operation SNmp
   Help Operation Ntp
                                     NTP
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)
```

図4.3.2 「HELP OPERATION」の結果

更に項目を選択すると、該当項目のヘルプが表示されます。

```
Manager > H O SY →
              AR570S オンラインヘルプ - V2.7 Rev.00 2005/11/01
運用・管理 / システム
   DISABLE HTTP SERVER
   RDIT [filename]
   ENABLE HTTP SERVER
   HELP [topic]
   LOGIN [login-name]
   LOGOFF
   RESTART {REBOOT|ROUTER} [CONFIG={filename|NONE}]
   SET HELP=filename
   SET SYSTEM CONTACT=string
   SET SYSTEM DISTINGUISHEDNAME={dist-name|NONE}
   SET SYSTEM LOCATION=string
   SET SYSTEM NAME=string
   SET SYSTEM TERRITORY={AUSTRALIA|CHINA|EUROPE|JAPAN|KOREA|NEWZEALAND|
   SET [TIME=time] [DATE=date]
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)
```

図4.3.3 「HELP OPERATION SYSTEM」の結果

### 4.4 インターフェース

物理インターフェース、データリンク層インターフェース、ネット ワーク層インターフェースに関する概要を説明します。紙面の都合に より、ISDN、専用線、フレームリレーには詳しく触れません。イン ターフェースに関する、完全な説明は下記をご覧ください。



コマンドリファレンス「インターフェース」-「概要」

### インターフェースの階層構造

本製品の内部をソフトウェア的に見ると、下図のようになります。本 製品に対する設定は、最下位に位置する物理インターフェースの上に さまざまな論理インターフェースを重ね、コマンドによって関連づけ ることによって行います。




図4.4.1 インターフェースの階層構造

最下層は物理インターフェース(ポート)で、本製品に内蔵の LAN 側スイッチポート (PORT)、WAN 側 Ethernet ポート (ETH)、PIC ベイに装着するモジュールとして提供される PRI、BRI があります。

その上は、物理インターフェースに接続されている回線を制御するソ フトウェアモジュールです。スイッチポート、Ethernet ポートの場 合は特に設定の必要がないため、明確な形では存在しません。BRI、PRIインターフェースで ISDN 網に接続するときは発信接続などを担当する ISDN モジュールを、専用線やフレームリレー網に接続するときはタイムスロットの処理を行う TDM モジュールを使います。ここまでがOSI モデルでの物理層に相当します。

回線制御モジュールの上位にくるのが、OSI 参照モデルの第2 層にあたるデータリンク層インターフェースモジュールです。本製品ではVLAN、Ethernet、PPP、フレームリレー(FR)の4 種類をサポートしています。この層では、単なるビット列をフレームと呼ばれる単位に組み立て、同一回線(データリンク)上での通信を制御します。Ethernet インターフェースは物理層とデータリンク層が一体となっているため、特に設定の必要はありません。LAN 側スイッチポートは、ご購入時の状態で全ポートが vlan1(VLAN default)に所属していますが、VLAN を追加作成することによって任意のグループに分割することができます。VLAN の設定は、CREATE VLAN コマンド、ADD VLAN PORT コマンドで行います。PPP、フレームリレーの場合は、「CREATE PPP」「CREATE FRAMERELAY」コマンドで明示的にインターフェースを作成します。このとき、下位インターフェースとして、回線制御モジュールが物理インターフェースを指定します。

データリンク層の上には、第3層にあたるネットワーク層プロトコルのインターフェースモジュールが位置します。本製品ではIP(IPv4)とIPv6をサポートしています。ネットワーク層インターフェースは、「ADD IP INTERFACE」「ADD IPV6 INTERFACE」コマンドを使って、データリンク層インターフェース上に追加(ADD)する形となります。

### インターフェース名

インターフェース名は、インターフェースの種類を示す略称(ETH、PRIなど)に、インターフェース番号をつけたものです。本製品の物理インターフェースは、次のインターフェース名をもちます。

表4.4.1 物理インターフェース名

物理インターフェース	インターフェース名
	port1
I AN スイッチポート	port2
LAN X1 VFM-F	port3
	port4
WAN側 Ethernet インターフェース	eth0
(データリンク層と一体)	eth 1
BRIインターフェース(AR021 V2)	bri0
PRIインターフェース(AR020)	pri0

データリンク層(論理)インターフェースの番号は、「CREATE FRAMERELAY」、「CREATE PPP」、「CREATE VLAN」コマンドで指定した番号になります。番号は有効範囲内で任意に選べますが、

通例として0から順に割り当てます\*4。ただし、Ethernet は物理インターフェースの番号と同じとなります。

表4.4.2 データリンク層インターフェース名

インターフェース	名前の例
フレームリレーインターフェース	fr0 など
PPP インターフェース	ppp0 など
VLAN インターフェース	vlan1 など
WAB 側 Ethernet インターフェース (物理層と一体)	eth0、eth1

### 物理インターフェース

本製品で使用可能な物理インターフェースは、以下の4種類です。\*5

- LAN 側スイッチポート(port)
- WAN 側 Ethernet インターフェース (eth)
- BRIインターフェース (bri)
- PRIインターフェース (pri)

物理インターフェースは、本製品と各種回線を接続するための接続口 (ポート)です。ソフトウェア的に見ると、ポートを制御するドライ バーなどを含んでおり、上位の回線制御モジュールやデータリンク層 インターフェースにサービスを提供します。

#### LAN 側スイッチポート

本製品のLAN 側は 4 ポートの 10/100M/1000M Ethernet スイッチになっており、複数のコンピューターを接続することができます。これらのポートは、port1 ~ port4 (数字はポート番号)という名前で表します。

ご購入時の状態では、すべてのスイッチポートが「default」という名の VLAN (vlan1) に所属しているため、複数のVLAN を必要としないのであれば、特に VLAN の設定を意識する必要はありません。デフォルト状態のまま、LAN 側スイッチ全体を



\*4 コマンドで指定された ARO20、ARO21 V2 のインターフェース名「pri0」、「bri0」は、「SHOW CONFIG DYN」コマンドの表示や、「CREATE CONFIG」コマンドで作成された設定ファイルでは、「bay0.pri0」「bay0.bri0」のように変換されます。

また、「eth=OJ、「pri=OJ、「bri=OJ のように指定されたパラメーターは、「eth=ethOJ、「pri=bayO.priOJ、「bri=bayO.briO」のように変換されます。

\*5 本製品は、このほかに非同期シリアルインターフェース (asyn) 1 ポートを装備していますが、同ポートはコン ソール接続専用となっております。モデムなどを接続して のネットワーク接続はサポートしておりません。

「vlan1」という名前のデータリンク層インターフェースとして扱 うことができます。

LAN側に対する上位層の設定(IPアドレスの割り当てなど)は、 個々のスイッチポートではなく、スイッチポートを束ねた VLAN インターフェースに対して行います。

#### WAN 側 Ethernet インターフェース

WAN 側 Ethernet インターフェースは、本製品をEthernet に 接続するためのインターフェースです。本製品は、2つのイン ターフェースを備えており、それぞれ「ETHO」、「ETH1」とい う名称を持っています。

このインターフェースを使用するにあたって、設定しなくてはな らない項目はありません。他の物理インターフェースと異なり、 Ethernet は物理層からデータリンク層(MAC 副層)までを力 バーする規格であるため、直接上位にレイヤー3インターフェー ス (IP、IPv6) を作成することができます。

また、このインターフェースは、Ethernet との接続だけでなく、 PPPoE (PPP over Ethernet) による接続にも使用できます。 PPPoE は Ethernet 上で PPP (Point-to-Point Protocol) を使 用するためのプロトコルで、xDSL などのブロードバンドサービ スで広く使用されています。

#### BRI インターフェース

BRI (Basic Rate Interface) インターフェースは、ITU-Tが ISDN のユーザー・網インターフェースとして定めた「インターフェー スのうち、基本インターフェース(1.430)と呼ばれる規格に準 拠したインターフェースです。BRI は WAN 接続用のインター フェースで、ISDN 網 (INS64。2B+D)、専用線(64K、128K)、 フレームリレー網との接続に使用できます。インターフェース名 は「BRIO」です。

BRIインターフェースには、ISDNと専用線(TDM)の2つの動 作モードがあります。接続する回線に応じて動作モードを切り替 えてください。動作モードの切り替えは「SFT BRII コマンドで 行います。

#### PRI インターフェース

PRI (Primary Rate Interface) インターフェースは、ITU-T が ISDN のユーザー・網インターフェースとして定めた I インター フェースのうち、一次群インターフェース(I.431)と呼ばれる 規格に準拠したインターフェースです。PRIは WAN 接続用のイ ンターフェースで、ISDN網(INS1500。23B +D)、専用線 (192K ~ 1.5M)、フレームリレー網との接続に使用できます。 インターフェース名は「PRIO」です。

PRIインターフェースには、ISDNと専用線(TDM)の2つの動 作モードがあります。接続する回線に応じて動作モードを切り替 えてください。動作モードの切り替えは「SFT PRII コマンドで 行います。

### データリンク層インターフェース

本製品で使用できるデータリンク層インターフェースは以下の 4 種 類です。

- VI AN インターフェース (vlan)
- WAN 側 Fthernet インターフェース (eth)
- PPP インターフェース (ppp)
- フレームリレーインターフェース(fr)

データリンク層インターフェースは、物理インターフェースの上に直 接作成する場合と、物理インターフェース上にセットアップした回線 制御モジュール上に作成する場合があります。以下、それぞれのセッ トアップ方法について、例を挙げながら簡単に説明します。

#### VLAN インターフェース

VLANインターフェースは、LAN側スイッチポートを束ねたデー タリンク層インターフェースです。本製品は、設定により、LAN 側スイッチポートを任意のグループに分割できます。VLAN の種 類としては、ポート VLAN とタグ VLAN (802.1Q) をサポート しています。

ご購入時の状態では、「default」という名前の VLAN (VID=1) が定義されており、すべてのスイッチポートがこの VLAN に所 属しています。VLAN を複数必要としない限り、VLAN の設定を 意識する必要はありません。この場合、LAN 側スイッチ全体を 「vlan1 という名前のデータリンク層インターフェースとして扱 うことができます。

VLAN インターフェースは、Ethernet インターフェースとほぼ 同等のデータリンク層インターフェースとして使用できます。た とえば、vlan1 (default) 上に IP インターフェースを作成する には、次のようにします。

Manager > ADD IP INTERFACE=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓

VLAN 名を使って次のように書くこともできます。

Manager > ADD IP INTERFACE=vlan-default IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓



VLAN インターフェース上では、PPPoE を使用できま せん。

新たな VLAN を作成する場合は、「CREATE VLAN」コマンドで VLAN を作成し、「ADD VLAN PORT」コマンドで VLAN にポートを割り当てます。



コマンドリファレンス「VLAN」-「概要」

#### WAN 側 Ethernet インターフェース

WAN 側 Ethernet インターフェースは、物理層とデータリンク層が一体になっています。このインターフェースを使用するにあたって特別な設定は必要ありません。ネットワーク層インターフェースの設定時に、インターフェース名(eth0、eth1)を指定するだけで使用できます。

#### PPPインターフェース

PPP インターフェースは、2 点間の WAN 接続に使用するデータリンク層インターフェースです。PPP インターフェースは、以下のインターフェース(物理インターフェースか回線制御モジュール)上に作成することができます。

- WAN 側Ethernet インターフェース (eth)
- ISDN コール (ISDN 接続)
- TDM グループ (専用線接続)

また、トンネリングプロトコル L2TP を使用すると、IP ネットワーク上に仮想的な回線(L2TP コール)を構築し、その上にPPP インターフェースを作成することもできます。

PPP インターフェースは「CREATE PPP」コマンドで作成します。下位のインターフェースは、OVER パラメーターで指定します。

Ethernet 上で PPP を使用する(PPP over Ethernet。PPPoE)には、OVER パラメーターに「Ethernet インターフェース名」+ハイフン(-)+「PPPoE サービス名」を指定します。プロバイダーから PPPoE サービス名が指定されていない場合は、すべてのサービスを意味するキーワード「any」か任意の文字列を指定します。

Manager > CREATE PPP=0 OVER=eth0-any -

ISDN 上で PPP を使用するには、OVER パラメーターに ISDN コール名を「ISDN-」+「コール名」の形式で指定します。ISDN 回線では、通常「IDLE=ON」を指定して ダイヤルオンデマンド を有効にします。

Manager > CREATE PPP=0 OVER=ISDN-remote IDLE=ON →

BRI、PRI インターフェースによる専用線接続で PPP を使用するには、OVER パラメーターに TDM グループ名を「TDM-」 + 「グループ名」の形式で指定します。

Manager > CREATE PPP=0 OVER=TDM-remote ↓



コマンドリファレンス「PPP」-「概要」

#### フレームリレーインターフェース

フレームリレー(FR)インターフェースは、フレームリレー網と接続するときに使うデータリンク層インターフェースです。 FR インターフェースは、TDM グループ(専用線接続)上に作成することができます。

FR インターフェースは、「CREATE FRAMERELAY」コマンドで作成します。下位のインターフェースは、OVER パラメーターで指定します。

BRI、PRI インターフェースでフレームリレー網に接続するときは、「CREATE FRAMERELAY」コマンドの OVER パラメーターに、TDM グループ名を「TDM-」+「グループ名」の形式で指定します。また、使用する PVC 状態確認手順(LMI)をLMISCHEME パラメーターで指定してください。「RESET FR=0」はLMI の設定を有効にするためのコマンドです。

Manager > CREATE FR=0 OVER=TDM-remote LMIS-CHEME=ANNEXD ↓

Manager > RESET FR=0 ↓



コマンドリファレンス「フレームリレー」-「概要」

### ネットワーク層インターフェース

本製品で使用できるネットワーク層インターフェースは以下の 2 種類です。

- IP インターフェース
- IPv6インターフェース

ネットワーク層インターフェースは、本製品の基本機能であるルーティングのためのインターフェースです。本製品をルーターとして機能させるためには、使用するルーティングモジュール(IP、IPv6)を有効にし、ネットワーク層インターフェースを2つ以上作成する必要があります。

ネットワーク層インターフェースは、データリンク層インターフェースの上に作成します。

#### IP インターフェース

IP インターフェースは、IP パケットの送受信を行うためのイン ターフェースです。IP モジュールを有効にし、IP インターフェー スを複数作成した時点で IP パケットの転送 (ルーティング) が 行われるようになります。

IP インターフェースは、「ADD IP INTERFACE | コマンドでデー タリンク層インターフェースに IP アドレス (とネットマスク) を割り当てることによって作成します。

作成したIPインターフェースは、データリンク層インターフェー スと同じ名前で参照できます。例えば、Ethernet インターフェー ス「0 | 上に作成した IP インターフェースを他の IP 関連コマン ドで指定するときは「ethO」とします。

IP モジュールを有効化するには、「ENABLE IP | コマンドを実行 します。

```
Manager > ENABLE IP ↓
```

VLAN インターフェースに IP アドレスを設定するには次のよう にします。

```
Manager > ADD IP INT=VLAN1 IP=192.168.1.1
   MASK=255.255.255.0 ↓
```

Ethernet インターフェースに IP アドレスを設定するには次のよ うにします。

```
Manager > ADD IP INT=ETH0 IP=192.168.10.1
    MASK=255.255.255.0 ↓
Manager > SHOW IP INTERFACE ↓
Interface Type IP Address Bc Fr PArp Filt RIP Met. SAMode IPSc Pri. Filt Pol.Filt Network Mask MTU VJC GRE OSPF Met. DBcast Mul.
                  Not set
Local
                                                     Pass --
                               1500 -
                  Not set
vlan1
         Static 192.168.1.1
                                1 n Off --- 01
                                                      Pass No
                  255.255.255.0 1500 -
                                         --- 0000000001 No
                                                             Rec
ethO
          Static 192.168.10.1 1 n On --- 01
                                                       Pass No
           --- 255.255.255.0 1500 - --- 000000001 No
```

PPPインターフェースに IPアドレスを設定するには次のように します。

```
Manager > ADD IP INT=PPP0 IP=192.168.100.1
   MASK=255.255.255.0 ↓
```

#### マルチホーミング

ひとつのデータリンク層インターフェースに対して、複数の IP インターフェース (IP アドレス) を与えることを「マルチホー ミングに言います。本製品では、データリンク層インターフェー スに対して、最大 16 個までの IP インターフェースを持たせる ことができます。

マルチホーミングされたインターフェース名は、「eth0-1」のよ うにインターフェース名の後に、ハイフンで0~15番号の番号 を付けて表します。マルチホーミングすると、例えば「ethO」は 「eth0-0」と表示されます。

VLAN1に 192.168.1.1 を割り当てるとします。

```
Manager > ENABLE IP ↓
Info (1005287): IP module has been enabled.
Manager > ADD IP INT=VLAN1 IP=192.168.1.1 ↓
Info (1005275): interface successfully added.
Manager > SHOW CONFIG DYN=IP ↓
# IP configuration
enable in
add ip int=vlan1 ip=192.168.1.1
```

次に、VLAN1-1に 192.168.2.1 を割り当てるとすると、VLAN1 はVLAN1-0となります。

```
Manager > ADD IP INT=VLAN1-1 IP=192.168.2.1 ↓
Info (1005275): interface successfully added.
Manager > SHOW CONFIG DYN=IP →
# IP configuration
enable ip
add ip int=vlan1-0 ip=192.168.1.1
add ip int=vlan1-1 ip=192.168.2.1
```

### 4.5 ルーティング (スタティック)

### 2 つの LAN の接続

ネットワークXとYがあり、XとYをルーターで接続するには、以下のように設定します。




図4.5.12つの LAN の接続

1 ルーターX-Y に、Manager レベルでログインします。

login:manager 
Password:friend

2 わかりやすさのために、システム名を設定します。

Manager > SET SYSTEM NAME=X-Y \( \)

Info (134003): Operation successful.

Manager X-Y>

3 IP モジュールを有効にします。

Manager X-Y> **ENABLE IP** J

Info (1005287): IP module has been enabled.

**4** 物理インターフェースにIP アドレスを設定します。 VLAN1に対して、下記を入力します。

Manager X-Y> ADD IP INTERFACE=vlan1
IP=192.168.1.10 MASK=255.255.255.0 J
Info (1005275): interface successfully added.

ETHO に対して、下記を入力します。

Manager X-Y> ADD IP INTERFACE=eth0

Info (1005275): interface successfully added. Manager > SHOW IP INTERFACE → Interface Type IP Address Bc Fr PArp Filt RIP Met. SAMode IPSc Pri Filt Pol Filt Network Mask MTTI V.TC GRE OSPE Met DBcast Mul Local Not set Pass Not set 1500 -Static 192.168.1.10 1 n Off --- 01 Pass vlan1 255.255.255.0 1500 ---- 0000000001 No Rec eth0 Static 192.168.2.10 1 n On --- 01 Pass 255.255.255.0 1500 ---- 0000000001 No


IP=192.168.2.10 MASK=255.255.255.0 ↓

5 物理インターフェースに IP アドレスを割り当てると、それらの アドレスはルーティングテーブルに登録され、ネットワーク X と Y は通信可能となります。下記は、各ネットワークが物理イ ンターフェースに直接接続されていることを示しています。

Manager 1	X-Y> SHOW II	P ROUTE →		
IP Routes				
Destination DLCI/Circ.	Mask Type Policy	NextHop Protocol	Interface Metrics	Age Preference
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	vlan1	16
-	direct 0	interface	1	0
192.168.2.0	255.255.255.0	0.0.0.0	eth0	7
	direct 0	interface	1	0

### 3 つの LAN の接続

図 4.5.1 (p.45) の例に、ネットワークZ を追加する場合は、以下のように設定します。



1 ルーターY-Z に、Manager レベルでログインします。

login:manager ↓
Password:friend ↓

2 わかりやすさのために、システム名を設定します。

Manager > SET SYSTEM NAME=Y-Z J

Info (134003): Operation successful.

Manager Y-Z>

**3** IP モジュールを有効にします。

Manager Y-Z> ENABLE IP ↓

Info (1005287): IP module has been enabled.

**4** 物理インターフェースにIP アドレスを設定します。 VLAN1に対して、下記を入力します。

Manager Y-Z> ADD IP INTERFACE=vlan1 IP=192.168.2.254 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

ETHO に対して、下記を入力します。

Manager Y-Z> ADD IP INTERFACE=eth0 IP=192.168.3.10 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

5 物理インターフェースに IP アドレスを割り当てると、それらの アドレスはルーティング情報として、ルーティングテーブルに登録され、ネットワーク Y と Z は通信可能となります。 下記は、各ネットワークが物理インターフェースに直接接続されていることを示しています。

Manager	Y-Z> SHOW I	P ROUTE -		
IP Routes				
Destination	Mask	NextHop	Interface	Age
DLCI/Circ.	Type Policy	Protocol		Preference
192.168.2.0	255.255.255.0		vlan1	15
-	direct 0	interface	1	(
192.168.3.0	255.255.255.0	0.0.0.0	eth0	6
_	direct 0	interface	1	(

**6** しかしながら、X-Y はネットワーク Z の所在を知らないため、X から Z に向かうパケットを配送できません。また、Y-Z はネットワーク X の所在を知らないため、Z から X に向かうパケットを配送できません。X と Z 間の通信ができるようにするために、「ADD IP ROUTE」コマンドにより、ネットワークの所在(経路情報)をルーティングテーブルに登録します。

X-Yに対して、ネットワーク Z (192.168.3.0) は、ETHO に接 続されている側のネットワークの 192.168.2.254 にパケットを 送ればよいことを教えてやります。METRIC は、経由するルー

#### ターの数十1を設定します。

Manager X-Y> ADD IP ROUTE=192.168.3.0

MASK=255.255.255.0 INTERFACE=eth0

NEXTHOP=192.168.2.254 METRIC=2

Info (1005275): IP route successfully added.

#### X-Y のルーティングテーブルは、次のようになります。

Manager 1	Y-Y> SHOW I	P ROUTE ↓		
IP Routes				
	Mask Type Policy	NextHop Protocol	Interface Metrics	Age Preference
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	vlan1	107
-	direct 0	interface	1	(
192.168.2.0	255.255.255.0	0.0.0.0	eth0	9"
-	direct 0	interface	1	(
192.168.3.0	255.255.255.0	192.168.2.254	eth0	5
_	remote 0	static	2	60

Y-Z に対して、ネットワーク X (192.168.1.0) は、VLAN1 に接続されている側のネットワークの192.168.2.10 にパケットを送ればよいことを教えてやります。 METRIC は、経由するルーターの数+1 を設定します。

Manager Y-Z> ADD IP ROUTE=192.168.1.0
MASK=255.255.255.0 INTERFACE=vlan1
NEXTHOP=192.168.2.10 METRIC=2 .J

Info (1005275): IP route successfully added.


#### Y-Z のルーティングテーブルは、次のようになります。

Manager	Y-Z> SHOW I	P ROUTE ↓		
IP Routes				
	Mask Type Policy		Interface Metrics	Age Preference
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.2.10	vlan1	9
-	remote 0	static	2	60
192.168.2.0	255.255.255.0	0.0.0.0	vlan1	517
-	direct 0	interface	1	(
192.168.3.0	255.255.255.0	0.0.0.0	eth0	508
	direct 0	interface	1	

7 以上で、ネットワークX、Y、Z は相互に通信できるようになります。

### デフォルトルート

ネットワークX、Y、Zをインターネットに接続する場合は、デフォルトルートを設定します。デフォルトルートとは、最終到達点までの経路が不明なパケットを配送してくれるルーターまでの経路です。以下の例では、インターネットに向かうパケット、すなわち X、Y、Z以外のアドレスを持つパケットを配送してくれるルーターまでの経路です。



1 X-Yに対して、インターネットに向かう任意のパケットは、 VLAN1 に接続されている側のネットワークの 192,168,1.1 に 送ればよいことを教えてやります。

Manager X-Y> ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INTERFACE=vlan1 NEXTHOP=192.168.1.1 METRIC=2 ...

Info (1005275): IP route successfully added.

X-Yのルーティングテーブルは、次のようになります。

Manager 1	X-Y> SHOW I	P ROUTE ↓		
IP Routes				
	Mask Type Policy		Interface Metrics	Age Preference
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	vlan1	6
-	remote 0	static	2	360
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	vlan1	3488
-	direct 0	interface	1	(
192.168.2.0	255.255.255.0	0.0.0.0	eth0	3478
-	direct 0	interface	1	(
192.168.3.0	255.255.255.0	192.168.2.254	eth0	3386
_	remote 0	static	2	60

2 Y-Zに対して、インターネットに向かう任意のパケットは、 VLAN1 が接続されている側のネットワークの 192.168.2.10 に 送ればよいことを教えてやります。METRIC は、経由するルー ターの数+1を設定します。

Manager Y-Z> ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INTERFACE=vlan1 NEXTHOP=192.168.2.10 

Info (1005275): IP route successfully added.

Y-Zのルーティングテーブルは、次のようになります。

IP Routes					
Destination	Mask		NextHop	Interface	Age
DLCI/Circ.	Type	Policy	Protocol	Metrics	Preference
0.0.0.0	0.0.0.0		192.168.2.10	vlan1	3
-	remote	0	static	2	360
192.168.1.0	255.255.2	255.0	192.168.2.10	vlan1	151
-	remote	0	static	2	60
192.168.2.0	255.255.2	255.0	0.0.0.0	vlan1	181
-	direct	0	interface	1	0
192.168.3.0	255.255.2	255.0	0.0.0.0	eth0	172
-	direct	0	interface	1	0

この場合、宛先がネットワーク X のパケットは、デフォルトルー トによっても配送が可能なので、手順6 (p.46) の下記のコマン ドは省略できます。

Manager Y-Z> ADD IP ROUTE=192.168.1.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=vlan1 NEXTHOP=192.168.2.10 METRIC=2 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

### インターネットからの戻りのルート

ゲートウェイ GW には、インターネットからの戻りのパケットが、 ネットワークY、Zに配送されるよう、経路情報を追加する必要があ ります。

Manager GW> ADD IP ROUTE=192.168.2.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=vlan1 NEXTHOP=192.168.1.10 METRIC=2 ↓

Manager GW> ADD IP ROUTE=192.168.3.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=vlan1 NEXTHOP=192.168.1.10 METRIC=2 ↓

### コンピューターにおけるデフォルトルート

ネットワーク X、Y には、ルーターが2 つずつあります。各ネット ワークのコンピューターに設定するデフォルトゲートウェイ\*6 は、2 つのルーターのどちらを指定してもかまいません。例えば、デフォル トゲートウェイとして 192.168.2.10 が設定された、ネットワーク Y のコンピューターがネットワーク Z と通信する場合、コンピューター からのパケットはルーターX-Y に向かって送信されますが、そのパ ケットは X-Y によって Y-Z に転送されます。



\*6 コンピューターでは、直接接続されていないネットワー ク宛のパケットのすべては、デフォルトゲートウェイ (デフォルトルート) に送ります。

# 5 ユーザー管理とセキュリティー

### 5.1 ユーザーレベル

権限によって、User(一般ユーザー)、Manager(管理者)、Security Officer (保安管理者) の3つのユーザーレベルが存在します。

#### 表5.1.1:動作モードとユーザーレベルの権限

レベル	ノーマルモード	セキュリティーモード
User	ごく一部のコマンドのみ実	k設定、パスワードのような R行可能 Eしてくる PPP ユーザーの認
Manager	• すべてのコマンドを実行 可能	<ul><li>ユーザーや IPsec などセキュリティーに関するコマンドの実行不可</li><li>第2位のユーザーレベル</li></ul>
Security Officer	<ul><li>すべてのコマンドを実行 可能</li><li>Manager と同じユーザー レベル</li></ul>	<ul><li>・すべてのコマンドを実行 可能</li><li>・第1位のユーザーレベル</li></ul>

Manager、Security Officer レベルの権限は、動作モードによって変 わります。



本書「5.4 ノーマルモード / セキュリティーモード」 (p.52)

ユーザーレベルによって、コマンドプロンプトが変わります。



参照 本書「4.1 コマンドプロセッサー」(p.35)

### 5.2 ユーザー認証データベース

本製品は、ユーザー認証データベースを持っており、次のような状況 が発生したとき、このデータベースを使用してユーザーの認証を行い ます。

- コンソールターミナルまたは Telnet によってユーザーが本製品 にログインするとき
- PPP によって相手が接続してきたとき

関連する情報として、本書「3.4 パスワードの変更」(p.28)、「4.1 コマンドプロセッサー」(p.35) もご覧ください。

ユーザー認証データベースには、次のような情報を登録することがで きます。このデータベースへのアクセスは、ノーマルモードでは Manager または Security Officer レベル、セキュリティーモードで はSecurity Officerレベルの権限が必要です。

#### 表5.2.1 ユーザー認証データベース

#### ユーザー名 **USFR**

- 1~64文字の半角のアルファベットと数字を使
- スペース、「?」、ダブルクォーテーション「"」は 使用不可。その他の半角記号は使用可
- 大文字、小文字の区別なし

#### パスワード **PASSWORD**

- 1~32 文字までの半角のアルファベットと数字 を使用可
- デフォルトでは6文字以上の長さが必要
- [?]、ダブルクォーテーション「"」は使用不可。 その他の半角記号は使用可
- スペースが含まれる場合、ダブルクォーテーショ ン「"」でくくる
- 大文字、小文字の区別あり

## レベル

#### ユーザー PRIVILEGE

- USER、MANAGER、SECURITYOFFICERから
- デフォルトのユーザーレベルは「USER |

#### ログイン権 LOGIN

- コンソールターミナルまたは Telnet によるログ インを許可するか否か
- ユーザーレベルが「USFR」の場合は必須。USFR レベルのユーザーは、おもに PPP の認証に使用 されるものなので、通常は「LOGIN=NO」を指定

#### Telnet 実行権 TFI NFT

- ログインしたユーザーに TELNET コマンドの実 行権を与えるか否か
- デフォルトは「与えない」

### コメント

#### DESCRIPTION

• ユーザーについての説明

ご購入時には、Manager レベルのユーザー「manager」のみが登録 されています。初期パスワードは「friend」です。



本書「3.3 ログイン (ご購入時)」(p.28)

ユーザー認証データベースだけでなく、RADIUS サーバーによる認証 も可能です。



コマンドリファレンス「運用・管理」-「ユーザー認証 データベース | - 「ユーザー認証処理の順序 | コマンドリファレンス「運用・管理」-「認証サーバー」

### 5.3 ユーザーの登録と情報の変更

ユーザー認証データベースへのアクセスは、ノーマルモードでは Manager レベル、セキュリティーモードでは Security Officer レベ ルの権限が必要です。

### 新規ユーザー登録

1 Managerレベルでログインします。下記では、ユーザー 「manager | ログインしています。

```
login: manager ↓
Password:
           (表示されません)
Manager > ADD USER=osaka-shisya
   PASSWORD="okonomiyaki" LOGIN=NO ↓
```

2 新規ユーザー登録は、「ADD USER | コマンドを使います。下記 では、ユーザー名「osaka-shisya」、パスワード「okonomiyaki」 を仮定しています。ユーザーレベルは User です (デフォルト)。 ユーザーレベルが「User | であるため、LOGINパラメーターの 指定が必要です。PPP 認証のためのユーザーなので「NO」を指 定します。「TELNET」コマンドは使用できません(デフォルト)。

```
Manager > ADD USER=osaka-shisya
   PASSWORD="okonomiyaki" LOGIN=NO ↓
```

Manager レベルでログインすると、セキュリティータイマーが スタートします (デフォルトは60秒)。ログインして60秒以内 にユーザー管理コマンドを実行した場合、パスワードは要求され ませんが、60 秒以上経過すると Manager レベルのパスワード を要求されます。

This is a security co		ir password at the 示されません)	prompt
User Authentication I	Database		
Username: osaka-shisy			
		Telnet: no	
Logins: 0	Fails: 0	Sent: 0	Rcvd: 0
and the second second	Fails: 0		

タイマーはユーザー管理コマンドを実行するたびにリセットさ れます。60秒以内にユーザー管理コマンドを実行しないとタイ マーがタイムアウトし、あらためて Manager レベルのパスワー ドを要求されます。

セキュリティータイマーの値は、次のコマンドで変更できます。 下記は、90 秒に変更しています。 値は 10~600 秒に設定でき ます。

Manager > <b>SET U</b>	SER SE	CUREI	EL	AY=90	-	
	(	表示され				
User module configuration a	nd counters					
Security parameters login failures before loc lockout period manager password failures maximum security command minimum password length . TACACS retries TACACS timeout period semi-permanent manager po	before log	goff	600 3 90 6 3 5	seconds seconds characters	(LOCKOUTPD) (MANPWDFAIL) (SECURDELAY) (MINPWDLEN) (TACRETRIES)	
Security counters logins	2	autheni		t i ama	n	
managerPwdChanges	0			tRecoveries	1	
unknownLoginNames	0				0	
total PwdFails	0				0	
managerPwdFails	0			imeouts	0	
securityCmdLogoffs	0				0	
				earTotallys		

### ユーザー情報変更

既に登録されているユーザーの情報を変更する場合、「SET USER | コマンドを使用します。下記では、「osaka-shisva」にログイン権限 を与え、コメントを追加しています。

```
Manager > SET USER=osaka-shisva LOGIN=ves
    DESC="osaka-shisya PPP account" -
This is a security command, enter your password at the prompt
Password:
                 _____ (表示されません)
User Authentication Database
Username: osaka-shisya (osaka-shisya PPP account)
  Status: enabled Privilege: user
                               Telnet: no
                                             Login: yes
  Logins · 0
                Fails: 0
                             Sent: 0
                                             Rcvd: 0
  Authentications: 0 Fails: 0
```

### パスワード変更

ユーザー本人がパスワードを変更する場合は、「SET PASSWORD」 コマンドを使用します(この場合、パスワードにスペースを含んでも) ダブルクオートでくくる必要はありません)。

login: osaka-shisya 🎜 Password:
> SET PASSWORD 니
OLD passsowd: (表示されません) New password: (表示されません) Confirm: (表示されません)



参照 本書「3.4 パスワードの変更」(p.28)



ユーザー「manager」のパスワードを変更した場合、パ スワードを忘れないでください。パスワードを忘れる 注意 と、本製品にログインできなくなりますので、充分に ご注意ください。

### ユーザー情報表示

ユーザー情報の表示は、「SHOW USER」コマンドを使います。

Manager > SHOW USER ↓	
User Authentication Database	
Username: manager (Manager Account) Status: enabled Privilege: manager Telnet: yes Logins: 4 Fails: 0 Sent: 0 Authentications: 0 Fails: 0 Username: osaka-shisya (Osaka-shisya PPP account)	
Status: enabled Privilege: user Telnet: no Logins: 0 Fails: 0 Sent: 0 Authentications: 0 Fails: 0	Rcvd: 0
Active (logged in) Users  User Port/Device	
Login Time Location	
manager Asyn 0 15:52:20 26-Mar-2005 local	

### ユーザー削除

ユーザーの削除は、「DELETE USER」コマンドを使います。

Manager > <b>DELETE USER=osaka-shisya</b> ↓
This is a security command, enter your password at the prompt Password: (表示されません)
Info (145265): DELETE USER, user osaka-shisya has been deleted.

### ユーザーー括削除

全ユーザーの一括削除は、「PURGE USER | コマンドを使います。ご 購入時における唯一のユーザー「manager」は削除されませんが、パ スワードを変更している場合、ご購入時の「friend」に戻ります。

```
Manager > PURGE USER ↓
This is a security command, enter your password at the prompt
Password: _____ (表示されません)
Info (145269): PURGE USER, user database has been purged.
Manager > SHOW USER →
Username: manager (Manager Account)
  Status: enabled Privilege: manager Telnet: yes Login: yes
  Logins: 0
                Fails: 0
                              Sent: 0
  Authentications: 0 Fails: 0
```

### 5.4 ノーマルモード / セキュリティーモード

本製品は、「ノーマルモード」「セキュリティーモード」の 2 つの動 作モードを持っています。

#### ノーマルモード (Normal Mode)

デフォルトの動作モードです。ご購入時は、このモードとなって います。

#### セキュリティーモード (Security Mode)

より高いセキュリティーレベルを実現するためのモードです。 ログインセキュ リティーや管理 コマンドの実行 権が厳しく制限 されます。

IPsecなどのセキュリティー機能を利用するときや、本製品の管 理に関するセキュリティーを高めたい場合に使います。

### セキュリティーモードへの移行

セキュリティーモードに移行するためには、あらかじめ Security Officer レベルのユーザーを作成しておく必要があります。セキュリ ティーモードに移行すると、Manager レベルは第2位の権限レベル に降格され、セキュリティーに関するコマンドを実行できなくなりま d,

1 Security Officer レベルのユーザーを作成します。

Manager > ADD USER=secoff PRIVILEGE=SECURITYOFFICER PASSWORD="top secret" ↓

2 セキュリティーモードに移行すると、Telnet 接続では Security Officer レベルでログインできなくなるので(他のレベルならロ グイン可)、必要に応じて RSO (Remote Security Officer) の 設定をしておきます。

Manager > ENABLE USER RSO → This is a security command, enter your password at the prompt \_\_\_\_(表示されません) Password: Info (1045057): RSO has been enabled. Manager > ADD USER RSO IP=192.168.1.100 ↓ Remote Security Officer Access is enabled Remote Security Officer ... 192.168.1.100/255.255.255.255

RSO は、セキュリティーモードにおいて、指定したアドレスか らのSecurity Officer レベルでのログインを許可する機能です。

3 Security Officer レベルのアカウントを設定スクリプトとして保 存し、起動時に実行されるように指定しておきます。

Manager > CREATE CONFIG=TEST01.CFG -Info (1034003): Operation successful. Manager > SET CONFIG=TEST01.CFG ↓ Info (1034003): Operation successful.

4 セキュリティーモードに移行するには「ENABLE SYSTEM SECURITY MODE | コマンドを実行します。

Manager > ENABLE SYSTEM SECURITY MODE 4 Info (1034003): Operation successful.

このコマンドを実行すると、フラッシュメモリーに 「enabled.sec」ファイルが作成されます。システム起動時に本 ファイルが存在すればセキュリティーモードとなります。この ファイルを削除したり、修正、編集、コピー、リネームなどを 行わないでください。

5 Security Officer レベルでログインしなおすと、コマンドプロン プトが「SecOff > Lに変わります。

Manager > LOGIN secoff →
Password: (表示されません)
SecOff >

6 Security Officer レベルでログインすると、セキュリティータイ マーがスタートします (デフォルトは60秒)。 ログインして60 秒以内にセキュリティーに関連するコマンドを実行した場合、パ スワードは要求されませんが、60 秒以上経過すると、Security Officerレベルのパスワードを要求されます。

SecOff > add user=nagoya-s password="misokatsu" lo	-
This is a security command, enter your password Password: (表示され	
Number of logged in Security Officers currently User Authentication Database	active1
Username: nagoya-sisya () Status: enabled Privilege: user Telr Logins: 0 Fails: 0 Sent: 0 Authentications: 0 Fails: 0	et: no Login: no Rcvd: 0

タイマーはセキュリティー関連コマンドを実行するたびにリ セットされます。60秒以内にセキュリティーコマンドを実行し ないとタイマーがタイムアウトし、ログインユーザーの権限は Manager レベルに格下げされます。格下げされた状態でセキュリティーコマンドを実行しようとすると、あらためて Security Officer レベルのパスワードを要求されます。

セキュリティータイマーの値は、次のコマンドで変更できます。 下記は、90 秒に変更しています。値は  $10\sim600$  秒に設定できます。

SecOff > SET US	ER SEC	UREDEL	AY=90 -	I	
This is a security command, Password:	-	: password a 表示されま			
User module configuration as					
Security parameters login failures before loci lockout period manager password failures maximum security command minimum password length TACACS terties TACACS timeout period semi-permanent manager po	before log	60 goff	0 seconds 3 0 seconds 6 characters 3	(LOGINFAIL) (LOCKOUTPD) (MANPWDFAIL) (SECURDELAY) (MINPWDLEN) (TACRETRIES)	
logins	5	authentic	ations	0	
managerPwdChanges	0	defaultAc	ctRecoveries	2	
unknownLoginNames	0	tacacsLog	inReqs	0	
totalPwdFails	2	tacacsLog	inRejs	0	
managerPwdFails	0	tacacsReq	Timeouts	0	
securityCmdLogoffs	0	tacacsReq	Fails	0	
loginLockouts	0	databagac	learTotallys	1	

現在の動作モードを確認するには「SHOW SYSTEM」コマンドを実行します。「Security Mode」が Enabled ならセキュリティーモード、 Disabled ならノーマルモードです。

セキュリティーモード時に「SET CONFIG」コマンドで起動スクリプトを変更するときは注意が必要です。例えば、SET CONFIG=NONEを実行すると、起動スクリプトが実行されずに、動作モードはセキュリティーモードのままになります。この状態でシステムを再起動すると、Security Officer レベルのユーザーが存在しないことになるため、多くのコマンドが実行できなくなります。このような状態になった場合は、「DISABLE SYSTEM SECURITY\_MODE」コマンドを実行するしかありません。

### ノーマルモードへ戻る

セキュリティーモードからノーマルモードに戻るには、次のコマンドを入力します。このコマンドを実行すると、「enabled.sec」が削除されます。また、ノーマルモードになった時点で、セキュリティーモードでのみ保存可能なファイル(暗号鍵ファイルなど)は自動的に削除されます。

#### Manager > DISABLE SYSTEM SECURITY MODE 4

Warning: This command will disable security mode and delete all security files.

Are you sure you wish to proceed? (y/n) y

Info (1034003): Operation successful.



このコマンドをご使用になる場合は、充分にご注意く ださい。削除された機密ファイルは復活できません。

# 6 テキストエディター

本章では、内蔵のテキストエディターの使い方について説明します。 テキストエディターにより、例えば既存の設定ファイルを開き、編 集を施して、保存することができます。




本書「9.2 ファイル名」(p.62)

### 6.1 Edit の実行

エディターの起動は、「EDIT」に続けて、ファイル名を指定します。 拡張子は、cfg、scp、txt が指定可能です。指定したファイルが存在 しない場合は、内容が空のファイルが作成されます。例えば、既存の ファイルROUTER.CFG を指定して、下記のコマンドを入力すると、

```
Manager > EDIT ROUTER.CFG ↓
```

次のようなエディター画面が表示されます。\*1



画面の最下行は、ステータス行です。左側から下記の項目を表示しています。

- ヘルプを表示するキー(Ctrl+K+H = Help)
- ファイル名(File = ROUTER.CFG)
- Insert (挿入モード) または Overstrike (上書きモード)
- 内容が変更されているか否か(変更ありは Modified と表示)
- カーソル位置(行番号:列番号)

カーソル移動キー (← ↑ ↓ →) を操作してみてください。カーソルが正しく移動しない場合は、通信ソフトウェアのエミュレーションを VT100 に設定してください。



本書「A.3 ハイパーターミナルの設定」(p.134) 本書「A.2 Microsoft Telnet の設定」(p.133)

「↓」キーを押し続け、カーソルが最下行まで移動すると、画面がスクロールします。ハイパーターミナルをご使用の場合、スクロールしたときに、長い行の右側が正しく表示されませんが、「Ctrl」キーを押しながら「W」キーを押すと、画面が再描画されます。

シャープ「#」で始まる行は、コメント行です。この行は、設定として解釈されません。カーソルをコメント行に移動して、「BackSpace」キーを押してみてください。文字を消去できない場合は、通信ソフトウェアの「BackSpace」キーのコードを「Delete」に設定してください。また、「Delete」キーでも文字を消去することができます。

内容を変更せずにエディターを終了する場合、「Ctrl」キーを押しながら「C」キーを押します。変更内容を破棄するか否かを問われますので、「Y」キー(はい)を押してください。「N」キーを押すと、エディター画面に戻ります。

Lose changes ( y/n ) ? Y

内容を保存する場合は、「Ctrl」キーを押しながら「K」キーを押し、続けて「Ctrl」キーを押したまま「X」キーを押します。保存するか否かを問われますので、「Y」キーを押してください。「N」キーを押すと、内容を保存せずにエディターが終了します。

Save file ( y/n ) ?  ${\bf Y}$ 



\*1 入力されたコマンドは、本製品のルールにしたがった書式 に変換されるため、実際に入力したコマンドと、 「CREATE CONFIG=filename.CFG」で保存されたファイ ルのコマンドの見かけは異なったものとなります。しかし ながら、保存されている設定情報は同じです。類似の概念 として、「コマンドの分割入力」(p.36)をご覧ください。

### 6.2 キー操作




図6.2.1 カーソル移動キー

キー操作は、以下の通りです。「Ctrl/△」は「Ctrl」キーを押しなが ら「△」キーを押す操作を意味します。

「Ctrl/△, Ctrl/○」は、「Ctrl」キーを押しながら「△」キーを押 し、続けて「Ctrl」キーを押しながら「○」を押す操作を意味しま す。

#### 表 6.2.1:カーソル移動

<del>+</del> -	機能
↑ª または Ctrl/Z	1行上に、移動する。
↓または Ctrl/X	1 行下に、移動する。
<b>→</b>	1 桁右に、移動する。
<b>←</b>	1 桁左に、移動する。
Ctrl/B	ファイルの先頭に、移動する。
Ctrl/Db	ファイルの最後に、移動する。
Ctrl/A	行頭に、移動する。
Ctrl/E	行末に、移動する。
Ctrl/U	1画面前に、移動する(スクロールダウン)。
Ctrl/V	1画面後に、移動する(スクロールアップ)。
Ctrl/F	1ワード右に移動する。

- a. ハイパーターミナルをご使用の場合、カーソル移動キー ↑ ↓ → ← は使用できません。
- b. Ctrl/D を入力すると Telnet セッションが切断されるこ とがありますのでご注意ください。

### 表 6.2.2:モードの切り替え

<del>+</del> -	機能
Ctrl/O	上書きモード
Ctrl/I	挿入モード

#### 表 6.2.3: 消去

<del>+</del> -	機能
Ctrl/T	カーソル右の 1ワードを消去する。
Ctrl/Y	行全体を消去する。
BackSpace , Delete <sup>a</sup>	カーソル右の 1 文字を消去する。

a. ハイパーターミナルをご使用の場合、「ファイル」→「プ ロパティ」→「設定」→「Backspace キーの送信方法」 を「Delete」に設定してください。

### 表 6.2.4: ブロック操作

<del>+</del> -	機能
Ctrl/K, Ctrl/B	ブロックマークを開始する。
Ctrl/K, Ctrl/C	ブロックでコピーする。
Ctrl/K, Ctrl/D	ブロックマークを終了する。
Ctrl/K, Ctrl/P	ブロックでペースト(貼りつけ)する。
Ctrl/K, Ctrl/U	ブロックでカットする。
Ctrl/K, Ctrl/Y	ブロックで消去する。
Ctrl/F	1ワード右に移動する。

#### 表 6.2.5:検索

<b>+</b> -	機能
Ctrl/K, Ctrl/F	文字列を検索する。
Ctrl/L	検索を再実行する。

### 表 6.2.6:終了・保存

<del>+</del> -	機能
Ctrl/K, Ctrl/X	上書き保存し、エディターを終了する。
Ctrl/C	変更を破棄するか問い合わせを表示してエディ ターを終了する。

#### 表 6.2.7: その他

<del>+</del> -	機能
Ctrl/W	画面をリフレッシュ(再表示)する。
Ctrl/K, Ctrl/O	別のファイルを開く。
Ctrl/K, Ctrl/H	エディターのオンラインヘルプを表示する。

# 7 Telnet を使う

本製品は、Telnet デーモン(サーバー)およびクライアントの機能 を内蔵しています。この章では、Telnet を使用するための設定や、操 作について説明します。

### 7.1 本製品に Telnet でログインする

本製品は、Telnet デーモンを内蔵しており、他の Telnet クライアン トからネットワーク経由でログインすることができます。



参照 本書「A.2 Microsoft Telnet の設定」(p.133)

LAN 側 Ethernet インターフェース経由でログインするためには、本 製品に次のような設定が施されている必要があります。

Manager > ENABLE IP → Manager > ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 4

1 通信機能を利用できるコンピューターを使用し、本製品に対して Telnet を実行します。下記では、あらかじめ本製品の物理ポー トに IP アドレス「192.168.1.1 | が割り当てられていると仮定 しています。実際には、お客様の環境におけるものをご使用くだ さい。

TELNET 192.168.1.1 ↓

2 本製品に接続すると、ログインプロンプトが表示されますので、 ユーザー名、パスワードを入力してください。下記では、デフォ ルトのManager レベルのユーザー名、パスワード(入力は表示 されません)を仮定しています。ログインに成功すると、コマン ドプロンプトが表示されます。

TELNET session now in ESTABLISHED state

login: manager ↓ Password: friend ↓

Manager >

セキュリティーモードでは、Security Officer レベルのユーザーは Telnet でログインできなくなります (他のレベルなら可)。Security Officer レベルでログインするためには、Remote Security Officer の 設定が必要です。



本書「セキュリティーモードへの移行」(p.52)

### 7.2 ブリッジングにおける Telnet

リモートブリッジとして動作するように設定されている場合(IPが ブリッジングされている) においても、Ethernet または WAN イン ターフェース経中のIP アクセスが可能です。これにより Ethernet 側 やWAN 回線を経由して、Telnet クライアントによる本製品へのロ グイン、または本製品を Telnet クライアントとして動作させること ができます。下記にローカルブリッジにおける設定例を示します(IP の機能モジュールを有効化し、Ethernet インターフェースにIP アド レスを割り付けています)。

ENABLE BRIDGE → ADD BRIDGE PROTOCOL="ALL ETHERNET II" TYPE=ALLETHII PRIO=1 → ADD BRIDGE PROTOCOL="IP" TYPE=IP PRIO=1 ↓ ADD BRIDGE PROTOCOL="ARP" TYPE=ARP PRIO=1 ↓ ADD BRID PO=1 INT=vlan1 → ADD BRID PO=2 INT=eth0 → ENABLE IP -ADD IP INT=eth0 IP=192.168.5.1 J

#### 図 7.2.1 ブリッジングにおける IP アクセスのための設定

Telnet クライアントから 192.168.5.1 にアクセスすると、

TELNET 192.168.5.1 ↓

プロンプト「login:」が表示されます。

TELNET session now in ESTABLISHED state login:

### 7.3 TELNET コマンドの実行

本製品は、Telnet クライアントの機能を内蔵しているため、本製品から他の機器に対して Telnet を実行することができます。\*1

本製品に Manager レベルでログインし、「TELNET」コマンドを実行します。以下では、接続先のIP アドレスを「192.168.10.1」と仮定しています。実際には、お客様の環境におけるものをご使用ください。

Manager > **TELNET 192.168.10.1** ↓

### IP アドレスのホスト名を設定する

IP アドレスの代わりに分かりやすいホスト名を設定することができます。例えば、上記の例の IP アドレスのホスト名が「pearl」であると仮定すると、次のコマンドを入力します。

Manager > ADD IP HOST=pearl IP=192.168.10.1 ↓

ホスト名を使用して、Telnet を実行することができます。

Manager > TELNET pearl \_

### DNS サーバーを参照するように設定する

ホスト名から IP アドレスを得るために、DNS サーバーを参照するように設定することができます。DNS サーバーの IP アドレスが「192.168.10.200」であると仮定すると、次のコマンドを入力します。

Manager > ADD IP PRIMARY=192.168.10.200 ↓

ホスト名を使用して、Telnet を実行することができます。

Manager > TELNET spankfire.deilla.co.jp ↓



\*1 コンピューターでマルチウインドウの Telnet が使える場合は、本製品にログインして「TELNET」コマンドを実行するよりは、コンピューターで複数の Telnet セッションを実行する方が便利です。

### 8.1 Ping

「PING」コマンドによって、指定した相手との通信が可能かどうかを確認することができます。PINGは、指定した相手にエコーを要求するパケットを送信し、相手からの応答を表示します。

IP における例を下記に示します。PING に続けて IP アドレスを指定します。デフォルトの回数は5回です。

```
Manager > ping 192.168.1.100 J

Echo reply 1 from 192.168.1.100 time delay 1 ms

Echo reply 2 from 192.168.1.100 time delay 1 ms

Echo reply 3 from 192.168.1.100 time delay 1 ms

Echo reply 4 from 192.168.1.100 time delay 1 ms

Echo reply 5 from 192.168.1.100 time delay 1 ms
```

相手のみを指定して PING を打つと、発信元の IP アドレスとして送出インターフェースの IP アドレスが付加されます。これを防ぐためには明示的に発信元の IP を指定します。また、この明示的な IP はルーター内部に設定済みの IP でなければいけません。

```
Manager > ping 192.168.1.100
sipa=192.168.1.1 ↓
```

PING に対する応答がある場合、「Echo reply 1 from xxxxxx time delay xx ms」のように表示されます。PING に対する応答がない場合、「Request 1 timed-out: No reply from xxxxxx」のように表示されます。「No route to specified destination」のように表示される場合、経路情報が未設定か、設定内容に誤りがあります。

「SET PING」コマンドにより、PING のオプションを設定することができます。「SHOW PING」コマンドにより、PING の設定情報を表示します。「STOP PING」コマンドにより、実行中の PING を中止します (PING はバックグラウンドで実行されます。PING の結果が次々に表示されている状態でも、コマンドの入力は可能です)。

### 8.2 Trace

「TRACE」コマンドによって、指定した相手までの実際の経路を表示することができます。

```
Manager > trace 192.168.80.121 J

Trace from 192.168.28.128 to 192.168.80.121, 1-30 hops
1. 192.168.48.32 0 13 20 (ms)
2. 192.168.83.33 20 20 20 (ms)
3. 192.168.80.121 ? 40 ? (ms)

***

Target reached
```

「SET TRACE」コマンドにより、TRACE のオプションを設定することができます。「SHOW TRACE」コマンドにより、TRACE の設定情報を表示します。「STOP TRACE」コマンドにより、実行中のTRACE を中止します(TRACE はバックグラウンドで実行されます。TRACE の結果が次々に表示されている状態でも、コマンドの入力は可能です)。

### 9.1 ファイルシステム




図9.1.1 設定ファイルに関するコマンド

本製品は、システム再起動後もデータが保持される 2 次記憶装置として、次の2つを内蔵しています。

- フラッシュメモリー(32MB):ファームウェアファイル、パッチファイル、設定スクリプトなどを保存
- NVS<sup>\*1</sup>(512KB): モジュールのコンフィグレーションテーブルや、パッチファイル、スクリプトファイルなどを保存

これらのメモリーは、コンピューターにおけるはハードディスクのように振る舞います。電源をオンにすると、これらのメモリーからファームウェアファイルをロードし、起動スクリプトファイル(.CFG)が指定されていれば、それもロードして実行します。

「SHOW FILE」コマンドによって、フラッシュメモリー、NVS に保存されているファイルの一覧を表示することができます。下記に例を示します(実際のファイル名は、お客様の環境、保存されているファームウェアなどのバージョンによって異なります)。

Filename	Device	Size	Created	L	ock
55275b03.rez	flash	3553292	24-MAR-2006	14:37:22	C
example_isp.cfg	flash	2840	25-MAR-2006	11:29:23	C
feature.lic	flash	39	24-MAR-2006	14:55:15	(
help.hlp	flash	106718	24-MAR-2006	14:45:09	C
longname.lfn	flash	89	25-MAR-2006	19:38:58	C
prefer.ins	flash	64	24-MAR-2006	14:41:16	C
random.rnd	flash	3904	02-MAR-2006	11:09:54	C
release.lic	flash	256	15-MAR-2006	15:37:22	C
test01.cfg	flash	2840	25-MAR-2006	11:29:23	C
ud.cfg	flash	5428	18-MAR-2006	16:57:44	0



<sup>1</sup> Non-Volatile Storage、バッテリーバックアップされた CMOS メモリー

「SHOW FLASH」コマンドによって、フラッシュメモリーの状態を 表示することができます。

Manager > SHOW FLASH \_ FFS info: global operation ..... none flash autowrite ..... disabled compaction count ..... 16 est compaction time ... 564 seconds files ...... 24537096 bytes (28 files) 432 bytes garbage ...... free ..... 7837256 bytes 131072 bytes required free block ... total ..... 32505856 bytes diagnostic counters: failures event. successes Ω Ω 0 open 15 Λ read close 8 Λ complete Λ Λ write 0 create put. delete Λ Λ check 1 Λ erase compact 0 verify

### フラッシュメモリーのコンパクション

「ACTIVATE FLASH COMPACTION L コマンドにより、フラッシュ メモリーのコンパクション (ガベッジの除去)を行うことができます。

通常の運用であれば、このコマンドを使用する必要はほとんどありま せんが、フラッシュメモリーは空いているはずなのに、ファイルが ロードできないといった状況では、このコマンドを実行してみます。

#### Manager > ACTIVATE FLASH COMPACTION 4

Info (131260): Flash compacting...

DO NOT restart the router until compaction is completed.

コンパクションは、バックグラウンドで実行されます。コンパクショ ンが完了して、次のメッセージが表示されるまで、絶対に本製品の電 源をオフにしたり、「RESTART」コマンドを実行しないでください (状況によっては、1~5分かかることがあります。)。

Manager >

Info (131261): Flash compaction successfully completed.



コンパクション実行中に、絶対に本製品の電源をオフ にしたり、「RESTART」コマンドを実行しないでくだ さい。リスタートや電源オフを行うと、ファイルシス テムが破壊されます。

ファームウェアのバージョンアップなどで使用するセットアップ ツールは、ファームウェアなどの大きなファイルを削除したとき、自 動的にこのコンパクションが実行されます。

### 9.2 ファイル名

ファイル名は、次の形式で表されます。filename と extはピリオドで 結びます。device の後にはコロンを入れます。ディレクトリー(フォ ルダー) の概念はありません。

[device:] filename.ext

#### device

デバイス名。「flash」「nvs」のいずれか。大文字・小文字の区別 はありません。省略すると「flash」を指定したことになります。

#### filename

ファイル名 (ベース名)。文字数は 1~16文字。半角英数字と ハイフン (-) が使えます。大文字・小文字の区別はありません が、表示には大文字・小文字の区別が反映されます。

ext

拡張子。ファイル名には必ず拡張子をつけなければなりません。 表9.2.1の拡張子が使用可能です。大文字・小文字の区別はあり ませんが、表示には大文字・小文字の区別が反映されます。

「UserDoc.CfG | のように大文字・小文字混ざりのファイルを作成す ることが可能です。しかしながら、大文字・小文字の属性は無視され るため、「UserDoc.CfG」が作成されていれば「userdoc.cfg」は作 成できませんし、「userdoc.cfg」を指定すると「UserDoc.CfG」が 対象となります。

#### 表9.2.1 主な拡張子

2(0	- 1-0-3432
拡張子	ファイルタイプ / 機能
REZ	本製品が起動するとき、ロードされるファームウェアの 圧縮形式のファイル
PAZ	ファームウェアに対するパッチの圧縮形式のファイル。 ソフトウェアのバージョンによっては、インストールさ れていない場合もあります
CFG	本製品の設定スクリプトファイル <sup>a</sup> 。「SCP」との間に明 確な区別はありませんが、慣例として設定内容を保存す るスクリプトには「CFG」を使います
SCP	実行スクリプトファイル。「CFG」との間に明確な区別は ありませんが、慣例としてトリガースクリプトやバッチ ファイル的なスクリプトには「SCP」を使います
HLP	オンラインヘルプのファイル
LIC	ライセンスファイル。ファームウェア(リリース)や追 加機能(フィーチャー)のライセンス情報を格納してい るファイルです。絶対に削除しないでください
INS	起動時に読み込むファームウェアや設定ファイルの情報 を格納しているファイル
DHC	DHCP サーバーの設定情報ファイル
TXT	プレーンテキストファイル

a. CFG、SCP ファイルの内容において、「#」で始まる行は、コメントと見なされ無視されます。

特に、EDIT コマンドは、CFG、SCP、TXT の拡張子を持つファイル を指定することができます。



参照 本書「6 テキストエディター」(p.55)

### **事 Q 9 9 特別が役割を持つファイル**

ファイル名	役割
boot.cfg	デフォルトの起動スクリプトファイル。 「SET CONFIG」コマンドで起動スクリプトが設定されていない(none)場合、本ファイルが存在していれば起動時に自動実行されます。 起動スクリプトが設定されている場合は、設定されているファイルが実行されます
config.ins	起動スクリプトファイルの情報を保存しているファイル。「SET CONFIG=filename.CFG」を実行すると作成(上書き)されます。「SET CONFIG=NONE」を実行すると削除されます
prefer.ins	起動時にロードするファームウェア、パッチファイ ルの情報を保存しています
enabled.sec	セキュリティーモードへ移行したときに自動的に作成されるファイル。システムに対し、起動時にセキュリティーモードへ移行すべきことを示すファイルです
random.rnd	IPsec などの暗号化のためのテーブルとして自動的 に作成されるファイル。内部処理のために使われる もので、ユーザーが意識する必要はありません
release.lic	リリースライセンスファイル。ファームウェア(リリース)のライセンス情報を持つファイルです。 削除しないでください
feature.lic	フィーチャーライセンスファイル。追加機能 (フィーチャー)のライセンス情報を持つファイル です。 <u>削除しないでください</u>
longname.lfn	短いファイル名(8.3 形式)と長いファイル名 (16.3 形式)の対応を保持しています。ファイル名 (ベース名) 部分が8文字を超えるファイルを作成 すると自動的に作成され、以後自動的に更新されま す。削除しないでください

### 9.3 ワイルドカード

ファイルを操作する次のコマンドは、ワイルドカード(\*)を使って 複数のファイルを一度に指定できます。

- DELETE FILE コマンド
- SHOW FILE コマンド

ワイルドカード(\*)は「任意の文字列」を示すもので、例えば下記 はすべての設定スクリプトファイルを表示します。

Filename	Device	Size	Created		Locks
2catv.cfg	flash	2199	08-May-2002	21:48:14	0
53perso.cfg	flash	3223	08-May-2002	22:00:07	0
55mulho.cfg	flash	3149	08-May-2002	22:36:19	0
example_isp.cfg	flash	2840	25-Mar-2005	11:29:23	0
telnet.cfg	flash	2324	26-Apr-2002	16:11:25	0
tokyo.cfg	flash	4511	09-May-2002	01:30:02	0
tokyo.scp	flash	2430	11-May-2002	21:45:06	0
x-y.cfg	flash	2276	11-May-2002	20:44:19	0
y-z.cfq	flash	2359	11-May-2002	21:46:33	0

filename 部分では「string\*」のような使い方ができます。ext 部分で は、単独で適用します。例えば、下記は「t」で始まるファイルを表 示します。ただし、filename部分に対して「\* string」「str\*ing」のよ うな使い方はできません。

Manager > SHOW FILE=t*.* ↓					
Filename	Device	Size	Created	Locks	
telnet.cfg	flash	2324	26-Apr-2002 16:11:25	0	
tokyo.cfg	flash	4511	09-May-2002 01:30:02	0	
tokyo.scp	flash	2430	11-May-2002 21:45:06	0	

下記は、no で始まるフラッシュメモリーの scpファイルのすべてを 削除します。

Manager > DELETE FILE=no\*.scp ↓

下記は、noで始まるフラッシュメモリー、NVS 両方の scpファイル のすべてを削除します。

Manager > DELETE FILE=\*:no\*.scp 4



削除してしまったファイルの復旧はできません。 「DELETE FILE=\*.\*」を使用してファイルを削除すると すべてのファイルが削除され、本体が起動できなくな ります。ワイルドカードを使用したファイルの削除は、 充分にご注意ください。

# 10 設定ファイルのバックアップとリストア

本製品は、フラッシュメモリー、NVS に保存されている設定ファイルなど\*1のバックアップやリストア(復元)を行うことができます。

TFTPサーバー Zmodem 192.168.1.100 192.168.1.100 ブウンロード (LOAD) パックアップ AR570S 192.168.1.1

本章では、TFTP、Zmodem によるバックアップとリストアについて 説明します。

### 10.1 TFTP

本製品は、TFTP クライアントの機能を内蔵しており、TFTP サーバーから本製品のフラッシュメモリー、NVS へのダウンロード、または本製品のフラッシュメモリー、NVSからTFTP サーバーへのアップロードが可能です(フラッシュメモリーがデフォルトの操作対象となります\*2)。



本書「9 ファイルシステム」(p.61)

TFTP機能を利用するためには、次のような設定が本製品に施されている必要があります。

Manager > ENABLE IP \( \)
Manager > ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 \( \)

以下の説明では、LAN 側インターフェース VLAN1 (192.168.1.1) に、TFTP サーバー (192.168.1.100) が直接接続されていると仮定します。



- \*1 ファームウェア、パッチファイルなどは、アップロードできません。
- \*2「LOAD」コマンドの「DESTINATION」パラメーターで指定できます。また、「SET LOADER」コマンドでデフォルトが変更できます。

アップ / ダウンロードは、ノーマルモードの場合はManager レベル、セキュリティーモードの場合は Security Officer レベルの権限が必要です。

### ダウンロード

ダウンロードは、「LOAD」コマンドを使用します。次に、入力例を示します。ファイル名として「test01.cfg」を仮定しています。

Manager> LOAD FILE=test01.cfg SERVER=192.168.1.100 DESTINATION=FLASH .J

Manager >

Info (1048270): File transfer successfully completed.

きちんとダウンロードできたかは、「SHOW FILE」 コマンドで確認できます。

TFTPサーバーによっては(UNIX 系OSのtftpdなど)、ファイルをダウンロードする際に、ファイル名の大文字・小文字を区別しますのでご注意ください。フラッシュメモリー上では大文字・小文字の区別はありませんが、表示には大文字・小文字の区別が反映されます。

TFTPでは、ダウンロードするファイルと同名のファイルが、フラッシュメモリー、NVS上に存在する場合、ダウンロードできません。 「DELETE FILE」コマンドでフラッシュメモリー上のファイルを削除 してからダウンロードしてください。

### アップロード

アップロードは、「UPLOAD」コマンドを使用します。次に、入力例を示します。ファイル名は、大文字・小文字を識別します。

Manager> UPLOAD FILE=test01.cfg SERVER=192.168.1.100 ↓

Manager >

Info (1048270): File transfer successfully completed.

TFTP サーバーによっては (UNIX 系OSの tftpd など)、ファイルをアップロードする際に、TFTP サーバーでファイルのクリエイト (作成) ができないために、アップロードが失敗することがあります。そのような場合は、TFTP サーバーのディレクトリーに、あらかじめアップロードされるファイルと同じ名前のファイルを作成し、書き込める権限をあたえておいてください (UNIX 系 OS では、大文字・小文字を区別します)。

### 10.2 Zmodem

本製品は、Zmodem プロトコルを内蔵しており、コンソールポートに接続されているコンソールターミナルから本製品のフラッシュメモリー、NVS へのファイルのダウンロード、本製品のフラッシュメモリー、NVS からコンソールターミナルへのファイルのアップロードが可能です(フラッシュメモリーがデフォルトの操作対象となります\*3)。

ここでは、通信ソフトウェアとして Windows 2000 のハイパーターミナルを使用する場合を説明します。



本書「A.3 ハイパーターミナルの設定」(p.134) 本書「9 ファイルシステム」(p.61)

### ダウンロード

- 1 ハイパーターミナルを起動し、Manager レベルでログインして ください(セキュリティーモードの場合は、Security Officer レベルでログインしてください)。
- 2 ダウンロードは、「LOAD」コマンドを使用します。次に、入力 例を示します。Zmodem によるダウンロードでは、フラッシュ メモリー、NVS 上に同名のファイルが存在する場合、上書きさ れずにコマンドはすぐに終了しますのでご注意ください。

Manager> LOAD METHOD=ZMODEM ASYN=0
DESTINATION=FLASH →

- 3 画面に「Router ready to begin ZMODEM file transfers ...」と表示されたら、ハイパーターミナルのメニューバーから「転送」
  →「ファイルの送信」を選択し、ファイルを指定します。
- **4** 指定したファイルを再確認し、良ければ「送信」ボタンをクリックします。
- **5** 画面に「Zmodem, session over.」と表示されたらダウンロードは完了です。
- **6**「SHOW FILE」コマンドで本製品にきちんとダウンロードできた ことを確認してください。

### アップロード

- 1 ハイパーターミナルを起動し、Manager モードでログインして ください(セキュリティーモードの場合は、Security Officer レベルでログインしてください)。
- 2 アップロードは、「UPLOAD」コマンドを使用します。次に、入 力例を示します。

Manager> UPLOAD FILE=TOOS.cfg METHOD=ZMODEM

- 3 ハイパーターミナルが自動的にファイル受信を開始します。
- **4** 「File transfer successfully completed.」と表示されたら、アップロードは完了です。



<sup>\*3「</sup>LOAD」コマンドの「DESTINATION」パラメーターで指定できます。また、「SET LOADER」コマンドでデフォルトが変更できます。

# 11 バージョンアップ

弊社は、改良のために、予告なく本製品のソフトウェアのバージョン アップやパッチレベルアップを行うことがあります。この章では、最 新ファームウェアの入手方法や、バージョン番号について説明しま す。

### 11.1 必要なもの

本製品のバージョンアップには、次のものが必要です。

- 最新ファームウェアのダウンロードモジュール ファームウェア、ヘルプファイルなど、必要なファイルをまとめ た自己解凍の圧縮ファイルです。
- リリースノート 機能拡張、バグフィクス内容について説明した文書です。 重要な情報が記載されていますので、必ずご覧ください。
- ファームウェアインストーラー ファームウェアなどのファイルを、本製品にダウンロードする ツールです。
- バージョンアップ手順書 バージョンアップの仕方、注意点が記載されています。
- Windows XP/2000/Me/98、Windows NT がインストールされたコンピューターファームウェアインストーラーを実行します。

ダウンロードモジュール、リリースノート、ファームウェアインストーラー、バージョンアップ手順書、弊社 Web ページからダウンロードすることができます。

http://www.allied-telesis.co.jp/

### 11.2 ファイルのバージョン表記

### ファームウェアファイル

ファームウェアのパージョンは、「X.Y.Z-MM」のような書式で表示されます。 $^{*1}$ 

(例) [2.7.5-03]

ファームウェアのファイル名は、「55*XYZ-MMREZ*」のような書式で表示されます。

(例)「55275-03.REZ」

### 本書「9 ファイルシステム」(p.61)

### ダウンロードモジュール

ダウンロードモジュールのファイル名は、「ar55*XYZMM*.exe」のような書式で表示されます。

(例) 「ar5527503.exe I



- \*\*1 リリースによっては、ファームウェアバージョンの 「X.Y.Z」の後に「.A.」「.B.」などのサフィックスがつく場 合があります。
- \*2 製品底面などに貼付されているファームウェアバージョンラベルは「V.X.Y.Z-MM PL A」のような書式を持ちますが、通常「PL O」となります。

# 12 困ったときに

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対応方法に ついて説明いたします。

### 12.1 トラブルへの対処法

### LEDの観察

本製品前面のLED の状態を観察してください。LED の状態は問題解決のため役立ちますので、問い合わせの前に LED の状態(点灯、点滅、消灯など)を、ご確認していただきますようお願いいたします。 LED の状態については、下記に説明があります。



本書「1.3 各部の名称と働き | (p.18)

### 自己診断テストの結果の確認

本製品は自己診断機能(セルフテスト)を備えています。異常発生時には、起動メッセージにエラー内容が表示されます。セルフテストは、次のような場合に実行されます。

- 電源を入れたとき
- RESTART REBOOT コマンドで再起動したとき
- 致命的なエラーによって自動的に再起動したとき

正常な起動時には次のようなメッセージが表示されます。

```
INFO: Self tests beginning.
INFO: RAM test beginning.
PASS: RAM test, 65536k bytes found.
INFO: Self tests complete.
INFO: Downloading router software.
Force EPROM download (Y) ?
INFO: Initial download successful.
INFO: Initialising Flash File System.

INFO: IGMP packet trapping is active for IGMP snooping,
L3FILT is activated
INFO: Executing configuration script <flash:boot.cfg>
INFO: Router startup complete
```

起動メッセージは、下記の4つに分類されて表示されます。

- INFO: 起動プロセスが表示されます
- PASS:テストが問題なく終了したことを意味し、結果が表示されます
- ERROR: テストでエラーが発生したことを意味し、エラー内容が表示されますが起動プロセスは続行されます
- FAIL: テストで致命的なエラーが発生したことを意味し、起動 プロセスは中断されます

### 本製品のログを見る

本製品が生成するログを見ることにより、原因を究明できることがあります。ログは、「SHOW LOG | コマンドで表示できます。

```
login: manager →
Password: →
Manager > SHOW LOG →
Date/Time S Mod Type SType Message
26 14:18:02 4 ENCO ENCO PAC M18X Security Engine Found.
26 14:18:02 4 ENCO ENCO PAC M18X Security Engine Initialised.
26 14:18:02 3 LOG
                            IGMP packet trapping is active for IGMP
                            snooping, L3FILT is activated
26 14:18:02 4 ENCO ENCO STAC STAC SW Initialised
26 14:18:02 7 SYS REST NORM Router startup, ver 2.7.5.B-03, 04-MAR-2006, Clock
                            Log: 14:17:13 on 26-MAR-2006
26 14:18:02 6 PRI PINT WARN pri(0): interface reset
26 14:18:04 6 PRI PINT DOWN pri(0): Interface is no longer receiving
                            incoming signal
26 14:18:16 3 DHCP DHCP 00001 IP address 192.168.1.100 bound to
                            00-00-f4-95-9c-96
26 14:18:31 3 DHCP DHCP 00001 IP address 192.168.1.101 bound to
                            00-90-99-7e-b3-bb
26 14:18:51 3 USER USER LON manager login on port0
26 14:18:55 3 CH MSG WARN No patches found
26 14:20:39 3 CH MSG WARN No patches found
26 15:18:16 3 DHCP DHCP 00001 IP address 192.168.1.100 bound to
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)
```

図 12.1.1 ログの表示例

### 12.2 トラブル例

### コンソールターミナルに文字が入力できない

- コンソールケーブルは正しく接続されているか
- 通信ソフトウェアを2つ以上同時に起動していないか。複数の 通信ソフトウェアを同時に起動するとCOMポートで競合が発生 し、通信できない、不安定になるなどの障害が発生する
- 通信ソフトウェアの設定内容は正しいか。特に、コンソールケーブルを接続している COM ポート名と、通信ソフトウェアで設定している COM ポート名は一致しているか

参照 本書「A.3 ハイパーターミナルの設定」(p.134)

- ・ 通信ソフトウェアを一日終了し、再度記動してみる
- コンピューターの再起動からやってみる

### コンソールターミナルで文字化けする

- 通信ソフトウェアの通信速度は9,600bps に設定してあるか。本製品のご購入時の設定は9,600bps
- 通信ソフトウェアのエンコードをシフト JIS (SJIS) に設定する。HELP コマンドは、シフト JIS で日本語を表示する

 入力モードは、英数半角モードになっているか。全角文字や半角 カナは入力できない。Windows では、「Alt」キーを押しながら 「半角/全角」キーを押して切り替える

### EDIT のトラブル

#### 「BackSpace」キーで文字が消せない

- 通信ソフトウェアの「BackSpace」キーのコードをDeleteにする
- 「Delete」 キーを使う

本書「A.3 ハイパーターミナルの設定」(p.134) 本書「6 テキストエディター」(p.55)

#### カーソルキーが利かない

• 通信ソフトウェアのエミュレーションを VT100 にする

#### ハイパーターミナルで画面右の文字がスクロールしない

• 「Ctrl」 キーを押しながら「W」 キーを押して画面を再描画する

• Tera Term などの通信ソフトウェアを使用する

### 再起動したらプロバイダーに接続しない

PPPoEによる接続において、正しい手順による再起動、本製品の電源スイッチオフを行わなかった場合、しばらくの間プロバイダーとの接続ができなくなることがあります。数分~十数分待った後、接続状態を確認してみてください。

参照本

本書「再起動時のご注意」(p.32)

### POWER LED が点灯しない

POWER LED の消灯は、本製品に電源が供給されていないことを示しています。以下の点を確認してください。

- 電源スイッチは、オンになっているか
- 電源ケーブルは、本製品の電源コネクターに正しく接続されているか
- ACプラグは、電源コンセントに正しく接続されているか
- 電源コンセントには、電源が供給されているか

### SYSTEM LEDが点灯する

- 1 本製品の電源をオフにし、しばらく待ってオンにします。
- **2** SYSTEM LED が橙に点灯し続けていたら、本製品に異常が発生していることを示しています。



図 1 2.2.1 前面図



起動時の一時的な点灯は、本製品の異常を示すもので はありません。

### LINK LED(L/A) が点灯しない

LINK LED の消灯は、該当の 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T ポートに接続されている機器との通信ができないことを示しています。以下の点を確認してください。

 UTP ポートと同じ番号の SFP スロットに、SFP モジュールが 装着されていないか。UTP ポートと SFP スロットはコンボ(共

### 70 困ったときに

有)ポートとなっているため、SFP モジュールを装着すると、 UTP ポートは無効となる

- 接続先機器の電源は、オンになっているか
- UTPケーブルは、本製品と接続先機器に接続されているか
- 本製品の該当のポートに接続されている UTP ケーブルを、本製品の他のポートに接続してみる。他のポートでも消灯のままなら、接続先機器側または UTP ケーブルの問題
- UTP ケーブルを接続先機器の他のポートに接続してみる。他のポートでも消灯のままなら、本製品側または UTP ケーブルの問題
- 正常に接続できることが分かっている、他の UTP ケーブルに交換してみる
- 正しいUTP ケーブルを使用しているか。1000BASE-T の場合 はエンハンスド・カテゴリ5、100BASE-TX の場合はカテゴ リー5 以上、10BASE-T の場合はカテゴリー3 以上
- UTP ケーブル長は正しいか。ケーブル長は最大 100m

# LINK LED(L/A)が点灯しているのに通信できない

- LAN 側ポートの場合、ポートが無効に設定されていないか。 「SHOW SWITCH PORT」コマンドでポートステータス (Status) を確認する
- 接続先機器側のLINK LED は点灯しているか。LINK LED は、本製品と接続先機器の両方にあり、両方が点灯していなければならない
- 正しいUTP ケーブルを使用しているか。1000BASE-T の場合 はエンハンスド・カテゴリ5、100BASE-TX の場合はカテゴ リー5 以上、10BASE-T の場合はカテゴリー3 以上
- UTP ケーブル長は正しいか。ケーブル長は最大 100m

### SFP LED が緑色に点灯しない

SFP LED が緑色に点灯していない場合は、該当の SFP スロットの SFP モジュールの光ポートに接続されている機器との通信ができないことを示しています。以下の点を確認してください。

• 光ファイバーケーブルは正しく接続されているか。本製品の TX は接続先機器のRX に、本製品の RX は接続先機器の TX に接続しなければならない。本製品側の TX と RX のファイバーの接続を入れ替えてみて、緑色に点灯すれば、接続の誤り

# SFP LED が緑色に点灯しているのに通信できない

• 接続先機器側の SFP LED は点灯しているか。 SFP LED は、本製品と接続先機器 (接続先機器の LED 名称が SFP LED ではないことがあります) の両方にあり、両方が点灯していなければならない。 一方のみの LED の点灯は、光ケーブルの断線や中継点の異常が考えられる

# 第2部 設定例編

ここでは、本製品がよく使われる環境を いくつかとりあげ、その設定方法につい て解説します。

ここまでの章で、運用・管理に関することがらや、ソフトウェア的な 内部構造について説明しました。本章では、よく使われまた便利な構 成を挙げて、設定の要点を説明しつつ、必要なコマンド入力を示しま す。さらに高度な設定に進むための、はじめの一歩としてお読みくだ さい。

本章の構成は、下記のようになっています。まず、インターネット接続について、4 例を説明します。

- 13.2 PPPoE による端末型インターネット接続 (p.76)
- 13.3 PPPoE によるLAN 型インターネット接続(アンナンバード)(p.80)
- 13.4 PPPoE によるLAN 型インターネット接続(DMZの設定)(p.84)
- 13.5 Ethernet による端末型インターネット接続 (p.89)

次に、IPsec を利用してセキュリティーを確保しながらインターネット経由で、複数の拠点におけるLAN を相互接続する方法を説明します。

- 13.6 インターネット接続による 2 点間 IPsec VPN (p.93)
- 13.7 インターネット接続による 3 点間 IPsec VPN (p.104)

そして、PPPoE のマルチセッションを用い、インターネット接続と、 NTT 東日本のフレッツ・グループアクセスや NTT 西日本のフレッツ・グループなどの CUG サービスを同時に利用する方法を説明します。

- 13.8 インターネットと CUG サービスの同時接続(端末型) (p.118)
- 13.9 インターネットと CUG サービスの同時接続 (LAN 型 ) (p.122)

最後に、PPPoE の自動接続を行うための設定の詳細と、注意事項など、知っておいていただきたい情報をまとめてあります。実際に設定を始める前にご覧ください。

- 13.10 設定上の注意事項 (p.128)
  - 「PPPoE セッションの手動による切断」(p.128)
  - 「PPPoE セッションの再接続」 (p.128)
  - [PPPoE におけるアンナンバード] (p.128)

## 13.1 設定をはじめる前に

## コマンド入力における注意

下記にコマンドの入力例を示します。実際に入力する部分は、太文字で示します。「」」は、リターンキーまたはエンターキーです(本書では、リターンキーと表記します)。

紙面の都合により、コマンドを折り返す場合は、2 行目以降を字下げします。実際のコマンド入力では、字下げされている行の前にスペースひとつを入れ、「」」まで1 行で入力してください。

(例)

Manager > ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0  $\downarrow$ 

Info (1005275): IP route successfully added.

## コマンド入力の便宜のために

付属のCD-ROM に、この章で入力する全コマンドを収録したテキストファイル(¥SAMPLE¥570SAMP.TXT)があります。

このファイルをご使用のコンピューターにコピーし、あらかじめテキストエディターでお客様固有の部分を修正した後、テキストエディターからコンソールターミナルに、コマンドをコピー&ペーストしてください。

一度に 1 行ずつコピー&ペーストし、表示されるメッセージを確認 しながら進めるのが安全です。一度に全部の行をコピー&ペーストす ると、バッファーがあふれたり、メッセージが確認できないために、 正常にコマンドが実行されたことが分かりません。

TFTP や Zmodem を使用して、直接本製品にダウンロードすることも可能ですが、実際に 1 行ずつコマンドを入力してみることをお勧めします。

## 13.2 PPPoEによる端末型インターネット接続




図 1 3.2.1 PPPoEによる端末型の接続

PPPoE を使ってプロバイダーに接続します。PPPoE は、ADSL やFTTHなどのいわゆる「プロードバンド」系サービスで広く使用されているプロトコルです。この例は、接続するとき動的にアドレスを 1つ割り当てられる端末型の基本設定です。

ダイナミック ENAT で 1 個のアドレスを共用し、ファイアウォールで外部からの不正アクセスを防止します。また、LAN 側クライアントの設定を簡単にするため、DNS リレーと DHCP サーバーも利用します。

## プロバイダーから提供される情報

以下の説明では、プロバイダーから下記の契約情報が与えられていると仮定します。実際の設定には、お客様の契約情報をご使用ください。

- 接続のユーザー名: site a@example.co.ip
- 接続のパスワード: passwd\_a
- PPPoFサービス名:指定なし
- Pアドレスグローバルアドレス:1個(動的割り当て)
- DNS サーバー:接続時に通知される

## 設定の方針

- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- ファイアウォールのダイナミック ENAT 機能を使用して、LAN 側ネットワークのプライベート IP アドレスを、プロバイダーか ら与えられたグローバルIP アドレスに変換します。これにより、 LAN に接続された複数のコンピューターからインターネットへ の同時アクセスが可能になります。
- 本製品のIP アドレスは、下記のように設定します。

#### 表 13.2.1 本製品の基本設定

WAN 側物理インターフェース	eth0
WAN側 (ppp0) IP アドレス	接続時にプロバイダーから取得する
LAN側 (vlan1) IPアドレス	192.168.2.1/24
DHCP サーバー機能	有効

本製品をDHCP サーバーとして動作させ、LAN に接続されたコンピューターにIP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーアドレスの情報を提供します。

#### 表 13.2.2 本製品の DHCP サーバーの設定

DHCP ポリシー名	BASE
使用期限	7200 (秒)
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトルート	192.168.2.1
DNS サーバー	192.168.2.1
DHCP レンジ名	LAN
提供するIP アドレスの範囲	192.168.2.100 ~ 192.168.2.131(32 個)

本製品のDNS リレー機能をオンにして、LAN 側コンピューターからの DNS リクエストを、プロバイダーの DNS サーバーに転

送します。上記 DHCP サーバーの設定により、LAN 側コンピューターに対しては、DNS サーバーアドレスとして本製品自身の IP アドレスを教えます。

## 設定

- 1 本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインします。デフォルトのパスワードは「friend」です。

login: manager ↓

Password: **friend**(表示されません)

#### ● PPP の設定

3 WAN側 Ethernet インターフェース (eth0) 上にPPP インターフェースを作成します。「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、通知された PPPoE の「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

Manager > CREATE PPP=0 OVER=eth0-any -

Info (1003003): Operation successful.

4 プロバイダーから通知されたPPP ユーザー名とパスワードを指定し、接続時にIP アドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使ってPPP リンクの状態を監視し、自動的に PPPoE のセッションを再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

Manager > SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF
IPREQUEST=ON USER=site\_a@example.co.jp
PASSWORD=passwd a LQR=OFF ECH0=ON .J

Info (1003003): Operation successful.

#### ●IP、ルーティングの設定

**5** IP モジュールを有効にします。

Manager > ENABLE IP →

Info (1005287): IP module has been enabled.

**6** IPCP ネゴシエーションで与えられた IP アドレスを PPP インターフェースで使用するように設定します。

Manager > ENABLE IP REMOTEASSIGN 4

Info (1005287): Remote IP assignment has been enabled.

7 LAN側(vlan1) インターフェースにIPアドレスを設定します。

Manager > ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

**8** WAN側 (ppp0) インターフェースにIPアドレス「0.0.0.0.」を 設定します。プロバイダーとの接続が確立するまで、IP アドレスは確定しません。

Manager > ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

9 デフォルトルートを設定します。

Manager > ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

#### ● DNS リレーの設定

**10** DNS リレー機能を有効にします。

Manager > ENABLE IP DNSRELAY -

Info (1005003): Operation successful.

11 DNS リレーの中継先を指定します。通常、中継先には DNS サーバーのアドレスを指定しますが、IPCP によりアドレスを取得するまでは不明であるため、ここではインターフェース名を指定します。

Manager > SET IP DNSRELAY INT=ppp0 ↓

Info (1005003): Operation successful.

#### ●ファイアウォールの設定

12 ファイアウォール機能を有効にします。

Manager > ENABLE FIREWALL ↓

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22
 Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.

13 ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager > CREATE FIREWALL POLICY=net 4

Info (1077003): Operation successful.

**14** ICMP パケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*1

Manager > ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACH →

Info (1077003): Operation successful.

**15** 本製品のident プロキシー機能を無効にし、外部のメール (SMTP) サーバーなどからの ident 要求に対して、ただちに TCP RST を返すよう設定します。

Manager > DISABLE FIREWALL POLICY=net
IDENTPROXY \_

Info (1077003): Operation successful.

16 ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェース を指定します。LAN側(vlan1)インターフェースを PRIVATE (内部)に設定します。

Info (1077003): Operation successful.

WAN 側(ppp0)インターフェースを PUBLIC(外部)に設定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0
TYPE=PUBLIC \_\_

Info (1077003): Operation successful.

17 LAN 側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターが ENAT 機能を使用できるよう設定します。 グローバルアドレスには、ppp0 のIP アドレスを使用します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 ↓

Info (1077003): Operation successful.

#### ● DHCP サーバーの設定

18 LAN 側コンピューター (DHCP クライアント) のために、DHCP サーバー機能を有効にします。

Manager > ENABLE DHCP ↓

Info (1070003): Operation successful.

19 DHCP ポリシー「BASE」を作成します。ポリシーの文字列は、 お客様によって任意に設定できます。IP アドレスの使用期限は 7.200 秒 (2 時間) とします。

Manager > CREATE DHCP POLICY=BASE
LEASETIME=7200 ↓

Info (1070003): Operation successful.

20 DHCP クライアントに提供する情報を設定します。 ここでは、DNS サーバーアドレスとして、本製品のLAN 側イン ターフェースのIP アドレスを指定しています。

Manager > ADD DHCP POLICY=BASE SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.2.1 DNSSERVER=192.168.2.1 ↓

Info (1070003): Operation successful.

21 DHCPのレンジ「LOCAL」を作成し、DHCPクライアントに提供するIPアドレスの範囲を設定します。レンジの文字列は、お客様によって任意に設定できます。

Manager > CREATE DHCP RANGE=LOCAL POLICY=BASE IP=192.168.2.100 NUMBER=32 ↓

Info (1070003): Operation successful.



\*1 デフォルト設定では、ICMPはファイアウォールを通過 できません。

#### ●時刻、パスワード、設定保存

**22** 時刻を設定します。以前、時刻を設定したことがある場合、時刻 の再設定は不要です。

```
Manager > SET TIME=01:00:01 DATE=01-APR-2005 J
System time is 01:00:01 on Sunday 01-APR-2005.
```

23 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。Confirm:の 入力を終えたとき、コマンドプロンプトが表示されない場合は、 リターンキーを押してください。

```
Manager > SET PASSWORD J

Old password: friend J

New password: xxxxxxx J

Confirm: xxxxxxx J
```

**24** 設定は以上です。設定内容を設定スクリプトファイルに保存します。

```
Manager > CREATE CONFIG=ROUTER.CFG J
Info (1049003): Operation successful.
```

25 起動スクリプトとして指定します。

```
Manager > SET CONFIG=ROUTER.CFG J

Info (1049003): Operation successful.
```

#### ●接続の確認

**26** PPP の接続の確立は、「SHOW PPP」コマンドで確認できます。。

Manager	> SHOW	PPP	Ļ		
Name	Enabled	ifIndex	0ver	CP	State
ppp0	YES	04	eth0-any	IPCP LCP	OPENED OPENED

また、「SHOW INT」コマンドでは、全インターフェースの状態を確認できます。

nterfa	ces		sysUpTime:	01:26:55
ynamic	LinkTraps	Disabled		
rapLim	it	20		
umher	of unencrypt	ed PPP/FR links	1	
lumber	of unencrypt	ed PPP/FR links	1	
		ed PPP/FR links ifAdminStatus		ifLastChange
fIndex		ifAdminStatus		ifLastChange 01:17:13
fIndex	Interface	ifAdminStatus Up	ifOperStatus	

27 PPP接続時にプロバイダーから取得した IP アドレスなどの情報は、「SHOW PPP CONFIG」コマンドによって確認できます。

anager > <b>SHOW P</b> I			
Interface - description			
Parameter	Configured	Ne	gotiated
ppp0 -			
		Local	Peer
eth0-any			
IP.			
IP Compression Protocol	NONE	NONE	VJC
IP Pool	NOT SET		
IP Address Request	ON		
IP Address	123.45.11.22		
Primary DNS Address			NONE
Secondary DNS Address		87.65.43.22	NONE
Primary WinS Address			NONE
Secondary WinS Address	NOT SET		NONE
PPPoE			
Session ID			B1CC
MAC Address of Peer		00-9	90-99-0a-0a-04
Service Name	any		
Debug			
Maximum packet bytes to di	splay 32		

**28** LAN 側のコンピューターで Webブラウザーなどを実行し、インターネットにアクセスできることを確認してください。

なお、LAN 側のコンピューターがIP アドレスを自動取得するように設定されている場合(DHCPクライアントである場合)、本製品の DHCP サーバー機能を設定した後に、コンピューターを起動(または再起動)する必要があります。

## まとめ

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存されるスクリプトファイルを示します。

#### 表 13.2.3 設定スクリプトファイル (ROUTER.CFG)

- 1 CREATE PPP=0 OVER=eth0-anv
- 2 SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON
   USER=site\_a@example.co.jp PASSWORD=passwd\_a
   LOR=OFF ECH0=ON
- 3 ENABLE IP
- 4 ENABLE IP REMOTEASSIGN
- 5 ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0
- 6 ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
- 7 ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
- 8 ENABLE IP DNSRELAY
- 9 SET IP DNSRELAY INT=ppp0
- 10 ENABLE FIREWALL
- 11 CREATE FIREWALL POLICY=net
- 12 ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACH
- 13 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- 14 ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
- 15 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
- 16 ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
- 17 ENABLE DHCP
- 18 CREATE DHCP POLICY=BASE LEASETIME=7200
- 19 ADD DHCP POLICY=BASE SUBNET=255.255.25.0 ROUTER=192.168.2.1 DNSSERVER=192.168.2.1
- 20 CREATE DHCP RANGE=LOCAL POLICY=BASE IP=192.168.2.100 NUMBER=32

「SET TIME」コマンドなど、コマンドプロンプトに対して入力したコマンドのすべてが、設定ファイルとして保存されるわけではないという点にご注意ください。

# 13.3 PPPoE による LAN 型インターネット 接続(アンナンバード)




図 13.3.1 PPPoEによる LAN 型の接続 (LAN 側グローバル)

PPPoE を使ってプロバイダーに接続します。グローバルアドレスを 8 個、16 個などのブロック単位で固定的に割り当てられる LAN 型接続の設定例です。

この例では、NATを使用せず、LAN側端末にグローバルアドレスを直接割り当てます。また、ファイアウォールを使って外部からのアクセスを原則拒否しつつ、特定のサーバーだけを外部に公開します。

## プロバイダーから提供される情報

以下の説明では、プロバイダーから下記の契約情報が与えられていると仮定します。実際の設定には、お客様の契約情報をご使用ください。

• 接続のユーザー名: site\_a@example.co.ip

接続のパスワード: passwd\_aPPPoFサービス名: 指定なし

使用できるIPアドレス: 192.0.2.0/29(192.0.2.0~192.0.2.7)

## 設定の方針

- ・LAN 側端末はすべてグローバルアドレスで運用します。NAT は使用しません。プロバイダーから割り当てられているアドレスは8個ですが、ネットワークアドレス(192.0.2.0)、プロードキャストアドレス(192.0.2.7)、ルーター自身のアドレス(192.0.2.1)にそれぞれ1個ずつ消費されるため、端末に設定できるアドレスは192.0.2.2~192.0.2.6の5個となります。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- 外部からのアクセスは基本的にすべて遮断しますが、次のサービスだけは特例として許可します。

• SMTP サーバー: 192.0.2.2: 25/tcp

• DNS #-/\(^-\): 192.0.2.2: 53/tcp, 53/udp

• 本製品の基本設定は、次の通りです。

#### 表 13.3.1 本製品の基本設定

WAN 側物理インターフェース	eth0
WAN側 (ppp0) IP アドレス	アンナンバード
LAN側(VLAN1)IP アドレス	192.0.2.1/24
DHCP サーバー機能	使わない

## 設定

- 1 本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインします。デフォルトのパスワードは「friend」です。

login: manager ↓

Password: **friend**(表示されません)

#### ● PPP の設定

3 WAN 側 Ethernet インターフェース (eth0) 上にPPP インターフェースを作成します。「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、通知された PPPoE の「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

Manager > CREATE PPP=0 OVER=eth0-any →

Info (1003003): Operation successful.

4 プロバイダーから通知されたPPP ユーザー名とパスワードを指定し、接続時にIP アドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使ってPPP リンクの状態を監視し、自動的に PPPoE のセッションを再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

Manager > SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF
IPREQUEST=ON USER=site\_a@example.co.jp
PASSWORD=passwd\_a LQR=OFF ECHO=ON .J

Info (1003003): Operation successful.

アンナンバードによるWAN側インターフェースに関しては下記の項もご覧ください。

参照 本書「PPPoE におけるアンナンバード」(p.128)

#### ●IP、ルーティングの設定

**5** IP モジュールを有効にします。

Manager > ENABLE IP →

Info (1005287): IP module has been enabled.

**6** IPCP ネゴシエーションで与えられた IP アドレスを PPP イン ターフェースで使用するように設定します。

Manager > ENABLE IP REMOTEASSIGN 4

Info (1005287): Remote IP assignment has been enabled.

**7** LAN 側 (vlan1) インターフェースにISP から割り当てられたグ ローバルアドレスの先頭アドレス(192.0.2.1)を設定します。 アドレスを8個や16個といった単位で割り当てられる場合は、 ネットマスクが変則的になるので注意してください。

Manager > ADD IP INT=vlan1 IP=192.0.2.1 MASK=255.255.255.248 4

Info (1005275): interface successfully added.

8 WAN 側 (ppp0) インターフェースをアンナンバードに設定し ます。

Manager > ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

9 デフォルトルートを設定します。

Manager > ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

#### ●ファイアウォールの設定

10 ファイアウォール機能を有効にします。

Manager > ENABLE FIREWALL 4

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22 Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.

11 ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager > CREATE FIREWALL POLICY=net 4

Info (1077003): Operation successful.

**12** ICMP パケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*2

Manager > ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING,UNREACH →

Info (1077003): Operation successful.



\*2 デフォルト設定では、ICMP はファイアウォールを通過 できません。

13 外部のメール(SMTP) サーバーなどからのident 要求に対して、 本製品が内部のサーバーの代わりに応答する、ident プロキ シー機能がデフォルトで有効になっています。そこで、内部の サーバー自身が応答できるように、ident プロキシー機能を無 効にします。

Manager > DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY →

Info (1077003): Operation successful.

14 ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェース を指定します。

IAN側(VIAN1) インターフェースを PRIVATF (内部) に設 定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=VLAN1 TYPE=PRIVATE 4

Info (1077003): Operation successful.

WAN 側 (ppp0) インターフェースを PUBLIC (外部) に設定 します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC \_

Info (1077003): Operation successful.

15 外部からのパケットをすべて拒否するファイアウォールの基本 ルールに対し、DMZ のサーバーへパケットを通すための設定を 行います。

SMTP サーバー (192.0.2.2 の TCP25番) へのパケットは通過 させます。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=192.0.2.2 PORT=25 ↓

Info (1077003): Operation successful.

DNS サーバー (192.0.2.2 の TCP\*3 と UDP の 53 番) へのパケットは通過させます。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2
AC=ALLOW INT=ppp0-0 PROTO=UDP IP=192.0.2.2
PORT=53 . 

J

Info (1077003): Operation successful.

#### ●時刻、パスワード、設定保存

**16** 時刻を設定します。以前、時刻を設定したことがある場合、時刻 の再設定は不要です。

Manager > SET TIME=01:00:01 DATE=01-APR-2005  $\lrcorner$  System time is 01:00:01 on Sunday 01-APR-2005.

17 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。Confirm:の 入力を終えたとき、コマンドプロンブトが表示されない場合は、 リターンキーを押してください。

Manager > SET PASSWORD .

**18** 設定は以上です。設定内容を設定スクリプトファイルに保存します。

Manager > CREATE CONFIG=ROUTER.CFG 
Info (1049003): Operation successful.

19 起動スクリプトとして指定します。

Manager > SET CONFIG=ROUTER.CFG J

Info (1049003): Operation successful.



\*3 セカンダリー DNS サーバーからのアクセスで TCP が使用 されます。

#### ●接続の確認

**20** PPP の接続の確立は、「SHOW PPP | コマンドで確認できます。

Manager	> SHOW	PPP .	J		
Name	Enabled	ifIndex	Over	CP	State
ppp0	YES	04	eth0-any	IPCP LCP	OPENED OPENED

また、 $\Gamma SHOW\ INT$ 」コマンドでは、全インターフェースの状態を確認できます。

inter	faces		sysUpTime:	01:26:55
	icLinkTraps imit			
Numbe	r of unencrypt	ed PPP/FR links	1	
ifInd	ex Interface	ifAdminStatus	ifOperStatus	ifLastChange
	ex Interface	ifAdminStatus  Up	ifOperStatus	ifLastChange 01:17:13
1	eth0			·

21 PPP接続時にプロバイダーから取得した IP アドレスなどの情報は、「SHOW PPP CONFIG」コマンドによって確認できます。

anager > <b>SHOW PP</b>	P CONFIG .	_	
Interface - description			
Parameter	Configured	Ne	egotiated
ppp0 -			
		Local	Peer
eth0-any			
IP			
IP Compression Protocol	NONE	NONE	VJC
IP Pool	NOT SET		
IP Address Request	ON		
	123.45.11.22		123.45.67.1
Primary DNS Address		87.65.43.21	NONE
Secondary DNS Address	87.65.43.22	87.65.43.22	NONE
Primary WinS Address	NOT SET		NONE
Secondary WinS Address	NOT SET		NONE
PPPoE			
Session ID		B1CC	B1CC
MAC Address of Peer		00-9	90-99-0a-0a-04
Service Name	any		
Debug			
Maximum packet bytes to dis	splay 32		

**22** I AN 側のコンピューターでWeb ブラウザーなどを実行し、イン ターネットにアクセスできることを確認してください。

なお、IAN 側のコンピューターが IP アドレスを自動取得するよ うに設定されている場合(DHCP クライアントである場合)、本 製品の DHCP サーバー機能を設定した後に、コンピューターを 起動(または再起動)する必要があります。

## まとめ


前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スク リプトファイルを示します。

#### 表 13.3.2 設定スクリプトファイル (ROUTER.CFG)

- CREATE PPP=0 OVER=eth0-any
- 2 SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=site a@example.co.ip PASSWORD=passwd a LOR=OFF ECHO=ON
- 3 ENABLE IP
- 4 ENABLE IP REMOTEASSIGN
- ADD IP INT=VLAN1 IP=192.0.2.1 MASK=255.255.255.248
- ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
- 7 ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
- 8 ENABLE FIREWALL
- 9 CREATE FIREWALL POLICY=net
- 1.0 ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACH
- DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- 12 ADD FIREWALL POLICY=net INT=VLAN1 TYPE=PRIVATE
- 13 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
- ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=192.0.2.2 PORT=25
- ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=192.0.2.2 PORT=53
- 16 ADD FIREWALL POLICY=net RULE=3 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP IP=192.0.2.2 PORT=53

「SET TIME L コマンドなど、コマンドプロンプトに対して入力した コマンドのすべてが、設定ファイルとして保存されるわけではないと いう点にご注意ください。

# 13.4 PPPoE による LAN 型インターネット 接続(DMZの設定)



PPPoF を使ってプロバイダーに接続します。グローバルアドレスを 8 個、16 個などのブロック単位で固定的に割り当てられるLAN型接 続の設定例です。

この例では、LAN 側を2つのサブネットに分割し、一方をグローバ ルアドレスで運用するサーバー用(DMZ)、もう一方をプライベート アドレスで運用するクライアント用とします。クライアントはダイナ ミック ENAT 経由でインターネットにアクセスします。また、ファ

イアウォールを使って外部からのアクセスを原則拒否しつつ、特定のサーバーだけを外部に公開します。

## プロバイダーから提供される情報

以下の説明では、プロバイダーから下記の契約情報が与えられている と仮定します。実際の設定には、お客様の契約情報をご使用ください。

• 接続のユーザー名: site a@example.co.jp

接続のパスワード: passwd\_aPPPoEサービス名: 指定なし

使用できるIPアドレス: 192.0.2.0/29(192.0.2.0~192.0.2.7)

## 設定の方針

- LAN 側を vlan1と eth1 の 2 つのサブネットに分割し、eth1 にはプロバイダーから割り当てられたグローバルアドレスを、vlan1にはプライベートアドレスを割り当てます。グローバルサブネットは DMZ としてサーバーを配置し、ブライベートサブネットにはクライアントを配置します。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- 外部からのアクセスは基本的にすべて遮断しますが、次のサービスだけは特例として許可します。

Web サーバー: 192.0.2.2: 80/tcpSMTP サーバー: 192.0.2.3: 25/tcp

• DNS サーバー: 192.0.2.4:53/tcp、53/udp

- プライベートサブネットのクライアントがインターネットにアクセスできるよう、ダイナミックENATを使用します。グローバルアドレスには、eth1に割り当てたアドレス(192.0.2.1)を共用します。
- 本製品の基本設定は、次の通りです。

#### 表 13.4.1 本製品の基本設定

WAN 側物理インターフェース	eth0
WAN側 (ppp0) IP アドレス	アンナンバード
DMZ 側(eth1)IP アドレス	192.0.2.1/29
LAN側(vlan1)IPアドレス	192.168.1.1/24
DHCP サーバー機能	使わない

## 設定

- 1 本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインします。デフォルトのパスワードは「friend」です。

login: manager 」 Password: friend(表示されません)

#### ● PPP の設定

3 WAN側 Ethernet インターフェース (eth0) 上にPPP インターフェースを作成します。「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、通知された PPPoE の「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

Manager > CREATE PPP=0 OVER=eth0-any 4

Info (1003003): Operation successful.

4 プロバイダーから通知されたPPP ユーザー名とパスワードを指定し、接続時に IP アドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使って PPP リンクの状態を監視し、自動的に PPPoE のセッションを 再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

Manager > SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF
IPREQUEST=ON USER=site\_a@example.co.jp
PASSWORD=passwd a LQR=OFF ECH0=ON .J

Info (1003003): Operation successful.

アンナンバードによるWAN側インターフェースに関しては下記の項もご覧ください。

本書「PPPoE におけるアンナンバード」(p.128)

#### ●IP、ルーティングの設定

**5** IP モジュールを有効にします。

Manager > **ENABLE IP**  $\rightarrow$ 

Info (1005287): IP module has been enabled.

**6** IPCP ネゴシエーションで与えられた IP アドレスを PPP イン ターフェースで使用するように設定します。

Manager > ENABLE IP REMOTEASSIGN 4

Info (1005287): Remote IP assignment has been enabled.

7 DMZ 側 (eth1) インターフェースにプロバイダーから割り当てられたグローバルアドレスの先頭アドレス (192.0.2.1) を設定します。アドレスを8個や16個といった単位で割り当てられる場合は、ネットマスクが変則的になるので注意してください。

Info (1005275): interface successfully added.

**8** LAN 側(vlan 1)インターフェースにプライベート IP アドレス を割り当て、クライアント用のサブネットとします。

Manager > ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

**9** WAN 側 (ppp0) インターフェースをアンナンバードに設定します。

Manager > ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 4

Info (1005275): interface successfully added.

10 デフォルトルートを設定します。

Manager > ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

#### ●ファイアウォールの設定

11 ファイアウォール機能を有効にします。

Manager > ENABLE FIREWALL 4

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22
Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.

12 ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager > CREATE FIREWALL POLICY=net -

Info (1077003): Operation successful.

13 ICMP パケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*4

Manager > ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING,UNREACH ↓

Info (1077003): Operation successful.

14 外部のメール(SMTP) サーバーなどからのident 要求に対して、 本製品が内部のサーバーの代わりに応答する、ident プロキシー機能がデフォルトで有効になっています。そこで、内部の サーバー自身が応答できるように、ident プロキシー機能を無 効にします。

Manager > DISABLE FIREWALL POLICY=net
IDENTPROXY . |

Info (1077003): Operation successful.

**15** ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェース を指定します。

DMZ 側(eth1)インターフェースを PRIVATE(内部)に設定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1
 TYPE=PRIVATE \_

Info (1077003): Operation successful.

LAN 側(vlan 1)インターフェースを PRIVATE(内部)に設定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1
TYPE=PRIVATE ↓

Info (1077003): Operation successful.



\*4 デフォルト設定では、ICMPはファイアウォールを通過 できません。 WAN 側 (ppp0) インターフェースを PUBLIC (外部) に設定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0
TYPE=PUBLIC .

Info (1077003): Operation successful.

**16** LAN 側(vlan1)ネットワークに接続されているすべてのコン ピューターが ENAT 機能を使用できるよう設定します。グロー バルアドレスには 192.0.2.1 を共用します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 GBLIP=192.0.2.1 ↓

Info (1077003): Operation successful.

17 外部からのパケットをすべて拒否するファイアウォールの基本 ルールに対し、DMZ のサーバーへパケットを通すための設定を 行います。

Web サーバー (192.0.2.2 の TCP80 番) へのパケットは通過させます。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1
AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=192.0.2.2
PORT=80 ↓

Info (1077003): Operation successful.

SMTP サーバー (192.0.2.3 の TCP25 番) へのパケットは通過させます。

Info (1077003): Operation successful.

DNS サーバー (192.0.2.4 の TCP\*5 と UDP の 53 番) へのパケットは通過させます。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net RULE=3
AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=192.0.2.4
PORT=53 ↓

Info (1077003): Operation successful.

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net RULE=4
AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP IP=192.0.2.4
PORT=53 J

Info (1077003): Operation successful.

#### ●時刻、パスワード、設定保存

18 時刻を設定します。以前、時刻を設定したことがある場合、時刻 の再設定は不要です。

Manager > SET TIME=01:00:01 DATE=01-APR-2005 ↓

System time is 01:00:01 on Sunday 01-APR-2005.

19 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。Confirm:の 入力を終えたとき、コマンドプロンプトが表示されない場合は、 リターンキーを押してください。

Manager > SET PASSWORD ↓

Old password: friend \( \)
New password: xxxxxxx \( \)
Confirm: xxxxxxx \( \)

20 設定は以上です。設定内容を設定スクリプトファイルに保存します。

Manager > CREATE CONFIG=ROUTER.CFG ↓

Info (1049003): Operation successful.

21 起動スクリプトとして指定します。

Manager > SET CONFIG=ROUTER.CFG ↓

Info (1049003): Operation successful.



\*5 セカンダリー DNS サーバーからのアクセスで TCP が使用されます。

#### ●接続の確認

**22** PPP の接続の確立は、「SHOW PPP | コマンドで確認できます。

Manager :	> SHOW	PPP	J		
Name	Enabled	ifIndex	Over	CP	State
ppp0	YES	04	eth0-any	IPCP LCP	OPENED OPENED

また、「SHOW INT | コマンドでは、全インターフェースの状態 を確認できます。

nter	faces		sysUpTime:	01:26:55
DynamicLinkTrapsDisabled TrapLimit20				
-				
Numbe	r of unencrypte	ed PPP/FR links	1	
ifInd	ex Interface	ifAdminStatus	ifOperStatus	ifLastChange
ifInd	ex Interface		ifOperStatus	ifLastChange
ifInd	ex Interface	ifAdminStatus	ifOperStatus	

23 PPP接続時にプロバイダーから取得した IPアドレスなどの情報 は、「SHOW PPP CONFIG」コマンドによって確認できます。

Interface - description Parameter	Configured	Ne	egotiated
ppp0 -			
		Local	Peer
eth0-any			
IP			
IP Compression Protocol	NONE	NONE	VJC
IP Pool	NOT SET		
IP Address Request	ON		
IP Address	123.45.11.22	123.45.11.22	123.45.67.1
Primary DNS Address	87.65.43.21	87.65.43.21	NONE
Secondary DNS Address	87.65.43.22	87.65.43.22	NONE
Primary WinS Address	NOT SET		NONE
Secondary WinS Address	NOT SET		NONE
PPPoE			
Session ID		B1CC	B1CC
MAC Address of Peer		00-9	90-99-0a-0a-04
Service Name	any		

24 LAN 側のコンピューターでWeb ブラウザーなどを実行し、イン ターネットにアクセスできることを確認してください。

なお、I AN 側のコンピューターが IP アドレスを自動取得するよ うに設定されている場合(DHCP クライアントである場合)、本 製品の DHCP サーバー機能を設定した後に、コンピューターを 起動(または再起動)する必要があります。

## まとめ

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スク リプトファイルを示します。

#### 表 13.4.2 設定スクリプトファイル (ROUTER.CFG)

1	CREATE PPP=0 OVER=eth0-any
2	SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=site_a@example.co.jp PASSWORD=passwd_a LQR=OFF ECH0=ON
3	ENABLE IP
4	ENABLE IP REMOTEASSIGN
5	ADD IP INT=eth1 IP=192.0.2.1 MASK=255.255.255.248
6	ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0
7	ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
8	ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
9	ENABLE FIREWALL
10	CREATE FIREWALL POLICY=net
11	ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH
12	DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
13	ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1 TYPE=PRIVATE
14	ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
15	ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
16	ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 GBLIP=192.0.2.1
17	ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=192.0.2.2 PORT=80
18	ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=192.0.2.3 PORT=25
19	ADD FIREWALL POLICY=net RULE=3 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=192.0.2.4 PORT=53
20	ADD FIREWALL POLICY=net RULE=4 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP IP=192.0.2.4 PORT=53

「SET TIME」コマンドなど、コマンドプロンプトに対して入力した コマンドのすべてが、設定ファイルとして保存されるわけではないと いう点にご注意ください。

## 13.5 Ethernet による端末型インターネット接続




図 13.5.1 CATV による端末型の接続

CATV 系でよく見られる接続形態です。ケーブルモデムを介して、Ethernet でプロバイダーに接続します。この例は、DHCP によりグローバル IP アドレスを動的に割り当てられる端末型接続の基本設定です。

ダイナミック ENAT で 1 個のアドレスを共用し、ファイアウォールで外部からの不正アクセスを防止します。また、LAN 側クライアントの設定を簡単にするため、DNS リレーと DHCP サーバーも利用します。

## プロバイダーから提供される情報

以下の説明では、プロバイダーから下記の契約情報が与えられていると仮定します。実際の設定には、お客様の契約情報をご使用ください。「コンピューター名」は、接続の際の認証に使用される文字列です(コンピューター名が提供されないプロバイダーもあります。その場合、設定は不要です)。

- コンピューター名: zv1234567-a
- Pアドレスグローバルアドレス:1個(動的割り当て)
- ゲートウェイアドレス:接続時に通知される
- DNS サーバー:接続時に通知される

## 設定の方針

- WAN側 Ethernet インターフェースのIP アドレスとネットマス クは、プロバイダーの DHCP サーバーから取得します。また、 ゲートウェイアドレスと DNS サーバーアドレスも、DHCP サー バーから入手し自動的に設定します。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- ファイアウォールのダイナミック ENAT 機能を使用して、LAN 側ネットワークのプライベート IP アドレスを、プロバイダーか ら与えられたグローバル IP アドレスに変換します。これにより、 LAN に接続された複数のコンピューターからインターネットへ の同時アクセスが可能になります。
- 本製品の IP アドレスは、下記のように設定します。

#### 表 13.5.1 本製品の基本設定

WAN側(eth0)IP アドレス 接続時にプロバイダーの DHCP サーバーから取得する

LAN側 (vlan1) IPアドレス 192.168.2.1/24

DHCP サーバー機能 有効

本製品を DHCP サーバーとして動作させ、LAN に接続されたコンピューターに IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーアドレスの情報を提供します。

#### 表 13.5.2 本製品の DHCP サーバーの設定

DHCP ポリシー名	BASE
使用期限	7200 (秒)
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトルート	192.168.2.1
DNS サーバー	192.168.2.1
DHCP レンジ名	LOCAL
提供するIP アドレスの範囲	192.168.2.100~ 192.168.2.131(32 個)

本製品のDNS リレー機能をオンにして、LAN 側コンピューター からの DNS リクエストを、プロバイダーの DNS サーバーに転 送します。上記 DHCP サーバーの設定により、LAN側コンピュー ターに対しては、DNS サーバーアドレスとして本製品自身の IP アドレスを教えます。

## 設定

- 1 本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインしま す。デフォルトのパスワードは「friend」です。

login: manager ↓

Password: **friend** (表示されません)

#### ● IP、ルーティングの設定

3 IP モジュールを有効にします。

Manager > ENABLE IP ↓

Info (1005287): IP module has been enabled.

4 プロバイダーの DHCP サーバーから取得した IP アドレスを、 WAN 側 (eth0) インターフェース に割り当てる よう設定しま す。また、デフォルトルート、DNS サーバーアドレスの設定も、 DHCPサーバーからの情報に基づいて自動的に行われます。

Manager > ENABLE IP REMOTEASSIGN →

Info (1005287): Remote IP assignment has been enabled.

Manager > ADD IP INT=eth0 IP=DHCP -

Info (1005275): interface successfully added.

**5** LAN 側 (vlan1) インターフェースにIP アドレスを設定します。

Manager > ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

#### ● DNS リレーの設定

6 DNSリレー機能を有効にします。

Manager > ENABLE IP DNSRELAY →

Info (1005003): Operation successful.

#### ●ファイアウォールの設定

7 ファイアウォール機能を有効にします。

Manager > ENABLE FIREWALL →

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22 Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.

8 ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager > CREATE FIREWALL POLICY=net 4

Info (1077003): Operation successful.

9 ICMP パケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*6

Manager > ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACH →

Info (1077003): Operation successful.

10 本製品のident プロキシー機能を無効にし、外部のメール (SMTP) サーバーなどからの ident 要求に対して、ただちに TCP RST を返すよう設定します。

Manager > DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY →

Info (1077003): Operation successful.



\*6 デフォルト設定では、ICMPはファイアウォールを通過 できません。

11 ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェース を指定します。LAN 側(vlan1)インターフェースを PRIVATE (内部) に設定します。

 $\label{eq:manager} \mbox{\tt Manager} > \mbox{\tt ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1} \\ \mbox{\tt TYPE=PRIVATE} \ \ \, \lrcorner$ 

Info (1077003): Operation successful.

WAN側 (eth0) インターフェースをPUBLIC (外部) に設定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth0
TYPE=PUBLIC →

Info (1077003): Operation successful.

12 LAN 側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターが ENAT 機能を使用できるよう設定します。グローバルアドレスには、WAN 側(ethO)インターフェースの IP アドレスを使用します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=eth0 ↓

Info (1077003): Operation successful.

#### ● DHCP サーバーの設定

13 LAN 側コンピューター (DHCP クライアント) のために、DHCP サーバー機能を有効にします。

Manager > ENABLE DHCP  $\rightarrow$ 

Info (1070003): Operation successful.

14 DHCP ポリシー「BASE」を作成します。ポリシーの文字列は、 お客様によって任意に設定できます。IP アドレスの使用期限は 7.200 秒 (2 時間) とします。

Manager > CREATE DHCP POLICY=BASE LEASETIME=7200 ↓

Info (1070003): Operation successful.

15 DHCP クライアントに提供する情報を設定します。 ここでは、DNS サーバーアドレスとして、本製品のLAN 側イン ターフェースの IP アドレスを指定しています。

Manager > ADD DHCP POLICY=BASE SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.2.1 DNSSERVER=192.168.2.1 ↓

Info (1070003): Operation successful.

16 DHCPのレンジ「LOCAL」を作成し、DHCP クライアントに提供する IP アドレスの範囲を設定します。レンジの文字列は、お客様によって任意に設定できます。

Manager > CREATE DHCP RANGE=LOCAL POLICY=BASE IP=192.168.2.100 NUMBER=32 ↓

Info (1070003): Operation successful.

#### ●接続認証の設定

17 プロバイダーからコンピューター名が指示されている場合、そのコンピュータ名ーを本製品のシステム名に設定します(大文字・小文字を判別しますので、正確に入力してください)。システム名に設定された文字列は、本製品がプロバイダーの DHCP サーバーに対して、IP アドレスを要求する際の認証の文字列として使用されます。

Manager > SET SYSTEM NAME=zy1234567-a ↓

#### ●時刻、パスワード、設定保存

**18** 時刻を設定します。以前、時刻を設定したことがある場合、時刻 の再設定は不要です。

System time is 01:00:01 on Sunday 01-APR-2005.

**19** ユーザー「manager」のパスワードを変更します。Confirm:の 入力を終えたとき、コマンドプロンブトが表示されない場合は、 リターンキーを押してください。

Manager zy1234567-a>  ${f SET}$  PASSWORD  ${ \lrcorner}$ 

Old password: friend  $\dashv$  New password: xxxxxxx  $\dashv$  Confirm: xxxxxxx  $\dashv$ 

20 設定は以上です。設定内容を設定スクリプトファイルに保存します。

```
Manager zy1234567-a> CREATE CONF=ROUTER.CFG J
Info (1049003): Operation successful.
```

21 起動スクリプトとして指定します。

```
Manager zy1234567-a> SET CONFIG=ROUTER.CFG J
Info (1049003): Operation successful.
```

#### ●接続の確認

**22** 接続時にプロバイダーから取得した IP アドレスなどの情報は、 「SHOW DHCP」コマンドによって確認できます。

```
Manager zy1234567-a> SHOW DHCP ↓
DHCP Server
 State ..... enabled
 BOOTP Status ..... disabled
 Debug Status ..... disabled
 Policies ..... BASE
 Ranges ..... LOCAL ( 192.168.2.100 - 192.168.2.131 )
 In Messages ..... 6
 Out Messages ..... 10
 In DHCP Messages ..... 6
 Out DHCP Messages ..... 10
 In BOOTP Messages ..... 0
 Out BOOTP Messages ..... 0
DHCP Client
 Interface ..... eth0
 State ..... bound
 Server ..... 123.45.11.5
 Assigned Domain ..... myisp.ne.jp
 Assigned IP ..... 123.45.11.22
 Assigned Mask ..... 255.255.255.0
 Assigned Gateway ..... 123.45.11.1
 Assigned DNS ...... 87.65.43.21 87.65.43.22
 Assigned Lease ..... 259200
```

23 LAN 側のコンピューターでWeb ブラウザーなどを実行し、インターネットにアクセスできることを確認してください。

なお、LAN側のコンピューターがIPアドレスを自動取得するように設定されている場合(DHCPクライアントである場合)、本製品のDHCPサーバー機能を設定した後に、コンピューターを起動(または再起動)する必要があります。

## まとめ


前述の設定手順を実行することによって、作成、保存されるスクリプトファイルを示します。

#### 表 13.5.3 設定スクリプトファイル (ROUTER.CFG)

ENABLE IP 2 ENABLE IP REMOTEASSIGN 3 ADD IP INT=eth0 IP=DHCP 4 ADD TP INT=vlan1 TP=192.168.2.1 MASK=255 255 255 0 5 ENABLE IP DNSRELAY ENABLE FIREWALL 6 7 CREATE FIREWALL POLICY=net ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACH 9 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE 10 ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth0 TYPE=PUBLIC ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=et.h0 13 ENABLE DHCP 14 CREATE DHCP POLICY=BASE LEASETIME=7200 ADD DHCP POLICY=BASE SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.2.1 DNSSERVER=192.168.2.1 16 CREATE DHCP RANGE=LOCAL POLICY=BASE IP=192.168.2.100 NUMBER=32 17 SET SYSTEM NAME=zy1234567-a

「SET TIME」コマンドなど、コマンドプロンプトに対して入力した コマンドのすべてが、設定ファイルとして保存されるわけではないと いう点にご注意ください。

# 13.6 インターネット接続による 2 点間 IPsec VPN



PPPoEでインターネットに接続している 2 つの拠点を、IPsec で接続しデータの安全性を確保します。

この例では、以下の2拠点間の接続を、トンネルモード (ESP) で暗号化します。

- グローバルアドレス8 個を固定的に割り当てられている拠点A
- グローバルアドレス 1 個を固定的に割り当てられている拠点B

上記の組み合わせ以外に対しても、本設定例中の IPsec 部分の適用は可能ですが、最低限一方の IP アドレスが固定である必要があります。

## プロバイダーから提供される情報

以下の説明では、プロバイダーから下記の契約情報が与えられていると仮定します。実際の設定には、お客様の契約情報をご使用ください。

#### ●拠点A

- 接続のユーザー名: site a@example.co.jp
- 接続のパスワード: passwd a
- PPPoEサービス名:指定なし
- IP アドレス グローバルアドレス: 192.0.2.0/29 (8 個固定)
- DNS サーバー:接続時に通知される

#### ●拠点B

- 接続のユーザー名: site\_b@example.co.jp
- 接続のパスワード: passswd\_b
- PPPoE サービス名: 指定なし
- IP アドレス グローバルアドレス: 12.34.56.78/32 (1 個固定)
- DNS サーバー:接続時に通知される

## 設定の方針

#### ●インターネット接続設定

- グローバルアドレス8個をもつ拠点Aのルーターでは、グローバルサブネット(eth1)にサーバーを、プライベートサブネット(vlan1)にクライアントを配置します。また、WAN側(ppp0)インターフェースをマルチホーミングし、そのうちの一方(ppp0-1)にグローバルアドレスの1つを設定します。拠点Aのルーターが送信するIPsecパケットの始点アドレスにはこのアドレスがセットされます。
  - このような設定をするのは、PPPoEのLAN型接続ではWAN側(ppp0)インターフェースにネットワークアドレス(ホスト部が0のアドレスが始点アドレスとしては使用できないため事実上のアンナンバード)が割り当てられるためです
- グローバルアドレスが1個しかない拠点Bのルーターでは、WAN 側(ppp0)インターフェースにグローバルアドレスを設定したダイナミック ENAT による、通常の端末型を使用します。このグローバルアドレスが IPsec パケットの始点アドレスとしてセットされます。

#### 表 13.6.1 インターネット接続設定

	拠点 A	拠点 B
WAN 側物理インター フェース	eth0	eth0
WAN 側 IP アドレス (1)	Unnumbered (ppp0-0)	12.34.56.78/32 (ppp0)
WAN 側 IP アドレス(2)	192.0.2.1/32 (ppp0-1)	-
LAN 側IP アドレス	192.168.1.1/24 (vlan1)	192.168.2.1/24 (vlan1)
DMZ 側 IPアドレス	192.0.2.2/29 (eth1)	-

#### ● VPN 設定

- IPsec トンネルは、A の ppp0-1 と B の ppp0 の間に張られま す。このトンネルはプライベートLAN 間を接続するためのもの で、IPのパケットを暗号化して通します。
- ファイアウォールの設定においては、IPsec関連のパケット (IKE、ESP) を除く外部からの不正アクセスを遮断し、内部から は自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- トンネリング対象のパケットにNAT が適用されないようルール を設定します。

#### 表 13.6.2 IKE フェーズ 1 (ISAKMP SA のネゴシエーション)

本製品間の認証方式	事前共有鍵 (pre-shared key)
IKE 交換モード	Main モード
事前共有鍵	secret (文字列)
Oakley グループ	1(デフォルト)
ISAKMP メッセージの暗号化 方式	DES (デフォルト)
ISAKMP メッセージの認証方 式	SHA1 (デフォルト)
ISAKMP SA の有効期限 (時間)	86400 秒(24時間) (デフォルト)
ISAKMP SA の有効期限 (Kbyte 数)	なし(デフォルト)
起動時の ISAKMP ネゴシ エーション	行わない

#### 表 13.6.3 IKE フェーズ 2 (IPsec SA のネゴシエーション)

-, ,	
SA モード	トンネルモード
セキュリティープロトコル	ESP (暗号+認証)
暗号化方式	DES
認証方式	SHA1
IPComp	使わない
IPsec SAの有効期限 (時間)	28800 秒(8 時間) (デフォルト)
IPsec SAの有効期限 (Kbyte 数)	なし (デフォルト)
IPsec の適用対象 IP アドレス	192.168.1.0/24 ⇔ 192.168.2.0/24
トンネル終端アドレス	192.0.2.1 ⇔ 12.34.56.78
インターネットとの平文通信	行なう

## 拠点 A の設定

- 1 本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインしま す。デフォルトのパスワードは「friend」です。

login: manager ↓ Password: **friend** (表示されません)

**3** 管理をしやすくするために、本製品にシステム名を設定します。 サイトA には「A」を設定します。

Manager > SET SYSTEM NAME=A ↓ Info (1034003): Operation successful. Manager A>

4 IPsecはセキュリティーモードでなければ動作しません。あらか じめ、同モードで管理や設定を行うことのできる Security Officer レベルのユーザーを登録しておきます。Security Officer のパスワードは厳重に管理してください。ここでは、ユーザー名 「secoff」、パスワード「passwdSA」を仮定します。

Manager A> ADD USER=secoff PASSWORD=passwdSA PRIVILEGE=SECURITYOFFICER 4 User Authentication Database Status: enabled Privilege: Sec Off Telnet: no Login: yes Logins: 0 Fails: 0 Sent: 0 Rcvd: 0 Authentications: 0 Fails: 0

#### ● PPP の設定

5 WAN側 Ethernet インターフェース (eth0) 上にPPP インターフェースを作成します。「OVER=eth0-XXXXX」の「XXXXX」の部分には、通知された PPPoE の「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

Manager A> CREATE PPP=0 OVER=eth0-anv -

Info (1003003): Operation successful.

6 プロバイダーから通知されたPPP ユーザー名とパスワードを指定し、接続時にIP アドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使ってPPP リンクの状態を監視し、自動的に PPPoE のセッションを再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

Manager A> SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=site\_a@example.co.jp PASSWORD=passwd a LQR=OFF ECHO=ON .J

Info (1003003): Operation successful.

#### ●IP、ルーティングの設定

**7** IP モジュールを有効にします。

Manager A> ENABLE IP ↓

Info (1005287): IP module has been enabled.

**8** IPCP ネゴシエーションで与えられた IP アドレスを PPP イン ターフェースで使用するように設定します。

Manager A> ENABLE IP REMOTEASSIGN 4

Info (1005287): Remote IP assignment has been enabled.

9 DMZ 側 (eth1) インターフェースにプロバイダーから割り当てられたグローバルアドレスのうちの1つ 192.0.2.2 を設定します。アドレスを8個や16個といった単位で割り当てられる場合は、ネットマスクが変則的になるので注意してください。

Info (1005275): interface successfully added.

**10** LAN 側(vlan1)インターフェースにプライベート IP アドレス を割り当て、クライアント用のサブネットとします。

Manager A> ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

**11** WAN 側 (ppp0) インターフェースをマルチホーミングし、ppp0-0 をアンナンバードに設定します。

Manager A> ADD IP INT=ppp0-0 IP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

12 WAN 側 (ppp0-1) インターフェースにプロバイダーから割り 当てられたグローバルアドレスの先頭アドレス (192.0.2.1) を 32 ビットマスクで割り当てます。デフォルトルートをこのイン ターフェースに向けることで、IPsec パケットの始点アドレスと してこのアドレスが使われるようにします

Info (1005275): interface successfully added.

13 デフォルトルートを ppp0-1に向けて設定します。これは、ルーターA が送信する IPsec パケットの始点アドレスとして、ppp0-1のアドレスが使われるようにするためです (通常、本製品自身がパケットを送信するときは、送出インターフェースのアドレスを始点アドレスとして使います)。

Manager A> ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0-1 NEXTHOP=0.0.0.0  $\downarrow$ 

Info (1005275): IP route successfully added.

#### ●ファイアウォールの設定

14 ファイアウォール機能を有効にします。

Manager A> ENABLE FIREWALL 4

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22
Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.

**15** ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager A> CREATE FIREWALL POLICY=net 4

Info (1077003): Operation successful.

**16** ICMP パケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*7

Manager A> ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACH →

Info (1077003): Operation successful.

17 外部のメール(SMTP) サーバーなどからのident 要求に対して、 本製品が内部のサーバーの代わりに応答する、ident プロキ シー機能がデフォルトで有効になっています。そこで、内部の サーバー自身が応答できるように、ident プロキシー機能を無 効にします。

Manager A> DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY \_

Info (1077003): Operation successful.

18 ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェース を指定します。

DM7 側 (eth1) インターフェースを PRIVATE (内部) に設定 します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1 TYPE=PRIVATE ↓

Info (1077003): Operation successful.

LAN 側 (vlan1) インターフェースを PRIVATE (内部) に設定 します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ...

Info (1077003): Operation successful.

WAN 側 (ppp0-1) インターフェースを PUBLIC (外部) に設 定します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0-1 TYPE=PUBLIC ↓

Info (1077003): Operation successful.

WAN 側 (ppp0-1) インターフェースを PUBLIC (外部) に設 定します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0-1 TYPE=PUBLIC -

Info (1077003): Operation successful.

19 LAN 側 (vlan1) ネットワークに接続されているすべてのコン ピューターが ENAT 機能を使用できるよう設定します。グロー バルアドレスにはppp0-1に割り当てた192.0.2.1を共用します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0-1 GBLIP=192.0.2.1 ↓

Info (1077003): Operation successful.

20 外部からのパケットをすべて拒否するファイアウォールの基本 ルールに対し、DMZ のサーバーへパケットを通すための設定を 行います。

Web サーバー (192.0.2.3 の TCP80 番) へのパケットは通過さ **#ます。** 

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0-1 PROTO=TCP IP=192.0.2.3 PORT=80 J

Info (1077003): Operation successful.

SMTP サーバー (192.0.2.4 の TCP25 番) へのパケットは通過 させます。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 AC=ALLOW INT=ppp0-1 PROTO=TCP IP=192.0.2.4 PORT=25 J

Info (1077003): Operation successful.



\*7 デフォルト設定では、ICMPはファイアウォールを通過 できません。

DNS サーバー (192.0.2.4 の TCP\*8 と UDP の 53 番) へのパケットは通過させます。

Info (1077003): Operation successful.

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net RULE=4
AC=ALLOW INT=ppp0-1 PROTO=UDP IP=192.0.2.4
PORT=53 J

Info (1077003): Operation successful.

21 接続相手からの IKE パケット (UDP500 番) がファイアウォールを涌過できるように設定します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net RU=5
AC=ALLOW INT=ppp0-1 PROTO=UDP GBLPO=500
GBLIP=192.0.2.1 PO=500 IP=192.0.2.1 J

Info (1077003): Operation successful.

**22** ローカルLAN からリモート LAN へのパケットにはNAT をかけないように設定します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net RU=6 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.1.1-192.168.1.254 ↓

Info (1077003): Operation successful.

Manager A> SET FIREWALL POLICY=net RU=6 REMOTEIP=192.168.2.1-192.168.2.254

Info (1077003): Operation successful.

23 基本ルールのままでは IPsec パケットまで遮断されてしまうので、これらのパケットを通過させるためのルールを設定します。

「ENCAP=IPSEC」は、IPsec パケットからオリジナルのパケットを取り出したあとでこのルールを適用することを示します。よって、次のコマンドは、「取り出したパケットの終点IP アドレスが 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254、つまりローカル LAN 側ならば、NAT の対象外とする」の意味になります。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net RU=7
AC=NONAT INT=ppp0-1 PROT=ALL
IP=192.168.1.1-192.168.1.254 ENCAP=IPSEC J

Info (1077003): Operation successful.



8 セカンダリー DNS サーバーからのアクセスで TCP が使用 されます。

#### ● IPsec の設定

**24** ここからが IPsec の設定になります。最初に ISAKMP 用の事前 共有鍵 (pre-shared key) を作成します。ここでは鍵番号を 1 番とし、鍵の値は「secret」という文字列で指定します(拠点 B のルーターも同じ番号に設定)。

Manager A> CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL
VALUE="secret" - |

Info (1073003): Operation successful.

「CREATE ENCO KEY」コマンドは、コンソールからログインしている場合のみ有効なコマンドです。そのため、「EDIT」コマンドなどで設定スクリプトファイル(.CFG)に、このコマンドを記述しても無効になります。

なお、「CREATE ECHO KEY」コマンドで作成された鍵は、セキュリティモード以外では、ルーターの再起動によって消去されます。鍵を使用する場合は、必ず最後にセキュリティモードに移行して鍵が保存されるようにしてください。

25 接続相手との IKE ネゴシエーション要求を受け入れる ISAKMP ポリシー 「i」を作成します。 KEY には、前の手順で作成した事前共有鍵(鍵番号 1)を、PEER には拠点 B のルーターの IP アドレスを指定します。

Manager A> CREATE ISAKMP POLICY="i"
PEER=12.34.56.78 KEY=1 SENDN=TRUE .J

Info (1082003): Operation successful.

26 IPsec 通信の仕様を定義する SA スペック 1 を作成します。トンネルモード(デフォルト)、鍵管理方式「ISAKMP」、プロトコル「ESP」、暗号化方式「DES」、認証方式「SHA」に設定します。

Manager A> CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA ...

Info (1081003): Operation successful.

**27** SA スペック 1だけからなる SA バンドルスペック 1 を作成します。鍵管理方式は「ISAKMP」を指定します。

Info (1081003): Operation successful.

28 ISAKMP メッセージを素通しさせる IPsecポリシー「isa」を作成します。ポリシーの適用対象を、ローカルの 500 番ポートからリモートの500 番ポート宛の UDP パケット (ISAKMP) に設定します。

Manager A> CREATE IPSEC POLICY="isa"
INT=ppp0-1 ACTION=PERMIT LPORT=500
RPORT=500 TRANSPORT=UDP

Info (1081003): Operation successful.

ISAKMP を使用する場合は、必ず最初の IPsec ポリシーで ISAKMPメッセージが通過できるような設定を行ってください。 「IPsec ポリシー」は設定順に検索され、最初にマッチしたもの が適用されるため、設定順序には注意が必要です。検索順は 「SHOW IPSEC POLICY」コマンドで確認できます。また、検索順を変更するには、「SET IPSEC POLICY」コマンドのPOSITION パラメーターを使用します。

**29** 実際の IPsec 通信に使用する IPsec ポリシー「vpn」を PPP0-1 に対して作成します。鍵管理方式「ISAKMP」、 PEER には拠点B のルーターの IP アドレスを、 BUNDLE には SA バンドルスペック「1」を指定します。

Manager A> CREATE IPSEC POLICY="vpn" INT=ppp01 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
PEER=12.34.56.78 J

Info (1081003): Operation successful.

**30** IPsecポリシー「vpn」に対して実際に IPsec通信を行なう IPアドレスの範囲を指定します。コマンドが長くなるため、できるだけ省略形を用いてください。

Manager A> SET IPSEC POLICY="vpn"
LAD=192.168.1.0 LMA=255.255.255.0
RAD=192.168.2.0 RMA=255.255.255.0 J

Info (1081003): Operation successful.

**31** インターネットへの平文通信を許可する IPsec ポリシー「inet」をPPP0-1 に対して作成します。

Manager A> CREATE IPSEC POLICY="inet"
INT=ppp0-1 ACTION=PERMIT →

Info (1081003): Operation successful.

インターネットにもアクセスしたい場合は、必ず最後の IPsec ポリシーで、すべてのパケットを通過させるための上記の設定を行ってください。 どの IPsec ポリシーにもマッチしなかったトラフィックはデフォルトで破棄されてしまうため、設定がないと VPN以外との通信ができなくなります。

**32** IPsecモジュールを有効にします。

Manager A> ENABLE IPSEC →

Info (1081003): Operation successful.

33 ISAKMP モジュールを有効にします。

Manager A> ENABLE ISAKMP ↓

Info (1082057): ISAKMP has been enabled.

**34** Security Officer レベルのユーザーでログインしなおします。

Manager A> LOGIN secoff →

Password: passwdSA

35 動作モードをセキュリティーモードに切り替えます。

SecOff A> ENABLE SYSTEM SECURITY MODE 4

Info (1034003): Operation successful.

セキュリティーモードでは、Security Officer レベルでの Telnet ログインが原則として禁止されています。セキュリティーモードにおいて、Security Officer レベルで Telnet ログインしたい場合は、あらかじめ RSO(Remote Security Officer)の設定を行っておいてください。



本書「5.4 ノーマルモード / セキュリティーモード」 (p.52)

#### ●設定の保存

36 設定を保存します。

SecOff A> CREATE CONFIG=ROUTER.CFG -

Info (1049003): Operation successful.

37 保存したファイルを起動時設定ファイルに指定します。

SecOff A> SET CONFIG=ROUTER.CFG 4

Info (1049003): Operation successful.

## 拠点 B の設定

- 1 本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインします。デフォルトのパスワードは「friend」です。

```
login: manager J
Password: friend (表示されません)
```

**3** 管理をしやすくするために、本製品にシステム名を設定します。 サイトBには「B」を設定します。

```
Manager > SET SYSTEM NAME=B J

Info (1034003): Operation successful.

Manager B>
```

4 IPsec はセキュリティーモードでなければ動作しません。あらか じめ、同モードで管理や設定を行うことのできる Security Officer レベルのユーザーを登録しておきます。Security Officer のパスワードは厳重に管理してください。

ここでは、ユーザー名「secoff」、パスワード「passwdSB」を 仮定します。

```
Manager B> ADD USER=secoff PASSWORD=passwdSB
PRIVILEGE=SECURITYOFFICER J

User Authentication Database

Username: secoff ()
Status: enabled Privilege: Sec Off Telnet: no Login: yes
Logins: 0 Fails: 0 Sent: 0 Rcvd: 0
Authentications: 0 Fails: 0
```

#### ● PPP の設定

5 WAN側 Ethernet インターフェース (eth0) 上にPPP インターフェースを作成します。「OVER=eth0-XXXXX」の「XXXX」の部分には、通知された PPPoE の「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

```
Manager B> CREATE PPP=0 OVER=eth0-any J
```

Info (1003003): Operation successful.

6 プロバイダーから通知されたPPP ユーザー名とパスワードを指定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使ってPPP リンクの状態を監視し、自動的にPPPoE のセッションを再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

Manager B> SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF USER=site\_b@example.co.jp PASS-WORD=passwd b LQR=OFF ECHO=ON ↓

Info (1003003): Operation successful.

#### ●IP、ルーティングの設定

**7** IP モジュールを有効にします。

```
Manager B> ENABLE IP J

Info (1005287): IP module has been enabled.
```

**8** LAN 側(vlan1)インターフェースにプライベート IP アドレス を割り当て、クライアント用のサブネットとします。

```
Manager B> ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.1
MASK=255.255.255.0 ↓
```

Info (1005275): interface successfully added.

**9** WAN 側 (ppp0) インターフェースにプロバイダーから割り当てられた IP アドレスを設定します。

```
Manager B> ADD IP INT=ppp0 IP=12.34.56.78
MASK=255.255.255.255 . J
```

Info (1005275): interface successfully added.

10 デフォルトルートを設定します。

```
Manager B> ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓
```

Info (1005275): IP route successfully added.

#### ●ファイアウォールの設定

11 ファイアウォール機能を有効にします。

```
Manager B> ENABLE FIREWALL J

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22
Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.
```

12 ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager B> CREATE FIREWALL POLICY=net ↓

Info (1077003): Operation successful.

13 ICMP パケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*9

Info (1077003): Operation successful.

14 ident プロキシー機能を無効にし、外部のメール (SMTP) サーバーなどからのident 要求に対して、ただちに TCP RST を返すよう設定します。

Manager B> DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY .J

Info (1077003): Operation successful.

**15** ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェース を指定します。

LAN側(vlan1)インターフェースを PRIVATE(内部)に設定します。

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1
TYPE=PRIVATE

Info (1077003): Operation successful.

WAN 側 (ppp0) インターフェースを PUBLIC (外部) に設定します。

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0
TYPE=PUBLIC .

Info (1077003): Operation successful.

**16** LAN 側(vlan1)ネットワークに接続されているすべてのコン ピューターが ENAT 機能を使用できるよう設定します。グロー バルアドレスにはppp0 のアドレスを使用します。

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net
NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0

Info (1077003): Operation successful.

**17** 接続相手からの IKE パケット (UDP500 番) がファイアウォールを通過できるように設定します。

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net RU=1
AC=ALLOW INT=ppp0 PROT=UDP GBLPO=500
GBLIP=12.34.56.78 PO=500 IP=12.34.56.78 ↓

Info (1077003): Operation successful.

**18** ローカルLAN からリモート LANへのパケットには NATをかけないように設定します。

Info (1077003): Operation successful.

Manager B> SET FIREWALL POLICY=net RU=2 REMOTEIP=192.168.1.1-192.168.1.254 ↓

Info (1077003): Operation successful.

**19** 基本ルールのままでは IPsec パケットまで遮断されてしまうので、これらのパケットを通過させるためのルールを設定します。

「ENCAP=IPSEC」は、IPsec パケットからオリジナルのパケットを取り出したあとでこのルールを適用することを示します。よって、次のコマンドは、「取り出したパケットの終点 IP アドレスが 192.168.2.1 ~ 192.168.2.254、つまりローカル LAN 側ならば、NAT の対象外とする | の意味になります。

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net RU=3
AC=NONAT INT=ppp0 PROT=ALL IP=192.168.2.1192.168.2.254 ENCAP=IPSEC J

Info (1077003): Operation successful.



\*9 デフォルト設定では、ICMPはファイアウォールを通過 できません。

#### ● IPsec の設定

**20** ここからが IPsec の設定になります。最初にISAKMP 用の事前 共有鍵 (pre-shared key) を作成します。拠点 A で指定した鍵 番号を1番と、鍵の値「secret」を指定します。

Manager B> CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret" |

Info (1073003): Operation successful.

「CREATE ENCO KEY」コマンドは、コンソールからログインしている場合のみ有効なコマンドです。そのため、「EDIT」コマンドなどで設定スクリプトファイル(.CFG)に、このコマンドを記述しても無効になります。

なお、「CREATE ECHO KEY」コマンドで作成された鍵は、セキュリティモード以外では、ルーターの再起動によって消去されます。鍵を使用する場合は、必ず最後にセキュリティモードに移行して鍵が保存されるようにしてください。

21 接続相手との IKE ネゴシエーション要求を受け入れる ISAKMP ポリシー 「i」を作成します。 KEY には、前の手順で作成した事前共有鍵(鍵番号 1)を、PEER には拠点 A のルーターの IP アドレスを指定します。

Manager B> CREATE ISAKMP POLICY="i"
PEER=192.0.2.1 KEY=1 SENDN=TRUE

22 IPsec 通信の仕様を定義する SA スペック 1 を作成します。拠点 A 同様にトンネルモード(デフォルト)、鍵管理方式「ISAKMP」、プロトコル「ESP」、暗号化方式「DES」、認証方式「SHA」に設定します。

Manager B> CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP
PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA ↓

Info (1081003): Operation successful.

23 SA スペック 1だけからなる SA バンドルスペック 1を作成します。鍵管理方式は「ISAKMP」を指定します。

Info (1081003): Operation successful.

24 ISAKMP メッセージを素通しさせる IPsec ポリシー「isa」を作成します。ポリシーの適用対象を、ローカルの 500 番ポートからリモートの 500番ポート宛の UDP パケット (ISAKMP) に設定します。

Manager B> CREATE IPSEC POLICY="isa"

INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500

TRANSPORT=UDP J

Info (1081003): Operation successful.

ISAKMP を使用する場合は、必ず最初の IPsec ポリシーで ISAKMPメッセージが通過できるような設定を行ってください。 「IPsec ポリシー」は設定順に検索され、最初にマッチしたものが適用されるため、設定順序には注意が必要です。検索順は「SHOW IPSEC POLICY」コマンドで確認できます。また、検索順を変更するには、「SET IPSEC POLICY」コマンドのPOSITION パラメーターを使用します。

**25** 実際の IPsec 通信に使用する IPsec ポリシー 「vpn」を PPP0 に対して作成します。鍵管理方式「ISAKMP」、 PEER には拠点 Aのルーターの IP アドレスを、 BUNDLE には SA バンドルスペック 「1」を指定します。

Info (1081003): Operation successful.

26 IPsec ポリシー「vpn」に対して実際に IPsec 通信を行なう IP アドレスの範囲を指定します。 コマンドが長くなるため、できるだけ省略形を用いてください。

Manager B> SET IPSEC POLICY="vpn"
LAD=192.168.2.0 LMA=255.255.255.0
RAD=192.168.1.0 RMA=255.255.255.0 J

Info (1081003): Operation successful.

**27** インターネットへの平文通信を許可する IPsec ポリシー「inet」を PPP インターフェース 0 に対して作成します。

Manager B> CREATE IPSEC POLICY="inet"
INT=ppp0 ACTION=PERMIT ↓

Info (1081003): Operation successful.

インターネットにもアクセスしたい場合は、必ず最後の IPsec ポリシーですべてのパケットを通過させる設定を行ってください。 どの IPsec ポリシーにもマッチしなかったトラフィックはデフォルトで破棄されてしまうため、上記の設定がないと VPN 以外との通信ができなくなります。 28 IPsecモジュールを有効にします。

Manager B> **ENABLE IPSEC** ↓

Info (1081003): Operation successful.

29 ISAKMP モジュールを有効にします。

Manager B> ENABLE ISAKMP →

Info (1082057): ISAKMP has been enabled.

**30** Security Officer レベルのユーザーでログインしなおします。

Manager B> LOGIN secoff 4

Password: passwdSB

31 動作モードをセキュリティーモードに切り替えます。

SecOff B> ENABLE SYSTEM SECURITY MODE 4

Info (1034003): Operation successful.

セキュリティーモードでは、Security Officer レベルでの Telnet ログインが原則として禁止されています。セキュリティーモードにおいて、Security Officer レベルで Telnet ログインしたい場合は、あらかじめ RSO(Remote Security Officer)の設定を行っておいてください。



本書「5.4 / ーマルモード / セキュリティーモード」 (p.52)

#### ●設定の保存

32 設定を保存します。

SecOff A> CREATE CONFIG=ROUTER.CFG 4

Info (1049003): Operation successful.

33 保存したファイルを起動時設定ファイルに指定します。

SecOff A> SET CONFIG=ROUTER.CFG 4

Info (1049003): Operation successful.

## 接続の確認

**34** 「SHOW PPP」コマンドで PPP の接続が確立 (OPENED) した ことを確認してください。 **35** LAN 側のコンピューターから、相手側の社内サーバーなどが参照できることを確認してください。\*10

## まとめ

拠点 A、B それぞれで、前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スクリプトファイルを示します。

#### 表 13.6.4 設定スクリプトファイル 拠点 A

- 1 SET SYSTEM NAME=A
- 2 ADD USER=secoff PASSWORD=passwdSA PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
- CREATE PPP=0 OVER=eth0-any
- 4 SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=site\_a@example.co.jp PASSWORD=passwd\_a LOR=OFF ECHO=ON
- ENABLE IP
- 6 ENABLE IP REMOTEASSIGN
- 7 ADD IP INT=eth1 IP=192.0.2.2 MASK=255.255.255.248
- 8 ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1
  MASK=255.255.255.0
- 9 ADD IP INT=ppp0-0 IP=0.0.0.0
- 10 ADD IP INT=ppp0-1 IP=192.0.2.1 MASK=255.255.255.255
- 11 ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0-1 NEXTHOP=0.0.0.0
- 12 ENABLE FIREWALL
- 13 CREATE FIREWALL POLICY=net
- 14 ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING,UNREACH
- 15 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- 16 ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1 TYPE=PRIVATE
- 17 ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
- 18 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0-0 TYPE=PUBLIC
- 19 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0-1 TYPE=PUBLIC
- 20 ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0-1 GBLIP=192.0.2.1
- 21 ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0-1 PROTO=TCP IP=192.0.2.3 PORT=80



\*10 サブネット間でWindowsのネットワークドライブを参照するためには、例えばWindows 2000/XP では「マイネットワーク」→「ネットワークプレースの追加」で現れるダイアログボックスで、サーバーの IP アドレスなどを指定します。

(例) ¥¥192.168.1.10

#### 表 13.6.4 設定スクリプトファイル 拠点 A (続き)

- 22 ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 AC=ALLOW INT=ppp0-1 PROTO=TCP IP=192.0.2.4 PORT=25
- 23 ADD FIREWALL POLICY=net RULE=3 AC=ALLOW INT=ppp0-1 PROTO=TCP IP=192.0.2.4 PORT=53
- 24 ADD FIREWALL POLICY=net RULE=4 AC=ALLOW INT=ppp0-1 PROTO=UDP IP=192.0.2.4 PORT=53
- 25 ADD FIREWALL POLICY=net RU=5 AC=ALLOW INT=ppp0-1 PROTO=UDP GBLPO=500 GBLIP=192.0.2.1 PO=500 IP=192.0.2.1
- 26 ADD FIREWALL POLICY=net RU=6 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.1.1-192.168.1.254
- 27 SET FIREWALL POLICY=net RU=6 REMOTEIP=192.168.2.1-192.168.2.254
- 28 ADD FIREWALL POLICY=net RU=7 AC=NONAT INT=ppp0-1 PROT=ALL IP=192.168.1.1-192.168.1.254 ENCAP=IPSEC
- 29 CREATE ISAKMP POLICY="i" PEER=12.34.56.78
  KEY=1 SENDN=TRUE
- 30 CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
- 31 CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"
- 32 CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0-1
  ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500
  TRANSPORT=UDP
- 33 CREATE IPSEC POLICY="vpn" INT=ppp0-1 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=12.34.56.78
- 34 SET IPSEC POLICY="vpn" LAD=192.168.1.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.2.0 RMA=255.255.255.0
- 35 CREATE IPSEC POLICY="inet" INT=ppp0-1
  ACTION=PERMIT
- 36 ENABLE IPSEC
- 37 ENABLE ISAKMP

#### 表 13.6.5 設定スクリプトファイル 拠点 B

- 1 SET SYSTEM NAME=B
- 2 ADD USER=secoff PASSWORD=passwdSB PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
- 3 CREATE PPP=0 OVER=eth0-any
- 4 SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF USER=site\_b@example.co.jp PASSWORD=passwd\_b LOR=OFF ECH0=ON
- 5 ENABLE IP
- 6 ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0
- 7 ADD IP INT=ppp0 IP=12.34.56.78
  MASK=255.255.255.255

#### 表 13.6.5 設定スクリプトファイル 拠点 B (続き)

- 8 ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
- 9 ENABLE FIREWALL
- 10 CREATE FIREWALL POLICY=net
- 11 ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACH
- 12 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- 13 ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
- 14 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
- 15 ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
- 16 ADD FIREWALL POLICY=net RU=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROT=UDP GBLPO=500 GBLIP=12.34.56.78 PO=500 IP=12.34.56.78
- 17 ADD FIREWALL POLICY=net RU=2 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.2.1-192.168.2.254
- 18 SET FIREWALL POLICY=net RU=2 REMOTEIP=192.168.1.1-192.168.1.254
- 19 ADD FIREWALL POLICY=net RU=3 AC=NONAT INT=ppp0 PROT=ALL IP=192.168.2.1-192.168.2.254 ENCAP=IPSEC
- 20 CREATE ISAKMP POLICY="i" PEER=192.0.2.1 KEY=1 SENDN=TRUE
- 21 CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
- 22 CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"
- 23 CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0
  ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500
  TRANSPORT=UDP
- 24 CREATE IPSEC POLICY="vpn" INT=ppp0
  ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=192.0.2.1
- 25 SET IPSEC POLICY="vpn" LAD=192.168.2.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.1.0 RMA=255.255.255.0
- 26 CREATE IPSEC POLICY="inet" INT=ppp0 ACTION=PERMIT
- 27 ENABLE IPSEC
- 28 ENABLE ISAKMP

「SET TIME」コマンドなど、コマンドプロンプトに対して入力した コマンドのすべてが、設定ファイルとして保存されるわけではないと いう点にご注意ください。

# 13.7 インターネット接続による 3 点間 IPsec VPN




図 13.7.1 IPsec による接続

PPPoE でインターネットに接続している 3 つの拠点を、IPsec で接続しデータの安全性を確保します。

この例では、本社と各支社の接続を例にあげます。以下の 3 拠点間の接続を、トンネルモード (ESP)で暗号化します。ただし、本社支社間の安全な通信経路を確保することを目的とし、各支社間の通信は行いません。

- グローバルアドレス1個を固定的に割り当てられている拠点 A (本社)
- グローバルアドレス1個をに割り当てられている拠点B、C (支社)

## プロバイダーから提供される情報

以下の説明では、プロバイダーから下記の契約情報が与えられている と仮定します。実際の設定には、お客様の契約情報をご使用ください。

#### ●拠点 A

- 接続のユーザー名: site\_a@example.co.jp
- 接続のパスワード: passwd\_a
- PPPoE サービス名:指定なし
- Pアドレスグローバルアドレス: 192.0.2.1/32(1個固定)

• DNS サーバー:接続時に通知される

#### ●拠点B

• 接続のユーザー名: site\_b@example.co.jp

接続のパスワード: passwd\_bPPPoEサービス名: 指定なし

• IP アドレス グローバルアドレス:1 個不定

DNSサーバー:接続時に通知される

#### ●拠点C

• 接続のユーザー名: site\_c@example.co.jp

接続のパスワード: passwd\_cPPPoEサービス名: 指定なし

• IP アドレス グローバルアドレス:1個不定

• DNS サーバー:接続時に通知される

## 設定の方針

#### ●インターネット接続設定

すべての拠点においてグローバルアドレスの割り当ては 1 個しかないので、WAN 側 (ppp0) インターフェースにグローバルアドレスを設定したダイナミック ENAT による、通常の端末型を使用します。このグローバルアドレスが IPsec パケットの始点アドレスとしてセットされます。

#### 表 13.7.1 インターネット接続設定

	拠点 A	拠点 B	拠点 B
WAN 側物理イン ターフェース	eth0	eth0	eth0
WAN側IPアドレス (ppp0)	192.0.2.1/32	動的割り当 て	動的割り当 て
LAN側IP アドレス (vlan1)	192.168.1.1/ 24 (vlan1)		192.168.3.1 /24 (vlan1)

#### ● VPN設定

- IPsec トンネルは、拠点 A の ppp0 と拠点 B の ppp0 の間、拠点 A の ppp0 と拠点 C のppp0 の間にそれぞれ別個に張られます。このトンネルはプライベートLAN 間を接続するためのもので、IP のパケットを暗号化して通します。
- ファイアウォールの設定においては、IPsec 関連のパケット (IKE、ESP)を除く外部からの不正アクセスを遮断し、内部から は自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- トンネリング対象のパケットにNAT が適用されないようルールを設定します。

#### 表 1 3.7.2 IKE フェーズ 1 (ISAKMP SA のネゴシエーション)

事前共有鍵 (pre-shared key)
Aggressive モード
secret-ab(文字列)
secret-ac(文字列)
IPアドレス :192.0.2.1 (デフォルト)
名前 :client_B
名前 :client_C
1 (デフォルト)
DES (デフォルト)
SHA1 (デフォルト)
86400 秒(24 時間) (デフォルト)
なし(デフォルト)
行わない

#### 表 13.7.3 IKE フェーズ 2 (IPsec SA のネゴシエーション)

SA モード	トンネルモード
セキュリティープロトコル	ESP (暗号+認証)
暗号化方式	DES
認証方式	SHA1
IPComp	使わない
IPsec SAの有効期限 (時間)	28800 秒(8 時間) (デフォルト)
IPsec SAの有効期限 (Kbyte 数)	なし (デフォルト)
IPsec の適用対象 IP アドレス (A-B 間)	192.168.1.0/24 ⇔ 192.168.2.0/24
トンネル終端アドレス(A-B 間)	192.0.2.1⇔ 不定
IPsec の適用対象 IP アドレス (A-C 間)	192.168.1.0/24 ⇔ 192.168.3.0/24
トンネル終端アドレス(A-C 間)	192.0.2.1⇔ 不定
インターネットとの平文通信	行なう

## 拠点 A の設定

- 1 本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインします。デフォルトのパスワードは「friend」です。

login: manager 」 Password: friend (表示されません)

**3** 管理をしやすくするために、本製品にシステム名を設定します。 サイトAには「A」を設定します。

Manager > SET SYSTEM NAME=A .J
Info (1034003): Operation successful.
Manager A>

4 IPsecはセキュリティーモードでなければ動作しません。あらか じめ、同モードで管理や設定を行うことのできる Security Officer レベルのユーザーを登録しておきます。Security Officer のパスワードは厳重に管理してください。

ここでは、ユーザー名「secoff」、パスワード「passwdSA」を 仮定します。

#### ● PPP の設定

5 WAN 側 Ethernet インターフェース (eth0) 上に PPP インターフェースを作成します。「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、通知された PPPoE の「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

Manager A> CREATE PPP=0 OVER=eth0-any J
Info (1003003): Operation successful.

6 プロバイダーから通知されたPPP ユーザー名とパスワードを指定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使ってPPPリンクの状態を監視し、自動的にPPPoEのセッションを再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

Manager A> SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF
USER=site\_a@example.co.jp
PASSWORD=passwd\_a LQR=OFF ECHO=ON ...

Info (1003003): Operation successful.

#### ● IP、ルーティングの設定

**7** IP モジュールを有効にします。

Manager A> ENABLE IP J

Info (1005287): IP module has been enabled.

**8** LAN 側 (vlan 1) インターフェースにプライベート IP アドレス を割り当てます。

Manager A> ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

**9** WAN 側 (ppp0) インターフェースにプロバイダーから割り当てられたIP アドレスを設定します。

Info (1005275): interface successfully added.

10 デフォルトルートを設定します。

Manager A> ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

#### ●ファイアウォールの設定

11 ファイアウォール機能を有効にします。

Manager A> ENABLE FIREWALL ↓

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22
 Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.

12 ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager A> CREATE FIREWALL POLICY=net 4

Info (1077003): Operation successful.

13 ICMP パケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*11

Manager A> ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING,UNREACHABLE ↓

Info (1077003): Operation successful.

14 ident プロキシー機能を無効にし、外部のメール (SMTP) サーバーなどからのident 要求に対して、ただちに TCP RST を返



\*11 デフォルト設定では、ICMP はファイアウォールを通過 できません。 すよう設定します。

Manager A> DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓

Info (1077003): Operation successful.

**15** ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。

LAN 側(vlan1)インターフェースを PRIVATE(内部)に設定します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1
TYPE=PRIVATE .

Info (1077003): Operation successful.

WAN 側 (ppp0) インターフェースを PUBLIC (外部) に設定します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0
TYPE=PUBLIC ,

Info (1077003): Operation successful.

**16** LAN 側(vlan1)ネットワークに接続されているすべてのコン ピューターが ENAT 機能を使用できるよう設定します。グロー バルアドレスには ppp0 のIP アドレスを使用します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net
NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 ↓

Info (1077003): Operation successful.

**17** 接続相手からの IKE パケット(UDP500 番)がファイアウォールを通過できるように設定します。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net RU=1
AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP GBLPO=500
GBLIP=192.0.2.1 PO=500 IP=192.0.2.1 J

Info (1077003): Operation successful.

**18** 各拠点向けのパケットにはNATの対象にしないように設定します。

拠点B向けのルールは以下のようにします。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net RU=2 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.1.1-192.168.1.254 ↓

Info (1077003): Operation successful.

Info (1077003): Operation successful.

拠点C向けのルールは以下のようにします。

Info (1077003): Operation successful.

Manager A> SET FIREWALL POLICY=net RU=3 REMOTEIP=192.168.3.1-192.168.3.254 ل

Info (1077003): Operation successful.

19 基本ルールのままでは IPsec パケットまで遮断されてしまうので、これらのパケットを涌過させるためのルールを設定します。

「ENCAP=IPSEC」は、IPsec パケットからオリジナルのパケットを取り出したあとでこのルールを適用することを示します。よって、次のコマンドは、「取り出したパケットの終点 IP アドレスが 192.168.1.1~192.168.1.254、つまり拠点 A 向けならば、NAT の対象外とする」の意味になります。

Manager A> ADD FIREWALL POLICY=net RU=4
AC=NONAT INT=ppp0 PROT=ALL IP=192.168.1.1192.168.1.254 ENCAP=IPSEC J

Info (1077003): Operation successful.

#### ● IPsec の設定

**20** ここからがIPsec の設定になります。最初に ISAKMP 用の事前 共有鍵(pre-shared key)を作成します。ここでは拠点 B 向け は鍵番号を「1」番、鍵の値は「secret-ab」とし、拠点 C 向け は「2」番と「secret-ac」とします(拠点 B、Cのルーターも同 様に設定)。

Info (1073003): Operation successful.

Manager A> CREATE ENCO KEY=2 TYPE=GENERAL VALUE="secret-ac" ...

Info (1073003): Operation successful.

「CREATE ENCO KEY」コマンドは、コンソールからログインしている場合のみ有効なコマンドです。そのため、「EDIT」コマンドなどで設定スクリプトファイル(.CFG)に、このコマンドを記述しても無効になります。

なお、「CREATE ECHO KEY」コマンドで作成された鍵は、セキュリティモード以外では、ルーターの再起動によって消去されます。鍵を使用する場合は、必ず最後にセキュリティモードに移行して鍵が保存されるようにしてください。

**21** 接続相手との IKE ネゴシエーション要求を受け入れる ISAKMP ポリシーを作成します。この例では相手のアドレスが不定なため、拠点B.C.ともにPEERに「ANY」を、MODEに「AGGRESSIVE」を指定して Aggressive モードを使うよう設定します。

拠点 B 向けには、KEY に前の手順で作成した鍵番号「1」を、 REMOTEIDで認証 ID 「client\_B」を指定し、ポリシー「i\_B」と して作成します。

拠点 C 向けには、KEY に前の手順で作成した鍵番号「2」を REMOTEIDで認証 ID 「client\_C」を指定しポリシー「i\_C」とし て作成します。

Manager A> CREATE ISAKMP POLICY="i\_B" PEER=ANY
KEY=1 SENDN=TRUE REMOTEID="client\_B"
MODE=AGGRESSIVE HEARTBEATMODE=BOTH ...

Info (1082003): Operation successful.

Manager A> CREATE ISAKMP POLICY="i\_C" PEER=ANY
KEY=2 SENDN=TRUE REMOTEID="client\_C"
MODE=AGGRESSIVE HEARTBEATMODE=BOTH ...

Info (1082003): Operation successful.

22 IPsec 通信の仕様を定義する SA スペック 1 を作成します。トンネルモード(デフォルト)、鍵管理方式 「ISAKMP」、プロトコル「ESP」、暗号化方式「DES」、認証方式「SHA」に設定します。

Manager A> CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA ↓

Info (1081003): Operation successful.

23 SA スペック 1だけからなる SA バンドルスペック 1を作成します。鍵管理方式は「ISAKMP」を指定します。

Manager A> CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1" ...

Info (1081003): Operation successful.

24 ISAKMP メッセージを素通しさせる IPsec ポリシー「isa」を作成します。ポリシーの適用対象を、ローカルの 500 番ポートからリモートの500 番ポート宛の UDP パケット (ISAKMP) に設定します。

Manager A> CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0
ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500
TRANSPORT=UDP .J

Info (1081003): Operation successful.

ISAKMP を使用する場合は、必ず最初の IPsec ポリシーで ISAKMPメッセージが通過できるような設定を行ってください。 「IPsec ポリシー」は設定順に検索され、最初にマッチしたもの が適用されるため、設定順序には注意が必要です。検索順は 「SHOW IPSEC POLICY」コマンドで確認できます。また、検索順を変更するには、「SET IPSEC POLICY」コマンドのPOSITION パラメーターを使用します。

25 実際の IPsec 通信に使用する IPsec ポリシーを PPP0 に対して 作成します。相手の IP アドレスが不定なので、PEER に 「DYNAMIC」を指定します。鍵管理方式は「ISAKMP」、BUNDLE には SA バンドルスペック「1」を指定します。 拠点 B と拠点 C 向けの違いはポリシー名のみです。

Manager A> CREATE IPSEC POLICY="vpn\_B"

INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=DYNAMIC ...

Info (1081003): Operation successful.

Manager A> CREATE IPSEC POLICY="vpn\_C"

INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=DYNAMIC -

Info (1081003): Operation successful.

26 IPsec ポリシーに対して、それぞれの拠点向けに実際に IPsec 通信を行なう IP アドレスの範囲を指定します。 コマンドが長くなるため、できるだけ省略形を用いてください。

Manager A> SET IPSEC POLICY="vpn\_B"
LAD=192.168.1.0 LMA=255.255.255.0
RAD=192.168.2.0 RMA=255.255.255.0 J

Info (1081003): Operation successful.

Manager A> SET IPSEC POLICY="vpn\_C"
LAD=192.168.1.0 LMA=255.255.255.0
RAD=192.168.3.0 RMA=255.255.255.0 J

Info (1081003): Operation successful.

27 インターネットへの平文通信を許可する IPsec ポリシー 「inet」 を PPP0 に対して作成します。

Manager A> CREATE IPSEC POLICY="inet" INT=ppp0
ACTION=PERMIT .J

Info (1081003): Operation successful.

インターネットにもアクセスしたい場合は、必ず最後の IPsec ポリシーで、すべてのパケットを通過させるための上記の設定を行ってください。 どの IPsec ポリシーにもマッチしなかったトラフィックはデフォルトで破棄されてしまうため、設定がないと VPN以外との通信ができなくなります。

28 IPsec モジュールを有効にします。

Manager A> ENABLE IPSEC ↓

Info (1081003): Operation successful.

29 ISAKMP モジュールを有効にします。

Manager A> ENABLE ISAKMP ↓

Info (1082057): ISAKMP has been enabled.

**30** Security Officer レベルのユーザーでログインしなおします。

Manager A> LOGIN secoff →

Password: passwdSA

31 動作モードをセキュリティーモードに切り替えます。

SecOff A> ENABLE SYSTEM SECURITY\_MODE  $\d$ 

Info (1034003): Operation successful.

セキュリティーモードでは、Security Officer レベルでの Telnet ログインが原則として禁止されています。セキュリティーモードにおいて、Security Officer レベルで Telnet ログインしたい場合は、あらかじめ RSO(Remote Security Officer)の設定を行っておいてください。



本書「5.4 ノーマルモード / セキュリティーモード」 (p.52)

# ●設定の保存

**32** 設定を保存します。

Info (1049003): Operation successful.

33 保存したファイルを起動時設定ファイルに指定します。

SecOff A> SET CONFIG=ROUTER.CFG 4

Info (1049003): Operation successful.

# 拠点 B、拠点 C の設定

拠点 B と拠点 Cでは、それぞれの拠点ごとの設定値が異なるだけで、 基本的な設定方法は同じです。

拠点 B と拠点 C で設定値が違う部分については、それぞれ向けの操作例などを明示します。それ以外の部分は両拠点について同様の設定を行ってください。

- 1 本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインします。デフォルトのパスワードは「friend」です。

login: manager ↓

Password: **friend** (表示されません)

**3** 管理をしやすくするために、本製品にシステム名を設定します。 サイトBには「B」を設定します。

拠点B

Manager > SET SYSTEM NAME=B →

Info (1034003): Operation successful.

Manager B>

拠点Cには「CIを設定します。

# 拠点C

```
Manager > SET SYSTEM NAME=C J

Info (1034003): Operation successful.

Manager C>
```

**4** IPsecはセキュリティーモードでなければ動作しません。あらか じめ、同モードで管理や設定を行うことのできる Security Officer レベルのユーザーを登録しておきます。Security Officer のパスワードは厳重に管理してください。

拠点 B では、ユーザー名「secoff」、パスワード「passwdSB」 を仮定します。

# 拠点B

# Manager B> ADD USER=secoff PASSWORD=passwdSB PRIVILEGE=SECURITYOFFICER .J User Authentication Database Username: secoff () Status: enabled Privilege: Sec Off Telnet: no Login: yes Logins: 0 Fails: 0 Sent: 0 Revd: 0 Authentications: 0 Fails: 0

拠点Cでは、ユーザー名「secoff」、パスワード「passwordSC」 を仮定します。

## 拠点C

```
Manager C> ADD USER=secoff PASSWORD=passwdSC
PRIVILEGE=SECURITYOFFICER _J

User Authentication Database

Username: secoff ()
Status: enabled Privilege: Sec Off Telnet: no Login: yes
Logins: 0 Fails: 0 Sent: 0 Revd: 0
Authentications: 0 Fails: 0
```

#### ● PPP の設定

5 WAN 側 Ethernet インターフェース (eth0) 上にPPP インターフェースを作成します。「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、通知された PPPoE の「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

```
Manager B> CREATE PPP=0 OVER=eth0-any \rightarrow
```

Info (1003003): Operation successful.

6 プロバイダーから通知されたPPP ユーザー名とパスワードを各拠点ごとに指定し接続時にIP アドレス割り当てを行うように設定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使ってPPP リンクの状態を監視し、自動的にPPPoE のセッションを再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

#### 拠点 B

Manager B> SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF USER=site\_b@example.co.jp PASS-WORD=passwd\_b IPREQUESRT=ON LQR=OFF ECHO=ON J

Info (1003003): Operation successful.

#### 拠点 C

Manager C> SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF USER=site\_c@example.co.jp PASS-WORD=passwd\_c IPREQUESRT=ON LQR=OFF ECHO=ON J

Info (1003003): Operation successful.

# ●IP、ルーティングの設定

**7** IP モジュールを有効にします。

Manager B> ENABLE IP ↓

Info (1005287): IP module has been enabled.

**8** IPCP ネゴシエーションで与えられた IP アドレスを PPP インターフェースで使用するように設定します。

Manager B> ENABLE IP REMOTEASSIGN J

Info (1005287): IP module has been enabled.

9 LAN 側 (vlan1) インターフェースに各拠点ごとのプライベート IP アドレスを割り当て、クライアント用のサブネットとします。

#### 拠点B

Manager B> ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0 →

Info (1005275): interface successfully added.

# 拠点C

Info (1005275): interface successfully added.

**10** WAN 側 (ppp0) インターフェースにプロバイダーから割り当 てられた IP アドレスを設定します。

Manager B> ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

11 デフォルトルートを設定します。

Manager B> ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

# ●ファイアウォールの設定

12 ファイアウォール機能を有効にします。

Manager B> ENABLE FIREWALL 4

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22
Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.

13 ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager B> CREATE FIREWALL POLICY=net 4

Info (1077003): Operation successful.

14 ICMPパケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*12

Manager B> ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP\_F=PING,UNREACHABLE .J

Info (1077003): Operation successful.

15 ident プロキシー機能を無効にし、外部のメール (SMTP) サーバーなどからの ident要求に対して、ただちに TCP RST を返すよう設定します。

Manager B> **DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY** ↓

Info (1077003): Operation successful.



\*12 デフォルト設定では、ICMP はファイアウォールを通過 できません。 **16** ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェース を指定します。

LAN 側(vlan 1)インターフェースを PRIVATE(内部)に設定します。

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE .

Info (1077003): Operation successful.

WAN 側 (ppp0) インターフェースを PUBLIC (外部) に設定します。

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0
TYPE=PUBLIC

Info (1077003): Operation successful.

17 LAN 側(vlan1)ネットワークに接続されているすべてのコン ピューターが ENAT 機能を使用できるよう設定します。グロー バルアドレスにはppp0 のアドレスを使用します。

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net
NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0

Info (1077003): Operation successful.

**18** ローカルLAN からリモート LANへのパケットには NAT をかけないように設定します。

#### 拠点B

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net RU=1 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.2.1-192.168.2.254 ↓

Info (1077003): Operation successful.

Manager B> SET FIREWALL POLICY=net RU=1 REMOTEIP=192.168.1.1-192.168.1.254 ↓

Info (1077003): Operation successful.

# 拠点C

Manager C> ADD FIREWALL POLICY=net RU=1
AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL
IP=192.168.3.1-192.168.3.254 ↓

Info (1077003): Operation successful.

Manager C> SET FIREWALL POLICY=net RU=1
REMOTEIP=192.168.1.1-192.168.1.254

Info (1077003): Operation successful.

19 基本ルールのままでは IPsec パケットまで遮断されてしまうので、これらのパケットを涌過させるためのルールを設定します。

「ENCAP=IPSEC」は、IPsec パケットからオリジナルのパケットを取り出したあとでこのルールを適用することを示します。よって、次のコマンドは、「取り出したパケットの終点 IP アドレスがローカルLAN 側ならば、NAT の対象外とする」の意味になります。IP にはそれぞれの拠点の LAN 側 IP アドレスの範囲を指定します。

# 拠点 B

Manager B> ADD FIREWALL POLICY=net RU=2
AC=NONAT INT=ppp0 PROT=ALL IP=192.168.2.1192.168.2.254 ENCAP=IPSEC

Info (1077003): Operation successful.

# 拠点C

Manager C> ADD FIREWALL POLICY=net RU=2
AC=NONAT INT=ppp0 PROT=ALL IP=192.168.3.1192.168.3.254 ENCAP=IPSEC J

Info (1077003): Operation successful.

# ● IPsec の設定

20 ここからがIPsec の設定になります。最初に ISAKMP 用の事前 共有鍵 (pre-shared key) を作成します。鍵番号と、それぞれ の拠点に対して拠点 A で指定した鍵の値を指定します。

Manager B> CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL

VALUE="secret-ab" →

Info (1073003): Operation successful.

#### 拠点C

Manager C> CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret-ac" ,

Info (1073003): Operation successful.

「CREATE ENCO KEY」コマンドは、コンソールからログインしている場合のみ有効なコマンドです。そのため、「EDIT」コマンドなどで設定スクリプトファイル(.CFG)に、このコマンドを記述しても無効になります。

なお、「CREATE ECHO KEY」コマンドで作成された鍵は、セキュリティモード以外では、ルーターの再起動によって消去されます。鍵を使用する場合は、必ず最後にセキュリティモードに移行して鍵が保存されるようにしてください。

21 前手順で作成した鍵を使い、接続相手とのIKE ネゴシエーション 要求を受け入れるISAKMP ポリシー「i\_A」を作成します。PEER にはルーターAのIPアドレスを指定します。また、自分のアドレスが不定なため、LOCALIDで自分の認証IDを指定し、MODE は「AGGRESSIVE」でAggressiveモードを使うよう設定します。 拠点 Bでは LOCALID は「client\_B」を、拠点 Cには「client\_C」を指定します。

#### 拠点 B

Manager B> CREATE ISAKMP POLICY="i\_A"
PEER=192.0.2.1 KEY=1 SENDN=TRUE
LOCALID="client\_B" MODE=AGGRESSIVE HEARTBEATMODE=BOTH .J

#### 拠点 C

Manager C> CREATE ISAKMP POLICY="i\_A"
PEER=192.0.2.1 KEY=1 SENDN=TRUE
LOCALID="client\_C" MODE=AGGRESSIVE HEARTBEATMODE=BOTH .J

22 IPsec 通信の仕様を定義する SA スペック 1 を作成します。拠点 A 同様にトンネルモード(デフォルト)、鍵管理方式「ISAKMP」、プロトコル「ESP」、暗号化方式「DES」、認証方式「SHA」に設定します。

Manager B> CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA .J

Info (1081003): Operation successful.

23 SA スペック 1だけからなる SA バンドルスペック 1を作成します。鍵管理方式は「ISAKMP」を指定します。

Manager B> CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"

Info (1081003): Operation successful.

24 ISAKMP メッセージを素通しさせる IPsec ポリシー「isa」を作成します。ポリシーの適用対象を、ローカルの 500 番ポートからリモートの 500 番ポート宛の UDP パケット (ISAKMP) に設定します。

Manager B> CREATE IPSEC POLICY="isa"

INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500

TRANSPORT=UDP .J

Info (1081003): Operation successful.

ISAKMP を使用する場合は、必ず最初の IPsec ポリシーで ISAKMPメッセージが通過できるような設定を行ってください。 「IPsec ポリシー」は設定順に検索され、最初にマッチしたもの が適用されるため、設定順序には注意が必要です。検索順は

「SHOW IPSEC POLICY」コマンドで確認できます。また、検索順を変更するには、「SET IPSEC POLICY」コマンドのPOSITIONパラメーターを使用します。

25 実際の IPsec 通信に使用する IPsec ポリシー 「vpn\_A」を PPP0 に対して作成します。鍵管理方式「ISAKMP」、 PEER には拠点 A のルーターの IP アドレスを、BUNDLE には SA バンドルスペック「1」を指定します。

Manager B> CREATE IPSEC POLICY="vpn\_A"

INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=192.0.2.1

Info (1081003): Operation successful.

**26** IPsec ポリシー「vpn\_A」に対して実際にIPsec 通信を行なう IP アドレスの範囲を指定します。コマンドが長くなるため、できる だけ省略形を用いてください。

# 拠点 B

Manager B> SET IPSEC POLICY="vpn\_A"

LAD=192.168.2.0 LMA=255.255.255.0

RAD=192.168.1.0 RMA=255.255.255.0

Info (1081003): Operation successful.

#### 拠点 C

Manager C> SET IPSEC POLICY="vpn\_A"

LAD=192.168.3.0 LMA=255.255.255.0

RAD=192.168.1.0 RMA=255.255.255.0 J

Info (1081003): Operation successful.

27 インターネットへの平文通信を許可する IPsec ポリシー「inet」を PPP インターフェース 0 に対して作成します。

Manager B> CREATE IPSEC POLICY="inet"
INT=ppp0 ACTION=PERMIT ↓

Info (1081003): Operation successful.

インターネットにもアクセスしたい場合は、必ず最後のIPsec ポリシーですべてのパケットを通過させる設定を行ってください。 どの IPsec ポリシーにもマッチしなかったトラフィックはデフォルトで破棄されてしまうため、上記の設定がないと VPN 以外との通信ができなくなります。

28 IPsec モジュールを有効にします。

Manager B> ENABLE IPSEC \_

Info (1081003): Operation successful.

# 29 ISAKMP モジュールを有効にします。

Manager B> ENABLE ISAKMP -

Info (1082057): ISAKMP has been enabled.

**30** Security Officer レベルのユーザーでログインしなおします。

## 拠点B

Manager B> LOGIN secoff →

Password: passwdSB

#### 拠点C

Manager C> LOGIN secoff -

Password: passwdSC

31 動作モードをセキュリティーモードに切り替えます。

SecOff B> ENABLE SYSTEM SECURITY MODE 4

Info (1034003): Operation successful.

セキュリティーモードでは、Security Officer レベルでの Telnet ログインが原則として禁止されています。セキュリティーモードにおいて、Security Officer レベルで Telnet ログインしたい場合は、あらかじめ RSO(Remote Security Officer)の設定を行っておいてください。



本書「5.4 ノーマルモード / セキュリティーモード」 (p.52)

# ●設定の保存

32 設定を保存します。

SecOff B> CREATE CONFIG=ROUTER.CFG 4

Info (1049003): Operation successful.

33 保存したファイルを起動時設定ファイルに指定します。

SecOff B> SET CONFIG=ROUTER.CFG 4

Info (1049003): Operation successful.

# 接続の確認

- **34** 拠点A、B、C ともにUTP ケーブルを接続し、「SHOW PPP」コマンドでPPP の接続が確立(OPENED)したことを確認してください。
- **35** LAN 側のコンピューターから、相手側の社内サーバーなどが参照できることを確認してください。\*13



\*13 サブネット間でWindowsのネットワークドライブを参照するためには、例えばWindows 2000/XP では「マイネットワーク」→「ネットワークプレースの追加」で現れるダイアログボックスで、サーバーの IP アドレスなどを指定します。

(例) ¥¥192.168.1.10

# まとめ

サイトA、B、C それぞれで、前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スクリプトファイルを示します。

# 表 13.7.4 設定スクリプトファイル 拠点 A

1	SET	SYSTEM	NAME=A	

- 2 ADD USER=secoff PASSWORD=passwdSA PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
- 3 CREATE PPP=0 OVER=eth0-any
- 4 SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF USER=site\_a@example.co.jp PASSWORD=passwd\_a LQR=OFF ECHO=ON
- 5 ENABLE IP
- 6 ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0
- 7 ADD IP INT=ppp0 IP=192.0.2.1 MASK=255.255.255.255
- 8 ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
- 9 ENABLE FIREWALL
- 10 CREATE FIREWALL POLICY=net
- 11 ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACHABLE
- 12 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- 13 ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
- 14 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
- 15 ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
- 16 ADD FIREWALL POLICY=net RU=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP GBLPO=500 GBLIP=192.0.2.1 PO=500 IP=192.0.2.1
- 17 ADD FIREWALL POLICY=net RU=2 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.1.1-192.168.1.254
- 18 SET FIREWALL POLICY=net RU=2 REMOTEIP=192.168.2.1-192.168.2.254
- 19 ADD FIREWALL POLICY=net RU=3 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.1.1-192.168.1.254
- 20 SET FIREWALL POLICY=net RU=3 REMOTEIP=192.168.3.1-192.168.3.254
- 21 ADD FIREWALL POLICY=net RU=4 AC=NONAT INT=ppp0 PROT=ALL IP=192.168.1.1-192.168.1.254 ENCAP=IPSEC
- 22 CREATE ISAKMP POLICY="i\_B" PEER=ANY KEY=1
  SENDN=TRUE REMOTEID="client\_B" MODE=AGGRESSIVE
  HEARTBEATMODE=BOTH

# 表 13.7.4 設定スクリプトファイル 拠点 A (続き)

- 23 CREATE ISAKMP POLICY="i\_C" PEER=ANY KEY=2
  SENDN=TRUE REMOTEID="client\_C" MODE=AGGRESSIVE
  HEARTBEATMODE=BOTH
- 24 CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
- 25 CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"
- 26 CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0
  ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500
  TRANSPORT=UDP
- 27 CREATE IPSEC POLICY="vpn\_B" INT=ppp0
  ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=DYNAMIC
- 28 CREATE IPSEC POLICY="vpn\_C" INT=ppp0
  ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=DYNAMIC
- 29 SET IPSEC POLICY="vpn\_B" LAD=192.168.1.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.2.0 RMA=255.255.255.0
- 30 SET IPSEC POLICY="vpn\_C" LAD=192.168.1.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.3.0 RMA=255.255.255.0
- 31 CREATE IPSEC POLICY="inet" INT=ppp0
  ACTION=PERMIT
- 32 ENABLE IPSEC
- 33 ENABLE ISAKMP

# 表 13.7.5 設定スクリプトファイル 拠点B

- 1 SET SYSTEM NAME=B
- 2 ADD USER=secoff PASSWORD=passwdSB PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
- 3 CREATE PPP=0 OVER=eth0-any
- 4 SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF USER=site\_b@example.co.jp PASSWORD=passwd\_b LQR=OFF ECHO=ON
- 5 ENABLE IP
- 6 ENABLE IP REMOTEASSIGN
- 7 ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0
- 8 ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
- 9 ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
- 10 ENABLE FIREWALL
- 11 CREATE FIREWALL POLICY=net
- 12 ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACHABLE
- 13 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- 14 ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
- 15 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
- 16 ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
- 17 ADD FIREWALL POLICY=net RU=1 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.2.1-192.168.2.254
- 18 SET FIREWALL POLICY=net RU=1 REMOTEIP=192.168.1.1-192.168.1.254
- 19 ADD FIREWALL POLICY=net RU=2 AC=NONAT INT=ppp0
  PROT=ALL IP=192.168.2.1-192.168.2.254
  ENCAP=IPSEC
- 20 CREATE ISAKMP POLICY="i\_A" PEER=192.0.2.1
  KEY=1 SENDN=TRUE LOCALID="client\_B"
  MODE=AGGRESSIVE HEARTBEATMODE=BOTH
- 21 CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
- 22 CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"
- 23 CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP
- 24 CREATE IPSEC POLICY="vpn\_A" INT=ppp0
  ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=192.0.2.1
- 25 SET IPSEC POLICY="vpn\_A" LAD=192.168.2.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.1.0 RMA=255.255.255.0
- 26 CREATE IPSEC POLICY="inet" INT=ppp0 ACTION=PERMIT

#### 表 13.7.5 設定スクリプトファイル 拠点B (続き)

- 27 ENABLE IPSEC
- 28 ENABLE ISAKMP

# 表 13.7.6 設定スクリプトファイル 拠点 C

- 1 SET SYSTEM NAME=C
- 2 ADD USER=secoff PASSWORD=passwdSC PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
- 3 CREATE PPP=0 OVER=eth0-any
- 4 SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF USER=site\_c@example.co.jp PASSWORD=passwd\_c IPREQUEST=ON LQR=OFF ECHO=ON
- 5 ENABLE IP
- 6 ENABLE IP REMOTEASSIGN
- 7 ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.3.1 MASK=255.255.255.0
- 8 ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
- 9 ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
- 10 ENABLE FIREWALL
- 11 CREATE FIREWALL POLICY=net
- 12 ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP\_F=PING, UNREACHABLE
- 13 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- 14 ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
- 15 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
- 16 ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
- 17 ADD FIREWALL POLICY=net RU=1 AC=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL IP=192.168.3.1-192.168.3.254
- 18 SET FIREWALL POLICY=net RU=1 REMOTEIP=192.168.1.1-192.168.1.254
- 19 ADD FIREWALL POLICY=net RU=2 AC=NONAT INT=ppp0
  PROT=ALL IP=192.168.3.1-192.168.3.254
  ENCAP=IPSEC
- 20 CREATE ISAKMP POLICY="i\_A" PEER=192.0.2.1
  KEY=1 SENDN=TRUE LOCALID="client\_C"
  MODE=AGGRESSIVE HEARTBEATMODE=BOTH
- 21 CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
- 22 CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"
- 23 CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP
- 25 CREATE IPSEC POLICY="vpn\_A" INT=ppp0
  ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=192.0.2.1
- 26 SET IPSEC POLICY="vpn\_A" LAD=192.168.3.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.1.0 RMA=255.255.255.0
- 27 CREATE IPSEC POLICY="inet" INT=ppp0 ACTION=PERMIT

# 表 13.7.6 設定スクリプトファイル 拠点 C (続き)

- 28 ENABLE IPSEC
- 29 ENABLE ISAKMP

「SET TIME」コマンドなど、コマンドプロンプトに対して入力したコマンドのすべてが、設定ファイルとして保存されるわけではないという点にご注意ください。

# 13.8 インターネットと CUG サービスの同時接続 (端末型)




図13.8.1 インターネットと CUGサービスの同時接続(端末型)

PPPoE セッションを 2 本同時に使い、インターネット接続と、フレッツ・グループアクセス (ライト) およびフレッツ・グループ (ベーシックメニュー) の CUG (Closed Users Group) サービス (端末型) を同時に利用します。

この例では、LAN 側はプライベートアドレスで運用し、相手先のアドレスによって、スタティックな経路制御を行いパケットを振り分けます。 クライアントはダイナミック ENAT 経由でインターネットや

CUG サービスにアクセスします。また、ファイアウォールを使って 外部からのアクセスを拒否します。

# プロバイダーから提供される情報

以下の説明では、プロバイダーもしくはCUGサービスの管理者から下記の契約情報が与えられていると仮定します。実際の設定には、お客様の契約情報をご使用ください。

# ●インターネット接続

• 接続のユーザー名: site a@example.co.ip

接続のパスワード: passwd\_aPPPoFサービス名: 指定なし

使用できるIP アドレス:動的割り当て(1個不定)

DNSサーバー:接続時に通知される

# ● CUG サービス

接続のユーザー名: flets\_a

接続のパスワード: fpasswd\_aPPPoEサービス名: 指定なし

• 使用できる IP アドレス:動的割り当て(1個)

他のユーザーのIP アドレス: 192.168.200.2/32

# 設定の方針

- スタティックルーティングにより、CUG サービス内の他ユーザー宛のパケットと、それ以外のパケット(インターネット宛て)の転送先を振り分けます。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- CUG サービスからのパケットは、ファイアウォールのルールを 使用して、LAN内の特定のサーバーに振り分けます。
  - Web サーバー (ポート80): 192.168.1.2
- ルーターのDNS リレー機能をオンにして、LAN 側コンピューターからのDNS リクエストを、プロバイダーの DNS サーバーに転送します。

本製品の基本設定は、次の通りです。

#### 表 13.8.1 本製品の基本設定

WAN側物理インターフェース	eth0
インターネット向け WAN側(ppp0)IP アドレス	不定
CUG サービス向け WAN 側(ppp1)IP アドレス	不定
LAN側 (vlan1) IP アドレス	192.168.1.1/32
DHCPサーバー機能	使わない

# 設定

1 本製品の電源スイッチをオンにします。

2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインします。デフォルトのパスワードは「friend」です。

login: manager ↓

Password: **friend**(表示されません)

# ● PPP の設定

3 WAN 側 Ethernet インターフェース (eth0) 上にインターネットと接続するためのPPP インターフェース「0」を作成します。「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、通知された PPPoEの「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

Manager > CREATE PPP=0 OVER=eth0-any -

Info (1003003): Operation successful.

4 プロバイダーから通知されたPPP ユーザー名とパスワードを指定し、接続時に IP アドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使って PPP リンクの状態を監視し、自動的に PPPOE のセッションを 再接続するようにします(セッションキーブアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

Manager > SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF
IPREQUEST=ON USER=site\_a@example.co.jp
PASSWORD=passwd a LQR=OFF ECH0=ON .J

Info (1003003): Operation successful.

5 WAN 側 Ethernet インターフェース (eth0) 上にCUG サービスと接続するための PPP インターフェース「1」を作成します。「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、通知された PPPOEの「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

Manager > CREATE PPP=1 OVER=eth0-any 4

Info (1003003): Operation successful.

6 CUGサービス管理者から通知されたPPPユーザー名とパスワードを指定し、接続時にIP アドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使ってPPP リンクの状態を監視し、自動的に PPPoE のセッションを再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

Manager > SET PPP=1 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=flets\_a PASSWORD=fpasswd a LQR=OFF ECHO=ON ↓

Info (1003003): Operation successful.

# ●IP、ルーティングの設定

7 IP モジュールを有効にします。

Manager > ENABLE IP →

Info (1005287): IP module has been enabled.

**8** IPCP ネゴシエーションで与えられた IP アドレスを PPP インターフェースで使用するように設定します。

Info (1005287): Remote IP assignment has been enabled.

9 LAN 側 (vlan1) インターフェースにブライベート IP アドレス を割り当て、クライアント用のサブネットとします。 CUG サービスのアドレス (ppp1) とは、重ならないものを指定 してください。

Manager > ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

10 インターネット接続用の WAN 側(ppp0)インターフェースに IP アドレス「0.0.0.0」を設定します。プロバイダーとの接続が 確立するまで、IP アドレスは確定しません。

Manager > ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

11 CUG サービス接続用のWAN 側 (ppp1) インターフェースに IP アドレス「0.0.0.0」を設定します。プロバイダーとの接続が確立するまで、IP アドレスは確定しません。

Manager > ADD IP INT=ppp1 IP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

12 デフォルトルートを設定します。

Manager > ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

13 CUG サービス向けの経路をスタティックに設定します。 CUG サービス内に複数の拠点がある場合には、それぞれの拠点 ごとに経路を設定します。

Manager > ADD IP ROUTE=192.168.200.2 MASK=255.255.255.255 INT=ppp1 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

**14** DNS リレー機能を有効にします。

Manager > ENABLE IP DNSRELAY \_

Info (1005003): Operation successful.

#### ●ファイアウォールの設定

15 ファイアウォール機能を有効にします。

Manager > ENABLE FIREWALL ↓

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22
Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.

16 ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager > CREATE FIREWALL POLICY=net 4

Info (1077003): Operation successful.

17 ICMP パケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*14

Manager > ENABLE FIREWALL POLICY=net
ICMP F=PING,UNREACH →

Info (1077003): Operation successful.

18 ident プロキシー機能を無効にし、外部のメール(SMTP)サーバーなどからのident 要求に対して、ただちに TCP RST を返すよう設定します。

Manager > DISABLE FIREWALL POLICY=net
IDENTPROXY .

Info (1077003): Operation successful.

19 ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。

LAN側(vlan1)インターフェースを PRIVATE(内部)に設定 L.ます

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1
TYPE=PRIVATE ↓

Info (1077003): Operation successful.

インターネット接続用の WAN 側(ppp0)インターフェースを PUBLIC(外部)に設定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0
TYPE=PUBLIC ↓

Info (1077003): Operation successful.



\*14 デフォルト設定では、ICMP はファイアウォールを通過 できません。 CUG サービス接続用の WAN 側(ppp1)インターフェースを PUBLIC(外部)に設定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp1
TYPE=PUBLIC →

Info (1077003): Operation successful.

20 LAN 側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターが ENAT 機能を使用できるよう設定します。インターネット宛てパケットの場合は、NAT アドレスとして ppp0 のIP アドレスを使用します。CUG サービス宛てパケットの場合は、NAT アドレスとして ppp1 の IP アドレスを使用します。

ファイアウォールのダイナミック ENAT では、パケットが INTから GBLINT に転送されたときに、パケットの始点アドレスをGBLINTのアドレスに書き換えます。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 ↓

Info (1077003): Operation successful.

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp1 ↓

Info (1077003): Operation successful.

21 CUG サービス側からのルーターに向けた HTTP (ポート80) パケットを、LAN内の IP アドレス 192.168.1.2 のサーバーに転送するルールを設定します。

他にも公開したいサーバーがあるときには、それぞれについて、uールを設定します。

逆にサーバーを公開しない場合には、このルール設定は不要です。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net RU=1
AC=ALLOW INT=ppp1 PROT=tcp PORT=80
IP=192.168.1.2 GBLINT=0.0.0.0 GBLP=80 ↓

Info (1077003): Operation successful.

#### ●時刻、パスワード、設定保存

**22** 時刻を設定します。以前、時刻を設定したことがある場合、時刻 の再設定は不要です。

Manager > SET TIME=01:00:01 DATE=01-APR-2005 ↓

System time is 01:00:01 on Sunday 01-APR-2005.

23 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。Confirm:の 入力を終えたとき、コマンドプロンプトが表示されない場合は、 リターンキーを押してください。

Manager > SET PASSWORD ↓

Old password: friend \( \mu\)
New password: xxxxxxx \( \mu\)
Confirm: xxxxxxx \( \mu\)

**24** 設定は以上です。設定内容を設定スクリプトファイルに保存します。

Manager > CREATE CONFIG=ROUTER.CFG →

Info (1049003): Operation successful.

25 起動スクリプトとして指定します。

Manager > SET CONFIG=ROUTER.CFG ↓

Info (1049003): Operation successful.

#### ●接続の確認

**26** PPP の接続の確立は、「SHOW PPP」コマンドで確認できます。

Manager	> SHOW	PPP	J		
Name	Enabled	ifIndex	Over	CP	State
ppp0	YES	04		IPCP	OPENED
			eth0-any	LCP	OPENED
ppp1	YES	04		IPCP	OPENED
			eth0-any	LCP	OPENED

- 27 LAN 側のコンピューターで Web ブラウザーなどを実行し、インターネットにアクセスできることを確認してください。 なお、LAN 側のコンピューターがIP アドレスを自動取得するように設定されている場合 (DHCP クライアントである場合)、本製品の DHCP サーバー機能を設定した後に、コンピューターを起動(または再起動)する必要があります。
- **28** LAN 側のコンピューターから、CUG サービスで接続している サーバーなどが参照できることを確認してください。\*15



- \*15 サブネット間でWindowsのネットワークドライブを参照するためには、例えばWindows 2000/XPでは「マイネットワーク」→「ネットワークプレースの追加」で現れるダイアログボックスで、サーバーの IP アドレスなどを指定します
  - (例) ¥¥192.168.1.10

# まとめ

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スク リプトファイルを示します。。

# 表 13.8.2 設定スクリプトファイル(ROUTER.CFG)

- CREATE PPP=0 OVER=eth0-anv
- SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=site a@example.co.jp PASSWORD=passwd a LOR=OFF ECHO=ON
- CREATE PPP=1 OVER=eth0-any
- SET PPP=1 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=flets a PASSWORD=fpasswd a LQR=OFF ECHO=ON
- ENABLE IP
- ENABLE IP REMOTEASSIGN 6
- ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0
- 8 ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
- 9 ADD IP INT=ppp1 IP=0.0.0.0
- ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 10
- ADD IP ROUTE=192.168.200.2 MASK=255.255.255.255 INT=ppp1 NEXTHOP=0.0.0.0
- ENABLE IP DNSRELAY
- ENABLE FIREWALL 13
- CREATE FIREWALL POLICY=net
- ENABLE FIREWALL POLICY=net 15 ICMP F=PING, UNREACHABLE
- 16 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE 17
- 18 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
- ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp1 TYPE=PUBLIC
- ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
- ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp1
- ADD FIREWALL POLICY=net RU= 1 AC=ALLOW INT=ppp1 PROT=tcp PORT=80 IP=192.168.1.2 GBLIP=0.0.0.0 GBLP=80

「SET TIME I コマンドなど、コマンドプロンプトに対して入力した コマンドのすべてが、設定ファイルとして保存されるわけではないと いう点にご注意ください。

# 13.9 インターネットと CUG サービスの同時 接続(LAN型)




図 13.9.1 インターネットと CUG サービスの同時接続 (LAN 型)

PPPoF セッションを2本同時に使って、インターネット接続と、フ レッツ・グループアクセス (プロ) およびフレッツ・グループ (ビジ ネスメニュー) の CUG (Closed Users Group) サービス(LAN型) を同時に利用します。

この例では、各拠点の LAN 側はプライベートアドレスで運用し、相 手先のアドレスによって、スタティックな経路制御を行いパケットを

振り分けます。クライアントはインターネットにはダイナミック ENAT 経由で、CUG サービスにはプライベートアドレスのままでア クセスします。また、ファイアウォールを使って外部からのアクセス を拒否します。

# プロバイダーから提供される情報

以下の説明では、プロバイダーから下記の契約情報が与えられている と仮定します。実際の設定には、お客様の契約情報をご使用ください。

# ●拠点A のインターネット接続

接続のユーザー名: site a@example.co.ip

接続のパスワード: passwd\_aPPPoEサービス名: 指定なし

使用できるIP アドレス:動的割り当て(1個不定)

• DNS サーバー:接続時に通知される

# ●拠点B のインターネット接続

• 接続のユーザー名: site b@example.co.ip

接続のパスワード: passwd\_bPPPoEサービス名: 指定なし

• 使用できる IP アドレス: 動的割り当て(1個不定)

• DNS サーバー:接続時に通知される

# ●拠点Aの CUGサービス

接続のユーザー名: flets\_a接続のパスワード: fpasswd\_aPPPoEサービス名: 指定なし

• CUG サービスのネットワークアドレス: 192.168.10.0/24

#### ●拠点Bの CUG サービス

接続のユーザー名: flets\_b接続のパスワード: fpasswd\_bPPPoEサービス名: 指定なし

• CUG サービスのネットワークアドレス: 192.168.20.0/24

# 設定の方針

- スタティックルーティングにより、CUG サービス内の他ユーザー宛のパケットと、それ以外のパケット(インターネット宛て)の転送先を振り分けます。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。

- ファイアウォールのダイナミック ENAT 機能を使用して、インターネット宛てのパケットはLAN 側ネットワークのブライベートIP アドレスを、インターネット向け WAN 側インターフェースに設定されたアドレスに変換します。CUG サービス向け WAN側インターフェースはアンナンバードとして、LAN内のコンピューターは設定されたプライベートアドレスそのままで他の拠点にアクセスします。
- ルーターの DNS リレー機能をオンにして、LAN 側コンピューターからの DNS リクエストを、プロバイダーの DNS サーバーに転送します。
- 本製品の基本設定は、次の通りです。

# 表 13.9.1 本製品の基本設定

WAN 側物理インターフェース	eth0	eth0
インターネット向け WAN 側(ppp0)IPアドレス	不定	不定
CUG サービス向け WAN 側(ppp1)IPアドレス	不定	不定
LAN 側(vlan1)IP アドレス	192.168.10.1 /24	192.168.20.1 /24
DHCP サーバー機能	使わない	使わない

# 設定

各拠点では、設定する IP アドレスなどの設定値が異なるだけで、基本的な設定方法は同じです。

各拠点で設定値が違う部分については、それぞれ向けの操作例などを 明示します。それ以外の部分は両拠点について同様の設定を行ってく ださい。

- 1 本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2 コンソールポートから、ユーザー「manager」でログインします。デフォルトのパスワードは「friend」です。

login: manager ↓

Password: **friend**(表示されません)

#### ● PPP の設定

3 WAN 側 Ethernet インターフェース (eth0) 上にインターネットと接続するためのPPP インターフェース「0」を作成します。「OVER=eth0-XXXXJの「XXXXJの部分には、通知されたPPPoEの「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「any」を設定します。

Manager > CREATE PPP=0 OVER=eth0-any \_

Info (1003003): Operation successful.

4 プロバイダーから通知されたPPPユーザー名とパスワードをそれぞれの拠点ごとに指定し、接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQR はオフにし、代わりに LCP Echo パケットを使って PPP リンクの状態を監視し、自動的に PPPoE のセッションを再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN向けの機能である BAPはオフにします。

#### 拠点A

Manager > SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF
IPREQUEST=ON USER=site\_a@example.co.jp
PASSWORD=passwd a LQR=OFF ECH0=ON .J

Info (1003003): Operation successful.

#### 拠点B

Manager > SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF
IPREQUEST=ON USER=site\_b@example.co.jp
PASSWORD=passwd b LQR=OFF ECH0=ON .J

Info (1003003): Operation successful.

5 WAN側 Ethernet インターフェース (eth0) 上に CUG サービス と接続するための PPP インターフェース「1」を作成します。「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、通知された PPPoE の「サービス名」を記述します。指定がない場合は、どのサービス名夕でも受け入れられるよう、「any」を設定します。

Manager > CREATE PPP=1 OVER=eth0-any -

Info (1003003): Operation successful.

6 CUGサービス管理者から通知されたPPPユーザー名とパスワードをそれぞれの拠点ごとに指定し、接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQR はオフにし、代わりにLCP Echo パケットを使ってPPP リンクの状態を監視し、自動的にPPPoE のセッションを再接続するようにします(セッションキープアライブ)。また、ISDN 向けの機能である BAP はオフにします。

#### 拠点Α

Manager > SET PPP=1 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=flets\_a PASSWORD=fpasswd\_a LQR=OFF ECHO=ON ↓

Info (1003003): Operation successful.

#### 圳.占R

Manager > SET PPP=1 OVER=eth0-any BAP=OFF
IPREQUEST=ON USER=flets\_b
PASSWORD=fpasswd b LOR=OFF ECHO=ON J

Info (1003003): Operation successful.

# ● IP、ルーティングの設定

**7** IP モジュールを有効にします。

Manager > ENABLE IP ↓

Info (1005287): IP module has been enabled.

**B** IPCP ネゴシエーションで与えられた IP アドレスを PPP イン ターフェースで使用するように設定します。

Manager > ENABLE IP REMOTEASSIGN 4

Info (1005287): Remote IP assignment has been enabled.

**9** LAN 側 (vlan1) インターフェースに CUG サービス管理者から 指定された IP アドレスをそれぞれの拠点ごとに指定します。

#### 拠点A

Manager > ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

# 拠点B

Manager > ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

10 インターネット接続用の WAN 側(ppp0)インターフェースに IP アドレス「0.0.0.0」を設定します。プロバイダーとの接続が 確立するまで、IP アドレスは確定しません。

Manager > ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0  $\downarrow$ 

Info (1005275): interface successfully added.

11 CUG サービス接続用の WAN側 (ppp1) インターフェースに IP アドレス「0.0.0.0」を設定します。プロバイダーとの接続が確立するまで、IPアドレスは確定しません。

Manager > ADD IP INT=ppp1 IP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): interface successfully added.

12 デフォルトルートを設定します。

Manager > ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

13 他の拠点向けの経路をスタティックに設定します。拠点が3 つ以上ある場合には、それぞれの拠点向けにROUTE、MASKの値を適切なものに変更して、複数登録してください。

#### 拠点A

Manager > ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp1 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

#### 拠点B

Manager > ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp1 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓

Info (1005275): IP route successfully added.

**14** DNS リレー機能を有効にします。

Manager > ENABLE IP DNSRELAY -

Info (1005003): Operation successful.

# ●ファイアウォールの設定

15 ファイアウォール機能を有効にします。

Manager > ENABLE FIREWALL →

Info (1077257): 19-Apr-2002 19:55:22
Firewall enabled.

Info (1077003): Operation successful.

16 ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー 「net」を作成します。ポリシーの文字列は、お客様によって任意 に設定できます。

Manager > CREATE FIREWALL POLICY=net 4

Info (1077003): Operation successful.

17 ICMPパケットは Ping (Echo/Echo Reply) と到達不可能 (Unreachable) のみ双方向で許可します。\*16

Info (1077003): Operation successful.

18 ident プロキシー機能を無効にし、外部のメール (SMTP) サーバーなどからの ident要求に対して、ただちに TCP RST を返すよう設定します。

Manager > DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY .

Info (1077003): Operation successful.

**19** ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。

LAN側(vlan1)インターフェースを PRIVATE(内部)に設定します。

Info (1077003): Operation successful.

インターネット接続用の WAN 側(ppp0)インターフェースを PUBLIC(外部)に設定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0
TYPE=PUBLIC ↓

Info (1077003): Operation successful.



\*16 デフォルト設定では、ICMP はファイアウォールを通過 できません。 CUG サービス接続用の WAN 側(ppp1)インターフェースを PUBLIC(外部)に設定します。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp1
TYPE=PUBLIC ↓

Info (1077003): Operation successful.

20 LAN 側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがインターネットへの通信に ENAT 機能を使用できるよう設定します。NAT アドレスとして ppp0 のIP アドレスを使用します。ファイアウォールのダイナミック ENAT では、パケットが INTから GBLINT に転送されたときに、パケットの始点アドレスをGBLINTのアドレスに書き換えます。

CUG サービス宛てパケットの場合は、NATは使いません。

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 ↓

Info (1077003): Operation successful.

21 他の拠点からの通信をすべて許可するルールを設定します。拠点が3 つ以上ある場合には、すべての拠点の IP アドレスごとの REMOTEIP を指定したルールを設定してください。

#### 拠点A

Info (1077003): Operation successful.

# 拠点B

Manager > ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1
AC=ALLOW INT=ppp1 PROT=ALL
REMOTEIP=192.168.10.1-192.168.10.254 J

Info (1077003): Operation successful.

# ●時刻、パスワード、設定保存

**22** 時刻を設定します。以前、時刻を設定したことがある場合、時刻 の再設定は不要です。

Manager > SET TIME=01:00:01 DATE=01-APR-2005 →

System time is 01:00:01 on Sunday 01-APR-2005.

23 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。Confirm:の 入力を終えたとき、コマンドプロンプトが表示されない場合は、 リターンキーを押してください。

Manager > SET PASSWORD →

Old password: friend \( \)
New password: xxxxxxx \( \)
Confirm: xxxxxxxx \( \)

**24** 設定は以上です。設定内容を設定スクリプトファイルに保存します。

Manager > CREATE CONFIG=ROUTER.CFG -

Info (1049003): Operation successful.

25 起動スクリプトとして指定します。

Manager > SET CONFIG=ROUTER.CFG ↓

Info (1049003): Operation successful.

#### ●接続の確認

**26** PPP の接続の確立は、「SHOW PPP」 コマンドで確認できます。

Manager :	> SHOW	PPP	J		
Name	Enabled	ifIndex	Over	CP	State
ppp0	YES	04		IPCP	OPENED
ppp1	YES	04	eth0-any	LCP IPCP	OPENED OPENED
			eth0-any	LCP	OPENED

- 27 LAN 側のコンピューターでWeb ブラウザーなどを実行し、インターネットにアクセスできることを確認してください。 なお、LAN 側のコンピューターが IP アドレスを自動取得するように設定されている場合 (DHCP クライアントである場合)、本製品の DHCP サーバー機能を設定した後に、コンピューターを起動(または再起動)する必要があります。
- **28** LAN 側のコンピューターから、CUG サービスで接続している サーバーなどが参照できることを確認してください。\*17



\*17 サブネット間でWindowsのネットワークドライブを参照するためには、例えばWindows 2000/XP では「マイネットワーク」→「ネットワークプレースの追加」で現れるダイアログボックスで、サーバーの IP アドレスなどを指定します。

(例) ¥¥192.168.1.10

# まとめ

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スクリプトファイルを示します。

#### 表 13.9.2 拠点 A の設定スクリプトファイル (ROUTERA.CFG)

- 1 CREATE PPP=0 OVER=eth0-any
- 2 SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON
   USER=site\_a@example.co.jp PASSWORD=passwd\_a
   LOR=OFF ECH0=ON
- 3 CREATE PPP=1 OVER=eth0-any
- 4 SET PPP=1 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=flets\_a PASSWORD=fpasswd\_a LQR=OFF ECHO=ON
- 5 ENABLE IP
- 6 ENABLE IP REMOTEASSIGN
- 7 ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
- 8 ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
- 9 ADD IP INT=ppp1 IP=0.0.0.0
- 10 ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
- 11 ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp1 NEXTHOP=0.0.0.0
- 12 ENABLE IP DNSRELAY
- 13 ENABLE FIREWALL
- 14 CREATE FIREWALL POLICY=net
- 15 ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP\_F=PING,UNREACHABLE
- 16 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- 17 ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
- 18 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
- 19 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp1 TYPE=PUBLIC
- 20 ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
- 21 ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp1 PROT=ALL REMOTEIP=192.168.20.1-192.168.20.254

# 表 13.9.3 拠点Bの設定スクリプトファイル(ROUTERB.CFG)

- CREATE PPP=0 OVER=eth0-any
- 2 SET PPP=0 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON
   USER=site\_b@example.co.jp PASSWORD=passwd\_b
   LOR=OFF ECHO=ON
- 3 CREATE PPP=1 OVER=eth0-any
- 4 SET PPP=1 OVER=eth0-any BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=flets\_b PASSWORD=fpasswd\_b LQR=OFF ECHO=ON
- ENABLE IP
- 6 ENABLE IP REMOTEASSIGN
- 7 ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
- 8 ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
- 9 ADD IP INT=ppp1 IP=0.0.0.0
- 10 ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
- 11 ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp1 NEXTHOP=0.0.0.0
- 12 ENABLE IP DNSRELAY
- 13 ENABLE FIREWALL
- 14 CREATE FIREWALL POLICY=net
- 15 ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP F=PING, UNREACHABLE
- 16 DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
- 17 ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
- 18 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
- 19 ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp1 TYPE=PUBLIC
- 20 ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
- 21 ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp1 PROT=ALL REMOTEIP=192.168.10.1-192.168.10.254

「SET TIME」コマンドなど、コマンドプロンプトに対して入力した コマンドのすべてが、設定ファイルとして保存されるわけではないと いう点にご注意ください

# 13.10 設定上の注意事項

# PPPoE セッションの手動による切断

本設定では、本製品が起動すると同時に PPPoE セッションが確立され、以後常時接続された状態となります。 PPPoE セッションの切断、再接続を行う場合は、手動で行います。

切断は、「DISABLE PPP | コマンドを実行します。

ただし、「DISABLE PPP」コマンドは、ランタイムメモリー上の PPP の設定スクリプトに追加されるので注意が必要です。この状態で CREATE CONFIG コマンドを実行すると、「disable ppp=0」は設定スクリプトファイルの内容として保存されます。本製品を再起動したとき、いつまで経っても PPP リンクが確立しません。

Manager > SHOW CONFIG DYN=PPP .J

# # PPP configuration
# create ppp=0 over=eth0-any
set ppp=0 bap=off iprequest=on username="user1@isp" password="isppasswd1"
set ppp=0 over=eth0-any lqr=off echo=10
disable ppp=0

# PPPoE セッションの再接続

「DISABLE PPP」コマンドによる切断を、再接続するには「RESTART ROUTER」 コマンドを実行してください。

Manager > RESTART ROUTER →

# PPPoE におけるアンナンバード

PPPoE の LAN 型接続では、IPCP ネゴシエーションによって、WAN 側 (PPP) インターフェースにネットワークアドレス (ホスト部が 0 のアドレス) が割り当てられます。ネットワークアドレスは、ホストアドレスとしては使用できないため、事実上アンナンバードと同じですが、厳密に言うと専用線接続などで使用するアンナンバードとは異なります。

ルーター自身が WAN 側インターフェースから IP パケットを送出する場合を考えてみましょう。純粋なアンナンバードでは、送出インターフェースにアドレスが設定されていないため、他のインターフェースのアドレスを使用します。しかしながら、PPPOE LAN 型の場合は、まがりなりにも WAN側インターフェースにアドレスが設定されているため、パケットの始点アドレスとして本来使用できないネットワークアドレスが使用されてしまいます(相手からの応答のパケットが届きません)。

通常は、ルーター自身がパケットを送信することはないため、このことを意識する必要はありませんが、L2TP、IPsec では注意が必要です。これらでカプセル化されたパケットには、始点アドレスとしてルーターの WAN 側インターフェースのアドレスが使用されるため、そのアドレスとして有効なものを使用しなければなりません。

有効なアドレスが使用されるようにするには、WAN 側インターフェースをマルチホーミングレ、一方に有効なアドレスを設定した上で、デフォルトルートを有効なアドレスのインターフェースに向けてやります。

例えば、プロバイダーから 192.0.2.0/29 のアドレスが割り当てられているとすると、次のように設定します。この例では、LAN 側から WAN 側へのパケットは ppp0-1 にルーティングされ、始点アドレスとして 192.0.2.1 が使用されるようになります。

ADD IP INT=ppp0-0 IP=0.0.0.0
ADD IP INT=ppp0-1 IP=192.0.2.1
MASK=255.255.255.255
ADD IP INT=VLAN1 IP=192.0.2.2
MASK=255.255.255.248
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0-1 NEXT=0.0.0.0

# 付録

# A 付録

# A.1 コンピューターの設定

第2部「13構成例」(p.75) のLAN 環境におけるコンピューター側の設定として、Windows 2000、Mac OS X の例を挙げます。Windows の他のバージョン、Mac OS の他のバージョンでは手順が異なりますが、以下の例を参考にして設定してください。

# Windows 2000

1「コントロールパネル」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」→「ローカルエリア接続」をダブルクリックしてください。



図A.1.1 「ローカルエリア接続」アイコン

2 「プロパティーをクリックしてください。



図A.1.2 ローカルエリア接続状態

**3**「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」 をクリックしてください。




図 A.1.3 ローカルエリア接続のプロパティ

4 本製品 (DHCP サーバー) からIP アドレスを自動的に取得する場合は、次のように設定してください (この設定は、Windows 2000 におけるデフォルトです)。「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーの IP アドレスを自動的に取得する」をクリックし、「OK I をクリックしてください。






図 A.1.4 IP アドレス自動取得(DHCP クライアント)

P アドレスなどを固定的に設定する場合は、次のように設定してください。「次の IP アドレスを使う」をクリックし、「IP アドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を入力します。「デフォルトゲートウェイ」は、本製品の LAN 側の IP アドレスを指定します。さらに、「次の DNS サーバーの IP アドレスを使う」をクリックし、「優先 DNS サーバー」に本製品の LAN 側の IP アドレスを入力します(本製品に DNS リレーの設定が必要です)。「代替 DNS サーバー」は空欄のままにしておきます。最後に、「OK」をクリックしてください。



図A.1.5 IPアドレス固定(DNS リレー)

DNS リレーを使用しない場合は、プロバイダーの DNS サーバーを直接指定します。



図A.1.6 IPアドレス固定(DNSダイレクト)

**5** 再起動を促すダイアログが現れたら、指示に従い再起動してください。

# Mac OS X

- 1 「アップルメニュー」→「システム環境設定」を開いてください。
- **2**「システム環境設定」ダイアログボックスの「ネットワーク」を クリックしてください。
- 3 本製品(DHCPサーバー)から IPアドレスを自動的に取得する場合は、次のように設定してください(この設定は、Mac OS X におけるデフォルトです)。「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択しておき、「TCP/IP」タブの「設定」で「DHCP サーバを参照」を選択します。最後に「今すぐ適用」をクリックしてください。本製品からのIP アドレス取得に成功すると、取得した IP アドレスなどの情報が表示されます(点線の囲み)。



図A.1.7 IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)

IP アドレスなどを固定的に設定する場合は、次のように設定してください。「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択しておき、「TCP/IP」タブの「設定」で「手入力」を選択します。「IP アドレス」「サブネットマスク」「ルータ」を入力します。「ルータ」は、本製品のLAN側のIPアドレスを指定します。「ドメインネームサーバ」に本製品のLAN側のIPアドレスを入力します(本製品にDNSリレーの設定が必要です)。最後に、「今すぐ適用」をクリックしてください。



図A.1.8 IPアドレス固定(DNS リレー)

DNS リレーを使用しない場合は、プロバイダーの DNS サーバーを直接指定します。



図A.1.9 IPアドレス固定(DNS ダイレクト)

4 「ネットワーク」ダイアログボックスを閉じてください。

# A.2 Microsoft Telnet の設定

Telnet クライアントとして、Windows XP、2000 に付属のものを使用する例を示します。Windows の他のバージョンの Telnet や、他のTelnet クライアントをご使用の場合は、手順が異なりますが、以下の例を参考にして設定してください。

Telnet クライアントに設定するパラメーターは、下記の通りです。エミュレーション、「BackSpace」キーのコードはEDIT コマンドのための設定です。文字セットは、HELP コマンド(日本語オンラインヘルプ)のための設定です。

表 1.2.1 Telnet クライアントの設定

項目	値
エミュレーション	VT100
「BackSpace」 キーのコード	Delete
文字セット	SJIS

1「スタート」ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックしてください。ダイアログボックスが現れますので、「名前」ボックスに「telnet」と入力して「OK」ボタンをクリックしてください。



図 A.2.1 telnet の起動

**2** Telnet が起動しプロンブトが表示されますので、次の3つのコマンドを入力してください。

```
Microsoft Telnet> set term vt100 \( \precedef{A} \)
Microsoft Telnet> set bsasdel \( \precedef{A} \)
Microsoft Telnet> set codeset Shift JIS \( \precedef{A} \)
```

「display」で設定状態を確認できます。

```
Microsoft Telnet> display ↓
```

**3** Telnet を終了してください。次回の Telnet の起動には、上記の 設定が適用されます。

```
Microsoft Telnet> quit ↓
```

# A.3 ハイパーターミナルの設定

コンソールターミナルとして、Windows 2000、XPのハイパーターミナルを使用する例を示します。Windows の他のバージョンのハイパーターミナルや、他の通信ソフトウェアをご使用の場合は、手順が異なりますが、以下の例を参考にして設定してください。

通信ソフトウェアに設定するパラメーターは、下記の通りです。エミュレーション、「BackSpace」キーのコードは「EDIT」コマンドのための設定です。文字セットは、「HELP」コマンド(日本語オンラインヘルプ)のための設定です。

表 A.3.1 コンソールターミナルの設定

項目	値
インターフェース速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	ハードウェア (RTS/CTS)
エミュレーション	VT100
BackSpace キーのコード	Delete
エンコード	SJIS

- 1 「コンソールターミナルの接続」(p.23) に従い、本製品背面の CONSOLE ポートとコンピューター (Windows 2000) を接続 してください。
- **2** Windows 2000 を起動し、「スタート」→「プログラム」→「ア クセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」をクリックして ください。



図A.3.1 「ハイパーターミナル」フォルダ

3 次のダイアログボックスが現れたら\*1、「国名/地域名」で「日本」を選択、「市外局番/エリアコード」を入力して「OK」をクリックしてください。ここでは市外局番として「03」、外線発信番号は「無し」(0発信しない)、ダイヤル方法は「トーン」を仮定しています。



図A.3.2 「所在地情報」の設定

**4** 次のダイアログボックスが現れたら、「OK」をクリックしてください。



図 A.3.3 「電話とモデムのオプション」の設定

5 接続の「名前」を入力、「アイコン」を選択して「OK」をクリックしてください。ここでは「名前」として「AR\_ROUTER」を仮定しています。



<sup>\*1</sup> 電話とモデムの設定が完了している場合、図A.3.2、図A.3.3のダイアログボックスは表示されません。



図A.3.4 接続の名前を入力

6 「接続の方法」を選択し、「OK」をクリックしてください。ここではコンピューターの COM1 ポートにコンソールケーブルを接続すると仮定し、「COM1」を選択しています。他のポートに接続している場合は、接続しているポートを指定してください。



図 A.3.5 接続方法で COM1 を指定

7 「ビット/秒」で「9600」、「データビット」で「8」、「パリティ」で「なし」、「ストップビット」で「1」、「フロー制御」で「ハードウェア」を選択し、「OK」をクリックしてください(「ビット/秒」以外はデフォルトです)。



図 A.3.6 「COM1」のプロパティの設定

8 ハイパーターミナルの画面が表示されます。




図 A.3.7 ターミナル画面

9「ファイル」→「プロパティ」をクリックしてください。 「AR\_ROUTER のプロパティ」ダイアログボックスが現れます。 「設定」ページを選択し、「エミュレーション」で「VT100J」、 「BackSpace キーの送信方法」で「Delete」を選択してください。「エンコード方法」をクリックしてください。




図 A.3.8 キーの設定

10「Shift-JIS」を選択し、「OK」をクリックしてください。下記の ダイアログボックスが閉じ、図 A.3.8 に戻りますので、「OK」を クリックしてください。



図 A.3.9 エンコード方式

11 以上で、ハイパーターミナルをコンソールターミナルとして使用するための設定は終アです。

# ハイパーターミナルの設定の保存

次回のハイパーターミナルの実行の便宜のために、前述の手順で施した内容を保存しておきます。

1「ファイル」→「名前を付けて保存」をクリックしてください。



図 A.3.10 ハイパーターミナル設定の保存

2「ファイル名」に「A.3 ハイパーターミナルの設定」の手順5で 指定した名前のファイル(拡張子は ht)が表示されていること を確認し、「保存」をクリックしてください。



図 A.3.11 ハイパーターミナル設定ファイル名の入力

次回のハイパーターミナルの起動は、「スタート」  $\rightarrow$  「プログラム」  $\rightarrow$  「アクセサリ」  $\rightarrow$  「通信」  $\rightarrow$  「ハイパーターミナル」 フォルダー  $\rightarrow$  「AR ROUTER.ht」 をクリックしてください。

# ハイパーターミナルの終了

- 1 本製品にログインしている場合は、ログアウトしてください。
- 2「ファイル」→「ハイパーターミナルの終了」をクリックしてください。

3 次のメッセージボックスが現れたら、「OK」をクリックしてください。



図 A.3.12 接続中の警告

# A.4 CONSOLE #- F

本製品の CONSOLE ポートは、RJ-45 コネクターが使用されています。下記に結線表を示します。ピン番号は図 A.5.1 をご覧ください。

表 A .4 .1 結線表

RS-232DCE	信号名(JIS規格)	信号内容
1	RTS (RS)	送信要求
2	DTR (ER)	データ端末レディ
3	TXD (SD)	送信データ
4	GND (SG)	信号用接地
5	GND (SG)	信号用接地
6	RXD (RD)	受信データ
7	DSR (DR)	データセットレディ
8	CTS (CS)	送信可


コンソールターミナル(コンピューター、DTE)との接続は、別売の下記ケーブルをご使用ください。

- CentreCOM VT-Kit2:RJ-45/D-Sub 9 ピン (メス)変換ケーブル
- CentreCOM VT-Kit2 plus: RJ-45/USB または RJ-45/D-Sub 9 ピン(メス)変換ケーブル

# A.5 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T インターフェース

本製品は、LAN 側として4 つの、WAN 側または DMZ 用として 2 つの 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T インターフェースを持っています。各ポートは、RJ-45 型と呼ばれるモジュラージャックが使用されています。

これらのポートは、常に MDI/MDI-X 自動切替になっているため、どのポートもカスケードポートとして使用できます。また、ストレート、クロスケーブルのどちらを使用しても、正常に動作します。



図A.5.1 RJ-45モジュラープラグ(左)、ジャック(右)

信号線名は下記の通りです。

表 A.5.1 信号線名

ピン番号	1000E	ASE-T	10BASE-T/	100BASE-TX
しノ田与	MDI	MDI-X	MDI	MDI-X
1	BI_DA+	BI_DB+	TD+ (送信)	RD+ (受信)
2	BI_DA-	BI_DB-	TD-(送信)	RD- (受信)
3	BI_DB+	BI_DA+	RD+ (受信)	TD+ (送信)
4	BI_DC+	BI_DD+	未使用	未使用
5	BI_DC-	BI_DD-	未使用	未使用
6	BI_DB-	BI_DA-	RD-(受信)	TD-(送信)
7	BI_DD+	BI_DC+	未使用	未使用
8	BI_DD-	BI_DC-	未使用	未使用

ケーブルの結線は下記の通りです。







図 1.5.2 1000BASE-T ケーブル結線図










図 1.5.3 10BASE-T/100BASE-TX ケーブル結線図

# A.6 PIC (Port Interface Card)

PIC(Port Interface Card)は、弊社 ARシリーズルーターの PIC ベイに装着して使用する拡張カードです。本製品は、次の 2 種類の PIC をサポートしています。

- AR020 (PRI)
- AR021 V2 (BRI)

# PIC の取り付け



稲妻が発生しているときは、本製品の設置や、ケーブ ルの配線などの作業を行わないでください。落雷によ り感電する恐れがあります。

1 電源スイッチをオフにしてください。安全のために、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。



PIC を本製品に取り付けるときは、必ず本製品の電源スイッチをオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。電源が供給されたまま、この作業を行うと本製品や PIC の故障の原因となります。

- 2 PICブランクパネルを取り外してください。
- **3** PIC が AR021 V2 (BRI) である場合は、必要に応じて基板上の ジャンパーを設定してください。



PIC は静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、PIC の接点、部品などに素手で触れないでください。確実のためには、リストストラップなどの静電気防止用具の着用をお勧めします。

- **4** PIC を本製品の PIC ベイに取り付けます。PIC ベイのレールに PIC を沿わせ、カチンとショックがあるまで押し込んでください。
- **5** PIC の固定ネジ(2本)を締めてください。
- 6 PICのポートにケーブルを接続してください。
- 7 本製品の電源スイッチをオンにし、「SHOW SYSTEM」コマンドを入力してPICが認識されていることを確認してください。下

記に、AR020の表示例を示します。

Router Sy									36:14 Date 05-Apr-2006
Board	ID:	Bay	Board	Name			Host	Id Rev	Serial number
Base	257		AR570S					0 M2-0	D1656101A
PIC	75	0	AT-ARO	20-00	PIC E1	/T1 PR	I	0 M2-0	50087737
Memory -	DRA	м :	131072	kB	FLASH	: 3276	B kB		

# PIC の取り外し



稲妻が発生しているときは、本製品の設置や、ケーブ ルの配線などの作業を行わないでください。落雷によ り感電する恐れがあります。

1 電源スイッチをオフにしてください。安全のために、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。



PIC を本製品から取り外すときは、必ず本製品の電源スイッチをオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。電源が供給されたまま、この作業を行うと本製品や PIC の故障の原因となります。

- 2 PIC のポートに接続されているケーブルを外してください。
- **3** PIC の固定ネジ (2 本) を締め、固定ネジを両手で持ちながら、 手前に引き抜いてください。




PIC は静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、PIC の接点、部品などに素手で触れないでください。確実のためには、リストストラップなどの静電気防止用具の着用をお勧めします。

**4** PIC ブランクパネルを取り付けてください。

# AR020 (PRI)

AR020 カードは、PRI ポート(G.703/Primary Rate ISDN WAN ポート)を 1 つ持つ PIC です。ISDN(23B+D)、 $192K \sim 1.5Mbps$  のデジタル専用線やフレームリレー網といったより高速なWAN 回線への接続に使用します。



図A.6.1 ARO20背面パネル

### PRIポート

ISDN 回線またはデジタル専用線に接続するためのポートです。 コネクターはRJ-45ジャックが使用されており、結線はIS10173 に準拠しています。

# LED

LED	色	状態	表示の内容		
D Data	緑	<b>43</b> .	<b>43</b>	点滅	本製品とISDN 交換機の間で、Dチャネルを経由してパケットが交換されています。ISDNにおいてのみ意味を持ちます。
		消灯	本製品とISDN 交換機の間で、Dチャネルを経由してパケットが交換されていません。		
B Data	緑	点滅	本製品ともう一方の接続端の機器(通常 はルーター)間で、任意のB チャネルを 経由してパケットが交換されています。		
D Data		/ISK	Way.	n/sk	消灯
Active	緑	点灯	レイヤ1のリンクが確立しています(本 製品と交換機との間における通信が可能 です)。		
Active	極	消灯	レイヤ1のリンクが確立していません (本製品と交換機との間における通信ができません)。		
NT	緑	点灯	PRI が ISDN NT モードで動作しています。 ISDN においてのみ意味を持ちます。		
NI	緑	消灯	PRI が ISDN TEモード(通常の動作モード)で動作しています。ISDN においてのみ意味を持ちます。		

# ジャンパー

ハードウェア Rev. の違いにより、3 ジャンパー型、2 ジャンパー型の 2 種類が存在します。 ジャンパーは、ISDN、デジタル専用線、フレームリレー網の如何に関わらず、日本国内では常にデフォルト設定でご使用ください(3 ジャンパー型では J3:あり、J2:あり、J1:なし。2 ジャンパー型では J2:あり、J1:なし)。




図 A.6.2 デフォルトのジャンパー設定

#### J1

ISDN の NT モード(本製品を交換機として網に接続)、または TE モード(本製品を端末として網に接続)を選択します。常に TE モードに設定してください(本製品は NT モードをサポートしておりません)。

# J2

E1 (Euro ISDN) または T1 を選択します。日本国内では T1 のみが使用可能です。

#### JЗ

E1または T1 (J2) に応じて、終端抵抗の値を選択します。 日本国内では「あり」のみが可能です。 2 ジャンパー型では、常に「J3:あり」となっています。

表 A.6.1 モードの設定


		あり	なし	
Ī	J1	ISDN NT ₹- F	ISDN TE ₹-ド	
ſ	J2	T1 モード	E1 モード	
Ī	J3	終端抵抗	直を選択	

# 表 A.6.2 終端抵抗値の設定

J2	あり (T1)		なし (E1)	
J3	なし <b>あり</b>		なし	あり
終端抵抗値	組み合わせ 不可	100Ω	75Ω	120 Ω

#### 接続ケーブル

AR020 のコネクターはRJ-45 ジャックが使用されており、結線は IS10173 に準拠しています。また、DSU は IS10173 準拠、IS8877 準拠の 2 種類が存在します。IS10173 は PRI のための規格として最近規定されたもので、IS10173 が規定される前は、PRI においても BRI の規格である IS8877 が使用されていました。IS10173 準拠の DSU は RJ-48 ジャック(図 A.6.3)を装備し、IS8877 準拠の DSU は RJ-45 ジャック(図 A.5.1)を装備しています。IS10173 規格と IS8877 規格は、コネクター形状だけでなく結線も異なっています。



図A.6.3 RJ-48モジュラープラグ(左)、ジャック(右)

AR020 には、DSU に接続するための、次の 2 種類のケーブルが付属しています。各ケーブルは、DSU の仕様に合わせてご使用ください(各ケーブルは、AR020 専用です。他の用途に転用しないでください)。

- ARCBL-PRIRJ48
- ARCBL-PRIRJ45 (IS10173-IS8877変換ケーブル)

# ARCBL-PRIRJ48

AR020をIS10173に準拠したDSU (RJ-48ジャック)に接続する場合は、「ARCBL-PRIRJ48」をご使用ください。ARCBL-PRIRJ48は、一方がRJ-48、もう一方がRJ-45となっています。RJ-48のジャックとブラグには、誤挿入防止の凹凸があり、RJ-48のジャックとブラグ同士だけが嵌合可能です。




図 A.6.4 IS10173準拠の DSU を使う場合

AR020 (TE側、IS10173)			DSU IS10173)	
機能	ピン番号		ピン番号	機能 <sup>(注1)</sup>
受信十	1	4	1	送信+(RA)
受信-	2	4	2	送信-(RB)
	3		3	
送信十	4	-	4	受信+(TA)
送信-	5	-	5	受信-(TB)
	6		6	
	7		7	
	8		8	

注1 RA、RB、TA、TBは、DSUのネジ止め端子台の信号線名です。

# 図 A.6.5 ARCBL-PRIRJ48 による接続

#### ARCBL-PRIRJ45

AR020 を IS8877 に準拠した DSU (RJ-45 ジャック) に接続する場合は、「ARCBL-PRIRJ45」をご使用ください。 <u>ARCBL-PRIRJ45 の両端には、接続されるべき機器の種類が明記</u>されており、RJ-45 プラグの接続機器を入れ替えてご使用になることはできません。




図 A.6.6 IS8877 準拠の DSU を使う場合

	020 S10173)		DSU (NT側、IS8877)		
機能	ピン番号	를     년	ピン番号	機能 <sup>(注1)</sup>	
受信十	1	$\vdash$	1		
受信-	2	<b>├</b> ~\\	2		
	3	\ <u>\</u> →	3	受信+(TA)	
送信十	4	├ <del>──</del> X\ <u></u>	4	送信+(RA)	
送信-	5	$\vdash \!\!\! \setminus$	5	送信-(RB)	
	6	<b>│</b>	6	受信-(TB)	
	7		7		
	8		8		

注1 RA、RB、TA、TBは、DSUのネジ止め端子台の信号線名です。

# 図A.6.7 ARCBL-PRIRJ45 による接続

# AR021 V2 (BRI)

AR021 V2 カードは、BRI ポート (Basic Rate ISDN S/T WAN ポート、RJ-45)を1つ持つPICです。本製品をISDN (2B+D)、64K~128Kbpsのデジタル専用線やフレームリレー網への接続に使用します。




図 A.6.8 ARO21 V2背面パネル

# BRIポート

ISDN 回線またはデジタル専用線に接続するためのポートです。 BRIポートは、RJ-45 モジュラージャックが使用されており、結 線は IS8877 に準拠しています。接続用ケーブルは別途ご用意く ださい。

# 表 A.6.3 BRI ポート結線

ピン番号	機能
1	
2	
3	送信 +
4	受信 +
5	受信 -
6	送信 -
7	
8	

# LED


LED	色	状態	表示の内容
	,	点灯	ISDN のB1 チャネルがもう一方の接 続端の機器と接続しています。
D.4		点滅	データの送受信が行われています。
B1	緑		ISDN のB1 チャネルがもう一方の接 続端の機器と接続していません。 64Kbps または 128Kbps 専用線の場 合は、通常消灯しています。

	縁 -	点灯	ISDN の B2 チャネルがもう一方の接続端の機器と接続しています。
B2		点滅	データの送受信が行われています。ただし、64Kbps 専用線の場合は点滅しません。
		消灯	ISDN の B2 チャネルがもう一方の接 続端の機器と接続していません。 64Kbps または 128Kbps 専用線の場 合は、通常消灯しています。
ACT	緑 -	点灯	レイヤ 1 のリンクが確立しています (本製品と交換機間の通信が可能です)。
ACT		消灯	レイヤ 1 のリンクが確立していません (本製品と交換機間の通信ができません)。
D	緑	点滅	本製品と ISDN 交換機の間で、D チャネルを経由してパケットが交換されています。ISDN においてのみ意味を持ちます。
		消灯	本製品と ISDN 交換機の間で、D チャネルを経由してパケットが交換されていません。

# ジャンパー

ジャンパー J1、J2 によって、終端抵抗(100  $\Omega$ )のオン / オフを設定します。J1 は TX 線の終端、J2 は RX 線の終端です。終端抵抗は、2 つを揃えてオンまたはオフに設定しなければなりません(一方がオン、もう一方がオフは許されません)。デフォルトは「オン」です。

終端抵抗をオフにする場合、ジャンパープラグをジャンパーピンの一方にだけ挿してください(ジャンパープラグの紛失を防ぐことができます)。



図A.6.9 デフォルトのジャンパー設定

# 配線

回線への接続にローゼット\*2 が介在する場合、AR021 V2 の終端抵抗はオフ\*3 に設定してください(J1:オフ、J2:オフ)。 AR021 V2 を DSU に直結する場合、終端抵抗はオンに設定してください(J1:オン、J2:オン)。接続用ケーブルは、別途ご用意ください。




図 A.6.10 ローゼット 1 つの場合





図 A.6.11 DSU に直結の場合



図A.6.12 ローゼット2つの場合



- \*2 NS64 の場合、複数のローゼットの接続が可能です。デジタル専用線の場合、ローゼット 1 個の接続、または直結が可能です。回線のお申し込みの際にご確認ください。
- \*3 DSUから見て一番遠いローゼットには、終端抵抗が内蔵されているため、AR021 V2 の終端抵抗はオフに設定する必要があります。

# A.7 製品仕様

# ハードウェア

CPU	
PowerPC 833MHz	
メモリー容量	
メインメモリー	
128 MByte	
フラッシュメモリー	
32MByte	
NVS	
512KByte	

# インターフェース

# WAN ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 2<sup>a</sup> (オートネゴシエーション、Full Duplex/Half Duplex<sup>b</sup> / 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 手動設定、常に MDI/MDI-X 自動切替)

SFP スロット×2

#### LANポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 4 (オートネゴシエーション、Full Duplex/Half Duplex<sup>©</sup>/ 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 手動設定、常に MDI/MDI-X 自動切替)

コンソールポート

RS-232 (RJ-45 コネクター) × 1

PICペイ× 1

# スイッチ部 (LAN)

スイッチング方式

ストア&フォワード

パケットバッファー

256KByte

MACアドレス登録数

8K (最大)

エージングタイム (MACアドレス保持時間)

約300秒

# 電源部

定格入力電圧 AC100-240V

同梱の電源ケーブルは AC100V 用です。 AC200V でご使用の場合は、設置業者にご相談ください。

入力電圧範囲 AC90-255V

	定格周波数	50/60Hz
	定格入力電流	2.1A
	最大入力電流 (実測値)	0.74A
	平均消費電力	33W (最大41W)
	平均発熱量	120kJ/h (最大 150kJ/h)
璟	<b>環境条件</b>	
	動作時温度	0 ℃~ 50 ℃
	動作時湿度	80%以下(結露なきこと)
	保管時温度	-20℃~60℃
	保管時湿度	95%以下(結露なきこと)
夕	形寸法	
	20E (M) X	222 (D) × 44 (U) mm (m±1m4±2)

305 (W) × 232 (D) × 44 (H) mm (突起部含まず)

# 質量

2.3kg

#### 適合規格

安全規格	UL60950-1 CSA-C 22.2 No.60950-1
EMI 規格	VCCIクラス A
電気通信事業法に	基づく技術基準 JATE

CD05-0339001, L05-0011

# 準拠規格

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3x Flow Control

IEEE 802.1Q VLAN tagging

IEEE 802.1p Class of Service

- a. 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートと、 SFP スロットはコンボポートです。
- b. 1000BASE-T は Full Duplex のみです。
- c. 1000BASE-T は Full Duplex のみです。

# ソフトウェア

ルーティング対象プロトコル

IPv4, IPv6

ルーティング方式

RIP/RIP2、OSPF、BGP-4a、スタティック

WAN サービス

ADSL、CATV、FTTH、インターネット VPN、IP-VPN、広域 イーサネットなどの各種ブロードバンド同線/サービス

ISDN、専用線、フレームリレー

#### 機能

ファイアウォール(ステートフルインスペクション、攻撃検出・通知、アクセスリスト、アプリケーションゲートウェイ(SMTP プロキシー $^{\rm D}$ 、HTTPプロキシー $^{\rm C}$ ))

IP フィルター、経路制御フィルター

VPN (IPsec (DES, 3DES/AES, ISAKMP/IKE, ISAKMP  $\land \vdash \vdash \vdash \vdash$ , UDP  $\land \vdash \vdash \vdash \vdash \vdash$ , ESP over UDP, NAT-Traversal, PKI<sup>d</sup>), L2TP (LNS,  $\not \exists \land \uparrow \vdash \vdash \lor \lor \vdash \vdash$ ), GRE)

サービス管理(QoS(クラスペース)、Priority-Based ルーティング、Policy-based ルーティング、RSVP)

WAN ロードバランス機能<sup>e</sup>

NAT/EnhancedNAT、VRRP、UPnP、マルチホーミング、トリガー、ping ポーリング、DHCP(サーバー、クライアント、リレーエージェント)、DNS(リレー、キャッシュ、セレクション)

ブリッジング

タグ VLAN (IEEE 802.1Q)、ポートベース VLAN

データ圧縮(Stac LZS、Predictor、VJ Compression、FRF.9)

PAP/CHAP, RADIUS

PPPoE クライアント<sup>f</sup>、PPPoE セッションキープアライブ

PPP マルチリンク、PPP コールバック、PPP テンプレート(IP アドレスプール)

ISDN コールバック

# 管理機能

コマンドラインインターフェース

テキストエディター、Zmodem、TFTP クライアント

SSH(クライアント、サーバー)、Telnet(サーバー、クライアント)、

SNMP エージェント (SMNPv1)、トラップ

- a. AT-FL-08 (別売) が必要
- b. AT-FL-04 (別売) が必要
- c. AT-FI -05 (別売) が必要
- d. AT-FL-06 (別売) が必要
- e. AT-FL-15 (別売) が必要
- f. サービスが対応していれば同時 5 セッション可

このソフトウェア仕様は、ファームウェア Ver.2.7.5.B-03の 機能をもとに記載されています。機能は、ファームウェアの バージョンに依存します。ご使用になるファームウェアの機能は、最新のカタログ、リリースノートをご覧ください。

# B ユーザーサポート

# B.1 保証について

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品 保証規定 | に記載されています。製品をご利用になる前にご確認くだ さい。本製品の故障の際は、保証期間の内外にかかわらず、弊社修理 受付窓口へご連絡ください。

# アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

Tel: 00 0120-860332

携帯電話/PHS からは: 045-476-6218 月~金(祝・祭日を除く)9:00~12:00、13:00~17:00

# 保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(人の生 命・身体に対する被害、事業の中断、事業情報の損失またはその他の 金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)につきましては、弊 社はその責をいっさい負わないこととします。

# B.2 ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報 | をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

# アライドテレシス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.ip/support/info/

Tel: 00 0120-860772

携帯電話/PHS からは: 045-476-6203

月~金(祝・祭日を除く) 9:00~ 12:00、13:00~ 18:00

# サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の 解消を行うために、弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよ う、以下の点についてお知らせください。なお、都合により連絡が遅 れることもございますが、あらかじめご了承ください。

#### 1 一般事項

すでに「サポート ID 番号 | を取得している場合、サポート ID 番 号をお知らせください。サポートID 番号をご記入いただいた場 合には、ご連絡先などの詳細は省略していただいてかまいませ

- サポートの依頼日
- お客様の会社名、ご担当者名
- ご連絡先
- ご購入先

#### 2 製品について

製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品リビジョンコード (Rev) などのハードウェア情報をお知らせください。 これらの情報は、本体底面に貼付されているシリアル番号シール に記入されています。

# (例)

S/N 000770000002346 Rev 1A

PIC (AR020、AR021 V2) をご使用の場合は、PIC 名、PIC の シリアル番号(S/N)とリビジョンコード(Rev)もお知らせく ださい。これらの情報は、PIC の基板に貼付されているシリアル 番号シールに記入されています。

ファームウェアの「Software Version」をご記入ください。こ れらは、Manager またはSecurity Officer レベルでログインし、 「SHOW SYSTEM」コマンドで確認できます。図 B.2.1 に例を 示します(日付などは一例です)。

```
login: manager
Password: xxxxxxx (お客様の環境におけるものを入力)
Manager >SHOW SYSTEM ↓
                                          Time 01:36:14 Date 05-Apr-2006.
Router System Status
         ID Bay Board Name
                                    Host Id Rev Serial number
Board
       257 AR570S
                                           0 M2-0 D1656101A
PTC
         75 0 AT-AR020-00 PIC E1/T1 PRI 0 M2-0 50087737
Memory - DRAM :131072 kB FLASH : 32768 kB
Chip Revisions -
CentreCOM AR570S version 2.7.5.B-03 09-Mar-2006
SysContact
SysLocation
SysName
SysDistName
SysUpTime
68586 ( 00:11:25 )
Boot Thage - 570-104.fbr size 771920 28-Mar-2006
Software Version: 2.7.5.B-03 09-Mar-2006
Release Version: 2.7.5.B-00 20-Oct-2005
```

図 B.2.1 サポートに必要なソフトウェア情報

#### 3 お問い合わせ内容について

どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状況で発 生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)お知らせ ください。

可能であれば、早期解決のために、エラーメッセージやエラー コード、設定スクリプトファイルをお送りください(パスワード や固有名など差し障りのある情報は、抹消してお送りくださいま すようお願いいたします)。

# 4 ネットワーク構成について

ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器 がわかる簡単な図をあわせてお送りください。

他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョ ンなどをお知らせください。

\* \* \*

# ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社 (弊社) の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社 が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同 意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しない でください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあり ます。

弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

©2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

# 商標について

CentreCOM は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録 商標です。

Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称 は各メーカーの商標または登録商標です。

# 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基 準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用 すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が 適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

# 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してくださ い。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますようお願い いたします。

# 日本国外での使用について

弊社製品を日本国外へ持ち出されるお客様は、下記窓口へご相談くだ さい。

Tel: 00 0120-860442 月~金(祝・祭日を除く)9:00~17:30

# マニュアルバージョン

2006年4月 Rev.A 初版 (Firmware Ver.2.7.5.B-03)